GERMAN

IHR HELM


Der Helm, den Sie soeben erworben haben, bietet sowohl auf der Straße als auch im Gelände Schutz. Um eine sachgemäße Benutzung des Helms zu gewährleisten, machen Sie sich bitte mit seinen Eigenschaften, seiner Passform und Pflege vertraut, indem Sie diese Gerbrauchsanleitung sorgfältig durchlesen, bevor Sie Ihren neuen Helm tragen.

PASSFORMSYSTEM
Für einen effektiven Schutz muss der Helm korrekt sitzen. Wenn der Helm richtig sitzt, verrutscht er bei geschlossenem Kinnriemen weder nach vorn und hinten noch zur Seite.

Wenn Sie Ihren Helm nicht in der erforderlichen Weise anpassen können, TRAGEN SIE DIESEN HELM NICHT. Ersetzen Sie ihn durch einen Helm in der richtigen Größe

POLSTERPAD


POLSTERPAD ZUM ANPASSEN: Polsterpads in unterschiedlichen Dicken werden für einen guten Sitz mitgeliefert. Die Polsterpads werden mit Hilfe von Klettverschlüssen befestigt. Probieren Sie die verschiedenen Kombinationen mit den mitgelieferten Polsterpads aus, bis der Helm fest und bequem sitzt. Alle Sitzanpass--ungen müssen vorgenommen werden, wenn der Helm in seiner richtigen Position aufgesetzt ist. Andernfalls wird der Helm nicht einwandfrei sitzen. Ein schlechtsitzender Helm wird verrut--schen oder bei einem Unfall vom Kopf fallen. Für die sachgerechte Befestigung der Polsterpads sehen Sie bitte Abbildung 3. Für die richtige Helmposition sehen Sie bitten Abbildung 8.




DER RICHTIGE SITZ

HALTERUNG: Dieser Helm benutzt ein ein--faches Halterungssystem und kann geschloss--en und geöffnet werden, ohne dass die Sitzan--passung geändert wird. Die Riemen müssen bequem sitzen und gleichmäßig gespannt sein. Setzen Sie den Helm fest auf Ihren Kopf und schließen Sie den Verschluss. Achten Sie darauf, dass Sie fest genug drücken, um ein “klickendes” Geräusch zu hören.

Um den hinteren Riemen zu straffen, ziehen Sie den Überschuss von dem hinteren Teil des Riemens 2. Halten Sie den Helm mit einter Hand. Halten Sie mit der anderen Hand den Riemen dort, wo er unter Ihrem Kinn entlang führt. Zlehen Sie dann von Seite zu Seite, um die Länge aller vier Riemen auszubalancieren (siehe Abbildung 4).



DER RICHTIGE SITZ



Der Ring dient zum Straffen des Kinnriemens. Halten Sie mit einer Hand den Verschluss und ziehen Sie dann den Überschuss hindurch (Abbildung 5)

Der Verschluss muss weg von den Kieferknochen positioniert werden.

DER RICHTIGE SITZ

Der Helm muss fest und waagerecht auf Ihrem Kopf sitzen. Um das Vorderteil des Helms herunterzuziehen, damit Ihre Stirn bedeckt ist, ziehen Sie den Kinnriemen fester un lockern Sie den hinteren Riemen.

Abbildung 8



Um die einwandfreie Spannung zu überprüfen, setzen Sie den Helm auf und schließen Sie den Verschluss. Öffnen Sie Ihren Mund. Sie sollten fühlen, wie der Riemen gegen Ihr Kinn drückt.

DER RICHTIGE SITZ

Versuchen Sie dann den Helm herunterzuziehen, indem Sie erst an der Vorderseite und dann der Rückseite des Helmes ziehen. Wenn der Helm sich herunterziehen lässt, erhöhen Sie die Spannung der Riemen und überprüfen Sie, ob die benutzten Polsterpads dick genug sind. Der Helm sollte nicht übermäßig nach vorn oder hinten rutschen. Es sollte nicht möglich sein, den Helm zu entfernen, ohne den Verschluss zu öffnen.

ABSCHLIESSENDE ÜBERPRÜFUNG
Denken Sie daran, dass, der Helm bequem und fest sitzen muss. Wenn Sie ihn vorwärts oder rückwärts kippen können, müssen Sie die Riemen mehr straffen .Es ist wichtig, dass der Helm perfekt auf Ihrem Kopf sitzt und der Verschluss geschlosse ist, damit Sie optimal geschützt sind.

HINWEIS: Alle Anpassungen sollten jedes Mal, wenn der Helm getragen wird, geprüft werden, um sicherzustellen, dass er zu jeder Zeit perfekt sitzt.

PFLEGE DES HELMES

SO PFLEGEN SIE IHREN HELM
Reinigen Sie de Helm nur mit einer milden Seife und Wasser. Der Verwendung jeglicher Kohlenwasserstoffe, Reinigungsflüssigkeiten, Faben oder Aufklebern kann den Helm bechädigen, so dass im Falle eines Unfalls der Helm keinen wirksamen Schutz mehr bietet.

SETZEN SIE DEN HELM NICHT ÜBERMÄSSIGER HITZE AUS
Helme werden beschädigt, wenn sie Temperaturen über 65°C (150°F) ausgesetzt werden. Dunkle Fahrzeuge und Taschen können diese Temperatur an heißen Tagen überschreiten. Hitzegeschädigte Helme haben zufällige deformierte Stellen, an denen die Oberflächenstruktur blasigund uneben aussieht. Im Falle von Beschädigungen sollten Helme sofort ausgewechselt und entsorgt werden.

VERALTERUNG
Helme haben eine begrenzte Lebensdauer und sollten bei normalem Gebrauch alle 3-5 Jahre, spätestens jedoch nach 8 Jahren ab Herstellungsdatum (siehe Produktetikett), ausgetauscht werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN
Dieser Helm ist so entwickelt worden, dass er die Kraft eines Stoßes durch seine teilweise Zerstörung oder Beschädigung des Helms selbst absorbiert. Auch wenn solche Schäden nicht sichtbar sind, sollte der Helm zerstört oder ersetzt werden, wenn er in einen Unfall verwickelt ist, bei dem der Helm auf eine harte Oberfläche in seiner Umgebung aufschlägt.

Unglücklicherweise führen einige Unfälle zu Kopfverletzungen, die durch KEINEN Helm verhindertwerden können. Abhängig von der Art des Aufprallskönnen sogar bei sehr langsamen Geschwindigkeiten Unfälle ernste Kopfverletzun--gen oder einen tödlichenAusgang zur Folge haben. Fahren Sie immer vorsichtig und lesen Sie unbedingt diese Gebrauchssanleitung gründlich durch.

WARNUNG

WARNUNG
Dieser Helm ist ausschließlich entwickelt und vorgesehen fü die Benutzung auf Fahrrädern, Skateboards und Rollerskates. Er ist nicht für die Benutzung beim Motorsport oder auf einem Moped vorgesehen und wird daher keinen ausreichenden Schutz dafür bieten. Kein Helm kann seinen Träger gegen alle unvorhergesehenen Aufpralle schützen. Um jedoch den maximalen Schutz zu erzielen, muss der Helm perfekt sitzen und die Halteriemen müssen fest geschlossen sein. Modifizieren oder entfernen Sie keine der Originalbestandteile dieses Helmes, sofern dies nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Der Helm sollte nicht von Kindern getragen werden, wenn sie klettern oder andere Akitivitäten ausführen, bei denen das Risiko besteht, dass sich das Kind stranguliert, wenn es mit dem Helm hängenbleibt.

Dieser Helm wurde entwickelt, um Stöße zu schützen, die durch eine Kollision des Kopfes mit einem Hindernis beim Radfahren oder Rollschuhlaufen verursacht werden. Er hat EN1078:2012+A1:2012 bestanden, um die Konformität mi der EU 2016/425 zu zeigen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die offizielle EU-Konformitätserklärung für jedes Modell finden Sie auf unserer Website:
https://triple8protection.com