## DSA - 8 - Beregning af Signal-Noise Ratio (SNR) i tids- og frekvensdomænet

## **Tidsdomænet**

Signal-støj-forholdet er forholdet mellem "signal" og "støj" i en datamængde, og kan udtrykkes således:

$$SNR = \frac{Signal\ power}{Noise\ power} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [x_s(n)]^2}{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [x_n(n)]^2}$$

For AC delen kan det også udtrykkes ud fra den statistiske størrelse "Varians"

$$SNR = \frac{\text{Signal variance}}{\text{Noise variance}} = \frac{\sigma_s^2}{\sigma_n^2}.$$

Da der ofte er meget stor størelses forskel på signalet og støjen anvender man dB skala.

$$SNR_{dB} = 10 \cdot \log_{10}(SNR) dB$$


Det kan ligeledes beregnes således:

$$SNR_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{\text{Signal rms}}{\text{Noise rms}} \right) dB.$$

Eller for AC delen:

$$SNR_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{\sigma_{s}}{\sigma_{n}} \right) dB.$$

## Frekvensdomænet



Først foretager vi en DFT på vores signal og kvadrerer det. Derefter fastsætter man et "threshold" (En grænse) for hvad en værdi skal minimum være for at blive betragtet som signal. Der efter tæller man værdierne der er under og over denne grænse. og anvender følgende formel

$$SNR = \frac{Sum \text{ of the } |X(m)|^2 \text{ samples above Threshold}}{Sum \text{ of the } |X(m)|^2 \text{ samples below Threshold}}$$

## Forbedring af SNR

