

ITC-ICG 07 · Documentación y puesta en servicio

TEMA 04 · VÍDEO 2 DE 3 · REGLAMENTO · ITC-ICG 07 · NÚCLEO GAS B

Montar la instalación es la mitad del trabajo; la otra mitad son los papeles y el arranque. En este vídeo recorreremos toda la parte administrativa de la ITC-ICG 07: si hace falta autorización, cuándo se exige proyecto, qué pruebas hay que hacer antes de entregar, qué certificados se emiten y, sobre todo, el procedimiento paso a paso de la **puesta en servicio** (con contrato y sin contrato de suministro). Aquí caen preguntas de cifras (potencias, presiones) y de «quién hace qué», así que fíjate bien en los agentes.

3 · Documentación y puesta en servicio de una instalación receptora de gas

3.1 Autorización administrativa

Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos **no precisan de autorización administrativa para su ejecución.**

Nota aclaratoria — Punto corto pero preguntable. Para **montar** una instalación receptora **no necesitas permiso previo** de la Administración: no hay que pedir autorización y esperar. Basta con hacer las cosas bien, documentarlas y, en su caso, comunicarlas (apartado 3.6). Recuerda del Tema 00 la diferencia: **autorización** (permiso antes, casos gordos) frente a **comunicación** (avisar después). Aquí, ni una ni la otra para la mera ejecución.

3.2 Instalaciones que precisan proyecto

La ejecución de instalaciones receptoras **precisará de un proyecto** en los siguientes casos:

- Las **instalaciones individuales**, cuando su potencia útil sea **superior a 70 kW**.
- Las **instalaciones comunes**, cuando su potencia útil sea **superior a 2.000 kW**.
- Las **acometidas interiores**, cuando su potencia útil sea **superior a 2.000 kW**.
- Las instalaciones suministradas desde **redes que trabajen a una presión de operación superior a 5 bar**, para **cualquier tipo de uso e independientemente de su potencia útil**.
- Las instalaciones que empleen **nuevas técnicas o materiales**, o que por sus especiales características **no puedan cumplir alguno de los requisitos** de la normativa aplicable, siempre que **no supongan una disminución de la seguridad**.
- Las **ampliaciones** de las instalaciones anteriores, cuando la instalación resultante **supere en un 30 % la potencia de diseño** de la inicialmente proyectada, o cuando, a causa de la ampliación, se den los supuestos antes señalados.

El **proyecto** contendrá todas las **descripciones, cálculos y planos** necesarios para su ejecución, así como las **recomendaciones e instrucciones** para su buen funcionamiento, mantenimiento y revisión.

En las instalaciones receptoras que **precisen proyecto**, el **técnico competente** emitirá un **certificado de dirección de obra**.

Nota aclaratoria — la tabla de las potencias del proyecto, memorízala. Son tres números y una regla de presión: - **Individual** → proyecto si **> 70 kW**. - **Común** → proyecto si **> 2.000 kW**. - **Acometida interior** → proyecto si **> 2.000 kW**. - **Más de 5 bar** → proyecto **siempre**, da igual el uso y la potencia.

Truco: «**la individual salta antes (70)** porque es pequeña; la común y la acometida aguantan hasta 2.000». Y la presión manda por encima de todo: pasa de **5 bar** y ya es proyecto seguro.

Nota aclaratoria — la regla del 30 % en ampliaciones. Si amplías una instalación y con la ampliación **superas en un 30 %** la potencia de diseño original, o entras en cualquiera de los supuestos de arriba, **necesitas proyecto**. Idea: una ampliación pequeña no obliga a proyecto, pero **crecer más de un 30 %** sí. Es la forma que tiene el Reglamento de evitar que se «engorde» una instalación a base de pequeñas ampliaciones sin control.

Nota aclaratoria — proyecto = certificado de dirección de obra. Van de la mano: siempre que hay **proyecto**, hay un **técnico competente que dirige la obra** y firma el **certificado de dirección de obra**. Si no hay proyecto (lo normal en instalaciones domésticas), no hay dirección de obra ni ese certificado. Asocia: **proyecto ⇒ dirección de obra**.

3.3 Pruebas y verificaciones para la entrega de la instalación

La empresa instaladora deberá realizar una **prueba de estanquidad** de las instalaciones receptoras de acuerdo con la norma **UNE 60670-8** o la norma **UNE 60620**, según proceda, y cuyo **resultado positivo se indicará en el correspondiente certificado de instalación**.

En las instalaciones receptoras que tengan **acometida interior enterrada**, la empresa instaladora entregará al distribuidor, **antes de la puesta en marcha** de la instalación, el **certificado de acometida interior** indicado en el anexo de esta ITC.

Nota aclaratoria — la prueba estrella es la estanquidad. Antes de entregar, tú (la empresa instaladora) tienes que probar que **la instalación no tiene fugas**: es la **prueba de estanquidad**, según **UNE 60670-8** (baja presión) o **UNE 60620** (alta). El resultado positivo **se hace constar en el certificado de instalación**. Recuerda del Tema 00: la **prueba** la hace **quien monta**; no la confundas con la **inspección** (la hace un tercero).

Nota aclaratoria — Detalle de secuencia: si hay **acometida interior enterrada**, su certificado va al **distribuidor ANTES de la puesta en marcha**. Tiene lógica: lo

enterrado no se puede revisar a ojo una vez tapado, así que el distribuidor quiere el papel que garantiza que se probó, **antes** de dar gas.

3.4 Certificados de instalación

Según el tipo de instalación receptora (o la parte de la misma), la empresa instaladora cumplimentará el **certificado de instalación** que corresponda, siguiendo el modelo del **anexo 1** de esta ITC:

a) Certificado de acometida interior de gas

Incluirá el correspondiente **croquis** de la instalación especificando:

- el **trazado**, el **tipo de material**, las **longitudes de tubería**, los **diámetros**, los **accesorios**;
- los **caudales previstos para cada tramo**;
- la **servidumbre de paso**, cuando proceda; y
- los **esquemas** necesarios para definir la instalación.

Hará **especial mención** a que las **pruebas de resistencia mecánica y estanquidad** que le correspondan, según las normas **UNE 60310 y UNE 60311**, han arrojado **resultados positivos**.

Modelo IRG-1

CERTIFICADO DE ACOMETIDA INTERIOR DE GAS

Empresa instaladora o empresa contratista

Nombre CIF

Dirección Teléfono de atención

Categoría , Número de Registro expedido por ,

Instalador autorizado o soldador de polietileno

Nombre DNI o NIF (o, en su defecto, número de pasaporte)

Categoría de instalador , Número de carné , expedido por ,

DECLARA: Haber ☐ realizado / ☐ modificado / ☐ ampliado la acometida interior siguiente:

Dirección: Calle , número

Población

Potencia de diseño de la instalación

Número de instalaciones comunes que alimenta

Tipo de trazado ☐ Aéreo ☐ Enterrado

Que la misma ha sido efectuada de acuerdo con la normativa vigente que le es de aplicación, que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de estanquidad que la misma prevé, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

Y acompaña la siguiente documentación (indicar la que proceda):

☐ Croquis de la acometida interior

☐ Plano con detalle de la situación de la acometida interior en planta y alzado

☐ Derecho de servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada en favor del suministrador

La empresa firmante de este documento garantiza, por un período de cuatro años contados a partir de la fecha abajo indicada, contra cualquier deficiencia de la instalación realizada atribuible a una mala ejecución, así como contra toda consecuencia que de ello se derive.

Fecha Firma del instalador autorizado Sello de la empresa instaladora

Modelo IRG-1: certificado de acometida interior de gas. Fíjate en la casilla de tipo de trazado (aéreo/enterrado) y en la declaración de que las pruebas de estanquidad han dado resultado satisfactorio.

b) Certificado de instalación común de gas

Incluirá el correspondiente **croquis** especificando: **trazado, tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, medida y control, accesorios, caudales previstos para cada tramo** y los **esquemas** necesarios.

Modelo IRG-2**CERTIFICADO DE INSTALACIÓN COMÚN DE GAS****Empresa instaladora**

Nombre CIF

Dirección Teléfono de atención ,

Categoría , Número de Registro , expedido por ,

Instalador autorizadoNombre DNI o NIE (o, en su defecto, *número de pasaporte*).

Categoría de instalador , Número de carné , expedido por ,

DECLARA: Haber ☐ realizado / ☐ modificado / ☐ ampliado la instalación siguiente:

Dirección: Calle , número , piso

Población

Potencia de diseño de la instalación común

Número de instalaciones individuales a las que alimenta

Que la misma ha sido efectuada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le sean de aplicación, tanto en materiales como en ventilaciones, que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de estanquidad que las mismas prevén, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

Y acompaña la siguiente documentación (indicar la que proceda):☐ Croquis de la instalación común☐ Otros (indicar)

La empresa firmante de este documento garantiza, por un periodo de cuatro años contados a partir de la fecha abajo indicada, contra cualquier deficiencia de la instalación realizada atribuible a una mala ejecución, así como contra toda consecuencia que de ello se derive.

Fecha

Firma del instalador autorizado

Sello de la empresa instaladora

Modelo IRG-2: certificado de instalación común de gas. Recoge la potencia de diseño de la común y el número de instalaciones individuales a las que alimenta.

c) Certificado de instalación individual de gas

Incluirá el correspondiente **croquis** especificando: **trazado, tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, medida y control, accesorios**, los **aparatos de consumo conectados o previstos** (indicando su **consumo calorífico nominal**) y los **esquemas** necesarios.

Modelo IRG-3

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS

Empresa instaladora

Nombre CIF

Dirección Teléfono de atención ,

Categoría , Número de Registro expedido por ,

Instalador autorizado

Nombre DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasaporte).

Categoría de instalador , Número de carné , expedido por ,

DECLARA: Haber ☐ realizado / ☐ modificado / ☐ ampliado la instalación siguiente:

Dirección: Calle , número ,

Escalera , piso , puerta , población ,

Potencia nominal de la instalación

Que la misma ha sido efectuada y cumple con todas las disposiciones y normativas de la legislación vigente que le sean de aplicación, tanto en materiales como en ventilaciones, que se han realizado con resultado satisfactorio las pruebas de estanquidad que las mismas prevén, y que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente.

Y acompaña la siguiente documentación (indicar la que proceda):

☐ Croquis de la instalación individual

☐ Relación de aparatos instalados o previstos

Uso

☐ Doméstico individual

☐ Doméstico colectivo

☐ Comercial

☐ Industrial

APARATOS DE GAS INSTALADOS O PREVISTOS	
Tipo de aparato instalado o previsto	Potencia nominal (kW)

La empresa firmante de este documento garantiza, por un período de cuatro años contados a partir de la fecha abajo indicada, contra cualquier deficiencia de la instalación realizada atribuible a una mala ejecución, así como contra toda consecuencia que de ello se derive.

Fecha Firma del instalador autorizado Sello de la empresa instaladora

Modelo IRG-3: certificado de instalación individual de gas. Es el único que incorpora la tabla de aparatos instalados o previstos con su potencia nominal en kW y la casilla de uso (doméstico, comercial o industrial).

Certificación adicional de chimeneas (edificios de nueva planta)

De forma **previa a la puesta en servicio** de una instalación receptora que alimente a un **edificio de nueva planta**, y si este dispone de **chimeneas** para la evacuación de los productos de la combustión, será necesaria una **certificación** acreditativa de que las chimeneas cumplen con las normas **UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2** (diseño y cálculo) y, en materiales, con **UNE-EN 1856-1 o NTE-ISH-74** (metálicos o no).

Si el **certificado de dirección de obra** no incluye ya dicha acreditación, será necesaria una **certificación extendida por el técnico facultativo competente responsable de su construcción o por un organismo de control**.

Nota aclaratoria — tres certificados de instalación, uno por tramo. No los mezcles: - **a) Acometida interior** → el tramo enterrado/de entrada; su certificado insiste en las pruebas de **resistencia mecánica y estanquidad (60310/60311)**. - **b) Instalación común** → el montante compartido del edificio. - **c) Instalación individual** → lo de dentro de la vivienda; es el **único** que exige listar los **aparatos** y su **consumo calorífico nominal**.

Truco para el examen: **solo el individual habla de aparatos** (porque es el que llega hasta ellos). El de acometida interior es el único que menciona **servidumbre de paso y resistencia mecánica**.

Nota aclaratoria — Todos los certificados llevan **croquis**: trazado, material, longitudes, diámetros, accesorios y caudales por tramo. Piensa en el croquis como el **plano de tu trabajo**: quien venga detrás (inspector, otro instalador) tiene que poder entender por dónde va cada tubo sin abrir la pared. Por eso se exige tanto detalle.

3.5 Puesta en servicio

En general, para la puesta en servicio de una instalación receptora se deberá comprobar que quedan **cerradas, bloqueadas y precintadas** las **llaves de inicio de las instalaciones individuales** que **no se vayan a poner en servicio** en ese momento, así como las **llaves de conexión** de aquellos aparatos de gas **pendientes de instalación o de puesta en marcha**.

Además, se **taponarán** dichas llaves en caso de que la instalación individual, o el aparato correspondiente, estén **pendientes de instalación**.

Asimismo, se deberán **purgar** las instalaciones que van a quedar en servicio, asegurándose de que al terminar **no existe mezcla aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad** en el interior de la instalación dejada en servicio.

Nota aclaratoria — cerrar, bloquear, precintar y taponar. Cuando das gas a un edificio, muchas viviendas todavía no tienen contrato. Esas llaves hay que dejarlas **cerradas, bloqueadas y precintadas** (que nadie las abra por su cuenta) y, si además la instalación o el aparato ni siquiera están montados, **taponadas** (un tapón físico en la boca de la llave). Es seguridad pura: gas en el montante, pero **imposible** que salga por una salida sin terminar.

Nota aclaratoria — purgar es sacar el aire. Antes de dar gas a una tubería que estaba llena de aire, hay que **purgarla** (barrer el aire con gas o inerte) para que **no quede una mezcla aire-gas explosiva** dentro. La mezcla aire-gas «dentro de los límites de inflamabilidad» es justo la que puede arder si salta una chispa. Purgar bien es dejar la tubería **solo con gas** (fuera del rango explosivo). Es una de las operaciones más delicadas del arranque.

3.5.1 Instalaciones receptoras individuales con contrato de suministro domiciliario

De forma **previa a la puesta en servicio**, el **futuro usuario** deberá formalizar la **póliza de abono o el contrato de suministro** con el suministrador, aportando la documentación pertinente.

En instalaciones **alimentadas desde redes de distribución**, una vez firmado el contrato, el **usuario** (o el **suministrador en su nombre**) solicitará al **distribuidor** la **puesta en servicio**. Esta solicitud también aplica en caso de **modificación** de la instalación (según el apartado 5).

El **distribuidor**, con personal propio o autorizado, realizará las siguientes **pruebas previas al inicio del suministro**:

1. Comprobar que la **documentación** se halla completa.
2. Comprobar que las **partes visibles y accesibles** de la instalación receptora cumplen la normativa vigente.
3. Comprobar, en las partes visibles y accesibles, la **adecuación a normas de los locales** donde se ubiquen los aparatos, incluyendo los **conductos de evacuación de humos** de dichos aparatos.
4. Comprobar la **maniobrabilidad de las válvulas**.
5. Si la instalación incorpora una **estación de regulación**, comprobar además: - el correcto **funcionamiento de los sistemas de regulación**, y - el correcto **funcionamiento de los dispositivos de seguridad**.

Una vez realizadas con **resultado satisfactorio**, el distribuidor podrá efectuar la puesta en servicio, procediendo a:

1. **Precintar los equipos de medida** (el contador).
2. **Verificar la estanquidad** de la instalación.
3. **Dejar la instalación en servicio**, si obtiene resultados favorables.
4. **Extender un certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, del que se entregará **copia al titular o usuario**.

En el resto de instalaciones **no alimentadas desde redes de distribución**, el **suministrador** deberá efectuar esas mismas **pruebas previas** y extender el **certificado de pruebas previas y puesta en servicio** para poder suministrar gas.

El **distribuidor** (o el **suministrador**, en instalaciones no alimentadas desde redes) deberá **archivar** un ejemplar del **certificado de instalación** y del **certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, de forma que puedan ser consultados **en todo momento por el órgano competente de la Comunidad Autónoma**.

En la **reapertura** de instalaciones tras una **resolución de contrato**, que entren de nuevo en servicio tras un **período de interrupción de suministro de más de un año**, se actuará **igual que en las nuevas instalaciones**. La empresa distribuidora verificará la existencia del **certificado de la instalación individual archivado** y, a continuación, verificará, emitirá y archivará el **certificado de pruebas previas y puesta en servicio** conforme a lo indicado en la ITC.

Nota aclaratoria — nueve pasos, dos bloques. Los pasos **1 a 5** son **comprobar** (documentación, partes visibles, locales y humos, válvulas y, si hay, la estación de regulación). Los pasos **6 a 9** son **rematar** (precintar contador, probar estanquidad, dejar en servicio y firmar el certificado). Regla mental: **primero compruebo, y solo si va bien, doy gas y firmo**. El paso 6, **precintar el equipo de medida**, es el que marca que el contador queda «oficial».

Nota aclaratoria — ¿quién hace la puesta en servicio? Depende de si hay red: - **Alimentada desde red** (gas natural, GLP de red) → la hace el **distribuidor** (personal

propio o autorizado), a petición del usuario o del suministrador en su nombre. - **No alimentada desde red** (un depósito propio) → las mismas pruebas y el certificado los hace el **suministrador**.

Es el mismo procedimiento; solo cambia **quién** lo ejecuta. En examen suelen jugar con este cambio de agente.

Nota aclaratoria — la regla del año, otra vez. Igual que en el articulado (Tema 00): si una instalación estuvo **más de un año** sin suministro tras resolverse el contrato, al reabrir **se trata como nueva**. No se reengancha sin más: la distribuidora comprueba que existe el certificado de la instalación individual y rehace el certificado de pruebas previas y puesta en servicio. **Más de un año parado = borrón y cuenta nueva.**

3.5.2 Instalaciones receptoras individuales sin contrato de suministro domiciliario

En este caso, una vez concluida la instalación, la **empresa instaladora** encargada del montaje realizará las **pruebas y verificaciones para la entrega** descritas en el **apartado 3.3** y emitirá, **en todos los casos**, el correspondiente **certificado de instalación**, del cual entregará **copia al titular**.

Nota aclaratoria — sin contrato, manda la instaladora. Si no hay contrato de suministro domiciliario (por ejemplo, una instalación que se deja acabada pero aún sin dar de alta), no interviene el distribuidor para la puesta en servicio: es la **empresa instaladora** la que hace las pruebas del **3.3** (estanquidad) y **siempre** entrega el **certificado de instalación** al titular. «En todos los casos» significa que ese certificado **no es opcional**.

3.6 Comunicación a la Administración

Salvo en el caso de las **instalaciones que requieren proyecto, no es precisa ninguna comunicación**. No obstante, el **suministrador** tendrá a disposición de la Administración la documentación descrita en esta ITC que sea necesaria para cada instalación.

Nota aclaratoria — comunicar solo si hay proyecto. La regla es sencilla: si la instalación **necesitaba proyecto** (las potencias/presión del 3.2), **se comunica a la Administración**; si no, **no hace falta comunicar nada**. Pero ojo: aunque no comunique, el suministrador debe **guardar la documentación** y tenerla lista por si la Administración la pide. «No comunicar» no es «no documentar».

Ideas clave del vídeo

- **Montar es media faena; la otra media son los papeles.** Para **ejecutar** una receptora **no necesitas autorización administrativa**: haces las cosas bien, las documentas y, si tocaba proyecto, las comunicas. Nada de esperar permisos.
- **¿Necesito proyecto? Cuatro disparadores.** Individual **> 70 kW**; común o acometida interior **> 2.000 kW**; cualquier instalación a **> 5 bar** (sea cual sea la potencia); y las **ampliaciones que superen el 30 %** de la potencia de diseño (o

nuevas técnicas/materiales). **Hay proyecto ⇒ hay certificado de dirección de obra** firmado por técnico competente. Saber esto te evita arrancar una obra que luego no se puede legalizar.

- **La prueba estrella: estanquidad.** Antes de entregar, **tú** (la empresa instaladora) pruebas que no hay fugas según **UNE 60670-8** (baja) o **UNE 60620** (alta), y el **resultado positivo va en el certificado de instalación**. Una estanquidad mal hecha es **olor a gas, corte en la siguiente inspección** y, en lo grave, deflagración.
- **Purgar bien o no encender.** En la puesta en servicio hay que **purgar** hasta que no quede **mezcla aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad**: purgar mal es arriesgar una **deflagración al primer chispazo** o un aparato que ni arranca por aire en la línea.
- **Cerrar, bloquear, precintar, taponar.** Las llaves de viviendas aún sin contrato se dejan **cerradas, bloqueadas y precintadas**, y **taponadas** si ni siquiera hay aparato. Saltárselo es dejar **gas suelto en un local sin terminar**: fuga e intoxicación esperando a pasar.
- **Los papeles que firmas y adónde van.**
- **Certificado de instalación** (modelos **IRG-1** acometida interior, **IRG-2** común, **IRG-3** individual): lo **firma el instalador habilitado** con **sello de la empresa instaladora**; **copia al titular**. Solo el **individual (IRG-3)** lista los **aparatos y su consumo nominal**.
- **Certificado de acometida interior** enterrada → **al distribuidor ANTES de la puesta en marcha** (lo enterrado no se revisa a ojo una vez tapado).
- **Certificación de chimeneas** en obra nueva → técnico facultativo competente u **organismo de control**, previa a la puesta en servicio.
- **Certificado de pruebas previas y puesta en servicio** → lo emite el **distribuidor** (o el **suministrador** si no hay red), con **copia al titular/usuario**.
- **¿Quién da el gas? Depende de la red. Con red** lo hace el **distribuidor** en 9 pasos (1-5 comprobar; 6-9 precintar el contador, probar estanquidad, dar servicio y certificar). **Sin red**, esas mismas pruebas y el certificado los hace el **suministrador**. **Sin contrato**, manda la **empresa instaladora**, que **siempre** entrega el **certificado de instalación** al titular.
- **Dos datos que se cuelan en el examen y en la obra. Más de un año** sin suministro tras resolver contrato → se trata **como instalación nueva**. Y **se comunica a la Administración** solo si la instalación **requería proyecto**; en el resto no comunicas, pero **guardas la documentación** a disposición del **órgano competente de la Comunidad Autónoma**.