

El instalador de gas: quién es, qué hace y las categorías A, B y C

TEMA 06 · VÍDEO 1 DE 3 · REGLAMENTO · ITC-ICG 09

Este es el vídeo que te dice qué puedes tocar tú. La ITC-ICG 09 define quién es un instalador de gas, cómo se acredita, qué operaciones tiene permitido hacer y, sobre todo, cómo se reparte todo eso en **tres categorías: A, B y C**. Aquí te sacas la foto exacta de tu carné: presiones, tipos de instalación y de aparato que puede tocar cada categoría. Es el bloque más preguntado del tema, así que la tabla comparativa de más abajo vale su peso en oro.

1 · Objeto y campo de aplicación

La ITC-ICG 09 tiene por objeto establecer los **requisitos que deben cumplir**:

- los **instaladores de gas**,
- las **empresas instaladoras**, y
- los **agentes de puesta en marcha y adecuación de aparatos**,

a los que se refiere el **artículo 8** del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006).

Nota aclaratoria — Recuerda el artículo 8 del Reglamento (lo viste en el tema 00): tres papeles distintos que aquí se desarrollan. La **empresa** (razón social habilitada), el **instalador** (la persona con carné y categoría) y el **agente de puesta en marcha** (quien arranca aparatos). Esta ITC es el manual de instrucciones de esos tres. Ojo: la empresa y el instalador se regulan **aquí (ITC-ICG 09)**; el detalle de arrancar aparatos vive en la **ITC-ICG 08**.

2 · Instalador de gas

Instalador de gas es la **persona física** que, en virtud de poseer conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la industria del gas y de su normativa, está capacitada para **realizar y supervisar** las operaciones correspondientes a su categoría.

El instalador de gas **deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de gas habilitada** y deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración competente —cuando esta lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control— y para la categoría que corresponda, **una** de las siguientes situaciones:

- **a)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito competencial, atribuciones legales o plan de estudios cubra las materias del Reglamento técnico (RD 919/2006) y sus ITC.

- **b)** Disponer de un **título de formación profesional** o de un **certificado de profesionalidad** incluido en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, cuyo ámbito competencial incluya las materias del Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.
- **c)** Haber **superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma** sobre los contenidos mínimos que se indican en el **anexo 1** de esta ITC.
- **d)** Tener reconocida una **competencia profesional adquirida por experiencia laboral**, de acuerdo con el **RD 1224/2009** (reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral), en las materias del Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.
- **e)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas adquirida en otro u otros Estados miembros de la Unión Europea**, conforme al **RD 581/2017** (que incorpora la Directiva 2013/55/UE, que a su vez modifica la Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, y el Reglamento UE 1024/2012 sobre cooperación administrativa mediante el Sistema de Información del Mercado Interior, Reglamento IMI).
- **f)** Poseer una **certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas** por **ENAC** o cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación designado conforme al **Reglamento CE 765/2008** (que deroga el Reglamento CEE 339/93), de acuerdo a la norma **UNE-EN ISO/IEC 17024**. Estas entidades deberán incluir en su esquema de certificación un sistema de evaluación que contenga **como mínimo los contenidos del anexo 1**.

Cualquiera de estas situaciones o titulaciones es **válida indistintamente** para las distintas categorías de instalador de gas, **en función de los conocimientos acreditados**.

De acuerdo con la **Ley 17/2009** (libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), el personal habilitado por una comunidad autónoma **podrá ejecutar esta actividad dentro de una empresa instaladora en todo el territorio español**, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

Nota aclaratoria — hay seis puertas para entrar, no solo el examen. Muchos creen que solo se es instalador aprobando el examen de la comunidad autónoma (la puerta **c**). No: hay **seis caminos** válidos (a-f). Título universitario, FP/certificado de profesionalidad, examen de la CA, experiencia laboral reconocida, cualificación de otro país de la UE o certificación por entidad acreditada. Tú probablemente entras por la **c** (examen), pero en el examen te pueden preguntar por cualquiera de las seis.

Nota aclaratoria — instalador = persona; empresa = razón social. No los mezcles. El **instalador es una persona física** con conocimientos y categoría. Y ojo a una frase que cae: el instalador **no puede ir por libre**, tiene que trabajar **dentro de una empresa instaladora habilitada**. El carné solo no te deja facturar; necesitas ampararte en una empresa (que puede ser la tuya propia si te das de alta como autónomo, eso lo veremos en el vídeo 2).

Nota aclaratoria — el carné vale en toda España. Gracias a la **Ley 17/2009**, si te habilita, por ejemplo, Andalucía, puedes trabajar en Galicia o Cataluña sin volver a

examinarte. Una sola habilitación sirve para todo el territorio nacional. Nadie te puede pedir requisitos extra por cambiar de comunidad.

2.1 · Operaciones que pueden realizar los instaladores de gas

Los instaladores de gas, **con las limitaciones de su categoría**, se consideran habilitados para las siguientes operaciones.

2.1.1 · En instalaciones de gas

- **Montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación** de:
- **Instalaciones receptoras** de combustibles gaseosos, incluidas las **estaciones de regulación** y las **acometidas interiores enterradas** y las **partes de las instalaciones que discurran enterradas por el exterior de la edificación. Se exceptúan las soldaduras de las tuberías de polietileno**, que deberán ser realizadas por **soldadores de tuberías de polietileno para gas**.
- **Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.**
- **Instalaciones de envases de GLP para uso propio.**
- **Instalación de gas en estaciones de servicio para vehículos a gas.**
- **Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.**
- **Verificación**, realizando los ensayos y pruebas reglamentarias, de las instalaciones ejecutadas, **suscribiendo los certificados** establecidos en la normativa vigente.
- **Puesta en servicio** de las instalaciones receptoras **que no precisen contrato de suministro domiciliario.**
- **Inspección** de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, según las condiciones del **epígrafe 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07.**
- **Revisiones** de aquellas instalaciones donde lo establezcan las correspondientes ITC.

Nota aclaratoria — la soldadura de polietileno NO es del instalador. Grábate esta excepción porque cae: aunque el instalador puede montar y reparar casi todo, **soldar tubería de polietileno (PE) queda fuera.** Eso lo hace un **soldador de tuberías de polietileno para gas**, que es una figura específica con su propia acreditación. El PE se usa en las partes enterradas por el exterior; el instalador coloca, pero **la soldadura del PE la firma el soldador de PE.**

2.1.2 · En aparatos de gas

- **Conexión a la instalación de gas y montaje**, de acuerdo con la normativa vigente.
- **Puesta en marcha de aparatos de gas, mantenimiento y reparación** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), **excepto** cuando se trate de:
- aparatos **conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW**,
- **vitrocerámicas de gas de fuegos cubiertos**, o
- **adecuación de aparatos por cambio de familia de gas**,

para lo cual los instaladores deberán cumplir **adicionalmente** los requisitos del **apartado 4** de esta ITC (los veremos en el vídeo 2).

Nota aclaratoria — los tres «casos gordos» de aparatos. Retén estos tres supuestos porque son la frontera de todo el tema y se repiten sin parar: **(1)** aparatos conducidos B y C de **más de 24,4 kW**; **(2) vitrocerámicas de fuegos cubiertos**; **(3) cambio de familia de gas**. Para estos tres no basta con ser instalador: hace falta **formación adicional** (apartado 4). Un buen truco: piensa que son operaciones «de nivel experto» sobre el aparato, y por eso piden un plus de acreditación.

2.2 · Categorías de los instaladores de gas

Se establecen **tres tipos o categorías** de instaladores de gas: **A, B y C**.

Categoría A

El instalador de categoría A podrá realizar **todas** las operaciones señaladas en el apartado 2.1, tanto en **instalaciones** como en **aparatos**. Es la categoría **más amplia**: no tiene límite de presión ni excluye las partes enterradas.

Categoría B

El instalador de categoría B podrá realizar las operaciones del apartado 2.1 en **instalaciones receptoras y aparatos, limitadas a**:

- **Instalaciones receptoras domésticas, colectivas, comerciales o industriales hasta 5 bar de presión máxima de operación (MOP)**, tanto **comunes como individuales** y **cualquiera que sea la potencia de diseño, situación y familia de gas**, con **exclusión de las acometidas interiores enterradas** y las partes de las instalaciones que discurran **enterradas por el exterior** de la edificación.
- **Instalaciones de envases de GLP** para suministro de instalaciones receptoras.
- **Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.**
- **Conexión y montaje de aparatos de gas.**
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos no conducidos (tipo A) y de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive**, que estén adaptados al tipo de gas suministrado, con la **excepción de las vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos**.
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos**, adaptados al tipo de gas suministrado, **cumpliendo los requisitos específicos** del apartado 2.1.2 (es decir, la formación adicional del apartado 4).
- **Adecuación de aparatos por cambio de gas.**

Nota aclaratoria — la B es la «reina» del gas doméstico y comercial. Tú te sacas la **categoría B** y con ella cubres el 90% del trabajo real: pisos, comunidades de vecinos, comercios, pequeña industria, todo **hasta 5 bar**. No importa la potencia, ni la

familia de gas (natural, butano, propano), ni que sea común o individual. ¿Qué te queda fuera? Lo **enterrado por el exterior** (acometidas interiores enterradas y tramos enterrados) y lo de **más de 5 bar**: eso es terreno de la **categoría A**.

Categoría C

El instalador de categoría C podrá realizar las operaciones del apartado 2.1 **únicamente en instalaciones receptoras individuales que no requieren proyecto ni cambio de familia de gas, y limitadas a:**

- **Instalaciones de presión máxima de operación hasta 0,4 bar**, de **uso doméstico** y situadas **exclusivamente en el interior de viviendas**.
- **Conexión y montaje de aparatos de gas.**
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos no conducidos (tipo A) y de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive**, adaptados al tipo de gas suministrado, con la **excepción de las vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos**.
- **Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos conducidos (tipo B y C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos**, adaptados al tipo de gas suministrado, **cumpliendo los requisitos específicos** del apartado 2.1.2.

Nota aclaratoria — la C es la «pequeña»: solo viviendas y baja presión. La categoría C es la más limitada. Solo puede tocar instalaciones **individuales de vivienda, de uso doméstico, hasta 0,4 bar** y que **no necesiten proyecto ni cambio de familia de gas**. Nada de comunidades, comercios ni industria. Piensa en «el gas de una casa y poco más». Aun así, ojo: en **aparatos** la C puede hacer lo mismo que la B (incluso los B/C de más de 24,4 kW con la formación adicional). La gran diferencia entre B y C está **en la instalación**, no tanto en el aparato.

Tabla comparativa · Categorías A / B / C

Aspecto	Categoría A	Categoría B	Categoría C
Alcance general	Todas las operaciones del 2.1 en instalaciones y aparatos	Instalaciones receptoras y aparatos, con límites	Solo receptoras individuales sin proyecto ni cambio de familia de gas
Presión máxima de operación (MOP)	Sin límite (toda la ITC)	Hasta 5 bar	Hasta 0,4 bar
Tipo de uso	Cualquiera	Doméstico, colectivo, comercial o industrial	Solo doméstico , en interior de viviendas
Común / individual	Ambas	Comunes e individuales	Solo individuales
Potencia de diseño / familia de gas	Sin límite	Cualquiera (potencia, situación y familia)	Limitado a instalación de vivienda
Partes enterradas por el exterior y acometidas interiores enterradas	Sí	Excluidas	Excluidas
Depósitos fijos de GLP, estaciones de servicio, envases GLP uso propio	Sí	No (salvo envases de GLP para suministro de receptoras y caravanas)	No
Caravanas y autocaravanas (GLP doméstico)	Sí	Sí	No
Requiere proyecto	Puede	Puede	No (solo instalaciones sin proyecto)
Conexión y montaje de aparatos	Sí	Sí	Sí
PEM/mantenimiento/ reparación aparatos tipo A y B/C $\leq 24,4$ kW (adaptados, salvo vitro de fuegos cubiertos)	Sí	Sí	Sí
PEM/mantenimiento/ reparación aparatos B/C $> 24,4$ kW y vitro de fuegos cubiertos	Sí (con requisitos del apartado 4)	Sí (con requisitos del apartado 4)	Sí (con requisitos del apartado 4)

Aspecto	Categoría A	Categoría B	Categoría C
Adecuación por cambio de familia de gas	Sí (con requisitos del apartado 4)	Sí (con requisitos del apartado 4)	No
Soldadura de tubería de polietileno	No (la hace el soldador de PE para gas)	No	No

Nota aclaratoria — chuleta mental de las tres categorías por presión. Asocia cada letra a un número y no fallarás: **A = todo** (sin tope), **B = 5 bar**, **C = 0,4 bar**. Y en cuanto al alcance: **A todoterreno**, **B doméstico/comercial/industrial**, **C solo la casa**. Si te preguntan «¿qué categoría necesito para una comunidad de vecinos a 1,5 bar?», la respuesta es **B** (individual/común hasta 5 bar). ¿Y para un depósito fijo de GLP enterrado en un chalé? **A** (partes enterradas y depósitos fijos).

Nota aclaratoria — la adecuación por cambio de gas: A y B sí, C no. Un detalle fino que distingue a la C de las otras dos: la **adecuación de aparatos por cambio de familia de gas** (pasar un aparato de butano a gas natural, por ejemplo) la pueden hacer la **A y la B** (con la formación adicional del apartado 4), pero **la C no**. La C trabaja con instalaciones que «no requieren cambio de familia de gas», así que esa operación le está vetada.

Ideas clave del vídeo

- La **ITC-ICG 09** regula **instaladores, empresas instaladoras y agentes de puesta en marcha** (artículo 8 del Reglamento).
- El **instalador es una persona física**; debe trabajar **dentro de una empresa instaladora habilitada** y acreditar **una de seis situaciones** (a-f): título universitario, FP/certificado de profesionalidad, examen de la CA, experiencia laboral (RD 1224/2009), cualificación UE (RD 581/2017) o certificación por entidad acreditada (ENAC, UNE-EN ISO/IEC 17024).
- La habilitación de una comunidad autónoma **vale en toda España** (Ley 17/2009).
- **Soldar tubería de polietileno** no es del instalador: lo hace el **soldador de PE para gas**.
- Tres «casos gordos» de aparatos exigen **formación adicional** (apartado 4): **B/C > 24,4 kW**, **vitrocerámicas de fuegos cubiertos** y **cambio de familia de gas**.
- **Categoría A = todo** (sin límite de presión, incluye enterrado y depósitos fijos). **Categoría B = hasta 5 bar** (doméstico/colectivo/comercial/industrial, común e individual, cualquier familia; excluye enterrado exterior). **Categoría C = hasta 0,4 bar** (solo receptoras individuales de vivienda, sin proyecto ni cambio de familia).

- En **aparatos**, las tres categorías pueden hacer casi lo mismo; la gran diferencia entre B y C está **en la instalación**. La **adecuación por cambio de gas** la hacen A y B, **nunca la C**.