## Produktdatenblatt Überladebrücke ASSA ABLOY DL6111SA

ASSA ABLOY Entrance Systems

Experience a safer and more open world





## Urheberrecht und Haftungsausschluss

Auch wenn der Inhalt dieser Dokumentation mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, haftet ASSA ABLOY nicht für Schäden, die auf Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation zurückzuführen sind. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung technische Veränderungen/Ersetzungen vorzunehmen.

Die Inhalte dieser Dokumentation stellen keine Grundlage für Rechte irgendeiner Art dar.

Farbhinweis: Aufgrund unterschiedlicher Druckverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen.

ASSA ABLOY sowohl in Schriftform als auch als Firmenlogo ist ein geschütztes Warenzeichen und Eigentum von ASSA ABLOY Entrance Systems bzw. Unternehmen der ASSA ABLOY Group.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ASSA ABLOY AB durch Scannen, Ausdrucken, Fotokopieren, Mikrofilm oder Sonstiges vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

© ASSA ABLOY2006-2024.

Alle Rechte vorbehalten.



## Technische Daten

## Leistungsmerkmale

	100 kN	150 kN
Größen - Überladebrückenhöhe	800 mm	850 mm
Größen – Nennlänge	2.000, 2.450, 3.000 mm	2.000, 2.450, 3.000 mm
Größen – Nennbreite	3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm	3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm
Vertikaler Arbeitsbereich - über der Rampe	0 - 410 mm	0 - 390 mm
Vertikaler Arbeitsbereich - unter der Rampe	0 - 310 mm	0 - 340 mm
Tränenblech des Plateaus	8 mm (8/10)	10 mm (10/12)
Oberflächenbehandlung:	Standard: Lackierung RAL 5010 oder RAL 9005	
Steuereinheit	Steuerung der Überladebrücke Steuerung Tor Steuerung Torabdichtung Fehler- & Wartungsanzeige	

<sup>\*</sup> Weitere Größen auf Anfrage

## Leistung

	100 kN	150 kN	
Tragkraft:	10 Tonnen	15 Tonnen	
Max. Punktlast:	6,5 N/mm <sup>2</sup>	6,5 N/mm²	
Motor Hydraulikaggregat:	1,5 kW	1,5 kW	
Stromversorgung:	400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen		
Schutzklasse der Steuerung:	IP 54		
Zulässige Ölsorten:	ASSA ABLOY Standard-Hydrauliköl (-20°C - +60°C) ASSA ABLOY Hydrauliköl für niedrige Temperaturen (-30°C - +60°C) ASSA ABLOY Bio-Hydrauliköl (-20°C - 60°C)		
Magnetventile:	24 V/DC 18W S1		
Oberflächenbehandlung Farb- klasse 1:	80 μm Korrosionskategorie C2 M gem. DIN EN ISO 12944-2		
Oberflächenbehandlung Farb-klasse 3:	160 μm Korrosionskategorie C3 M gem. DIN EN ISO 12944-2		
Oberflächenbehandlung feuer- Feuerverzinkt 80 µm Korrosionskategorie C4 & C5-I M gem. DIN EN ISO 12944-2 verzinkt:		l & C5-I M gem. DIN EN ISO 12944-2	



## Inhalt

Urh	eberr	echt und	l Haftungsausschluss	2
Tech	nnisch	e Daten.		3
1	Besc	hreibung	J	6
	1.1	Allgemeine	es	6
			Anwendung	
			Betriebsmodus	
			Überblick	
			standard	
			Optionen	
	1.2			
			Klappkeiloptionen	
			Aufllageroptionen	
	1.3			
		1.3.1 S	Stärke des Tränenbleches des Plateaus	8
			Fußschutz	
		1.3.3 A	Antirutsch- und Antidröhnbeschichtung	8
	1.4	Oberfläche	e	8
			ackierung	
			euerverzinkt	
	1.5	Steuerung	ssysteme	9
		1.5.1 9	950 Docking LA SD	9
			950 Docking DLA SD	
		1.5.3 9	950 Docking LSA SD	9
		1.5.4 9	950 Docking DLSA SD	9
		1.5.5 9	950 Docking Stromkabel	10
	1.6			
			Puffer	
			ASSAABLOY DE6190WC Radkeil	
			ASSAABLOY DE6090TLS Ampelanlage	
			ASSAABLOY DE6090DL Verladeleuchte Heavy Duty LED.	
			ASSAABLOY DE6190FL Fan Light	
			infahrhilfen	
			ASSAABLOY DE6190DI Dock-IN Autodock.	
2	Ausv			
	2.1	Tragkraft g	gemäß EN 1398	15
		2.1.1 N	Nennlast	15
		2.1.2 A	Achslast	15
			Dynamische Last	
	2.2		ragkraft	
			Beispiel	
	2.3		änge der Überladebrücke	
			Die Berechnung.	
			Beispiel	
	2.4		e	
	2.5		ınter dem Vorschub.	
			Stahlauflager	
3	Kenn	ıdaten		7
	3.1	Abmessun	gen	17
		3.1.1 P	Plateaustärke	17
	3.2		<b>J</b>	
			Abmessungen	
			unktionen	
4	CEN-	Leistung	Ţ	9
	4.1	Sicherheits	seinrichtungen gemäß der europäischen Norm EN 1398	19
5	Gebä			20
-	5.1		the bauseitige elektr. Voraussetzungen.	
	5.2		rten.	
			stützfüße aus Stahl	

## Produktdatenblatt Überladebrücke ASSA ABLOY DL6111SA



	5.3	Zusätzli	ches Zubehör für die Installation	. 20
		5.3.1	Unterstützende Konsolen.	20
		5.3.2	Ringschraube	. 20
6			ßgeschneidert für Ihren Bedarf	
Inde	2X			22

Inhalt 5



## 1 Beschreibung

## 1.1 Allgemeines


## 1.1.1 Anwendung

Das ASSA ABLOY DL6111SA Überladebrücke wird außerhalb des Gebäudes montiert und ist selbsttragend. Das macht es ideal für Einsatzbereiche, in denen die Montagemöglichkeiten innerhalb des Gebäudes begrenzt sind. Das ASSA ABLOY DL6111SA Überladebrücke-System erfüllt die Anforderungen der meisten Verladevorgänge und entspricht sämtlichen Forderungen und Bestimmungen der europäischen Norm EN 1398.

### 1.1.2 Betriebsmodus

Der Klappkeil überbrückt den Spalt zwischen Rampe und Fahrzeugboden genau. Wenn die Überladebrücke hochgefahren wird, wird der Klappkeil ausgefahren und die Überladebrücke setzt sanft auf die LKW-Ladefläche auf. Nach dem Be- oder Entladen wird die Überladebrücke wieder hochgefahren, der Klappkeil klappt ein und das Plateau bewegt sich in seine Ruhestellung (auf Rampenhöhe).

## 1.1.3 Überblick



- 1 Überladebrückenplateau
- 2 Klappkeil
- 3 + 4 Überladebrückenrahmen
- 5 Fußschutz
- 6 Warnstreifen
- 7 Hydraulikaggregat
- 8 Hubzylinder
- 9 Klappkeilzylinder
- 10 Puffer (optional)
- 11 Unterfahrbarkeit
- 12 Steuerung



## 1.1.4 Standard

Tragkraft	100 kN
Oberfläche	LackierungRAL 5010 oder RAL 9005
Hydraulisches Zu- behör	Geräuscharmes hydraulisches Aggregat Zwei hydraulische Hub-Zylinder Ein hydraulischer Klappkeil-Zylinder
Auflager	Vorschublänge500 mm Abgeschrägtes Auflager 40 mm Gekröpftes Auflager
Anstellwinkel	90°


## 1.1.5 Optionen

Tragkraft	150 kN
Oberfläche	LackierungRAL 3002 oder RAL 6005 Feuerverzinkt
Hydrauliksystem	Niedrigtemperaturöl Bio-Öl
Auflageroptionen	Gerades Auflager abgeschrägtes Auflager s = 125 mm
Energie & Ergono- mie	Antirutsch- und Antidröhnbeschichtung

## 1.2 Klappkeil


## 1.2.1 Klappkeiloptionen

## 1.2.1.1 Standard Klapkeil



Der Standard Klapkeil ist eine einzige rechtwinklige Lippe, die in einem Fuhrpark von Fahrzeugen mit Standardgröße eingesetzt werden kann.


### 1.2.1.2 Schrägschnitt



Ein abgeschrägter Klapkeil stellt sicher, dass das Auflager auf dem LKW-Boden aufliegt, auch wenn dieser nicht exakt mittig an die Verladestelle herangefahren ist. So können Schäden am LKW und eine Unterbrechung des Andockvorganges vermieden werden. s = 125 mm


## 1.2.2 Aufllageroptionen

## 1.2.2.1 Gekröpftes Auflager



Das standardmäßig gekröpfte Stahlauflager-Klapkeil gewährleistet einen lückenlosen Übergang zur LKW-Ladefläche ober- und unterhalb der Rampenhöhe. Verhindert Stolpergefahr entsprechend EN 1398.

## 1.2.2.2 Gerades Auflager



Ein gerades Stahlauflager Klapkeil gewährleistet einen lückenlosen Übergang, wenn die LKW-Ladefläche sich unter oder auf Rampenhöhe befindet Verhindert Stolpergefahr entsprechend EN 1398.




## 1.3 Plateau

### 1.3.1 Stärke des Tränenbleches des Plateaus

Das 8 mm 8/10 Tränenblech wurde für das Be- und Entladen mit typischen vierrädrigen, luftbereiften Gabelstaplern entwickelt und ist auch für Flurförderfahrzeuge mit hohen Punktlasten, wie beispielsweise elektrische Hubwagen, geeignet.

### 1.3.2 Fußschutz


Die Überladebrücke verfügt standardmäßig zwischen dem Plateau und dem Rahmen über Seitenbleche als Fußschutz. Diese verhindern das Einquetschen der Füße beim Absenken der Überladebrücke.



## 1.3.3 Antirutsch- und Antidröhnbeschichtung

Die Beschichtung des Auflagers und des Plateaus mit einer Polyurethan-Antirutschbeschichtung sorgt für eine dauerhaft rutschfeste (R11 nach DIN 51130) und lärmmindernde Oberfläche. Die Wirkung ist eine geschmeidige und angenehme Oberfläche für das Flurförderfahrzeug, welches weniger verschleißempfindlich ist.

Das PU-Beschichtungsmaterial ist stoßfest, beständig gegenüber thermischen Auswirkungen sowie den meisten Arten von Chemikalien, und es hat eine hohe Tragkraft.




## 1.4 Oberfläche

## 1.4.1 Lackierung

### 1.4.1.1 Farben

Die Standardausführung der Überladebrücke ist farblich beschichtet. Standardfarben:



### 1.4.1.2 Standardfarbklasse

Standardlackierung bei Einsatz der Überladebrücke in ländlichen Gegenden:

 Farbklasse 1; 80 μm werkslackiert, Korrosionskategorie C2 M

### 1.4.1.3 Farbklassen

Wird die Überladebrücke in einer städtischen oder industriellen Atmosphäre oder in einer Küstenregion benutzt, kann es angemessen sein, eine alternative Farbklasse mit erhöhter Widerstandskraft gegen Korrosion zu wählen C3 M.

Farbklasse 3; 160 μm werkslackiert, Korrosionskategorie
 C3 M

### 1.4.2 Feuerverzinkt

Um den Korrosionsschutz auf C4 für salzige Küstengebiete zu erhöhen, oder auf C5-l für aggressive oder feuchte Atmosphären, kann die Überladebrücke mit feuerverzinkten (80 µm) Stahlteilen geliefert werden.



## 1.5 Steuerungssysteme

## 1.5.1 950 Docking LA SD



- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus und Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf der Ladefläche.
- Autotaster (Impuls), um die Überladebrücke in die Parkposition zurückzufahren.
- Hauptschalter oder Notaus-Pilztaster.
- Schnittstelle zur Integration des ASSA ABLOY Radkeils.

## 1.5.2 950 Docking DLA SD



Zum Betrieb eines Sektionaltors sowie einer aufblasbaren Torabdichtung in der Verladestelle.

- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus und Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf der Ladefläche.
- Autotaster (Impuls), um die Überladebrücke in die Parkposition zurückzufahren.
- Hauptschalter oder Notaus-Pilztaster.
- Schnittstelle zur Integration des ASSA ABLOY Radkeils.

## 1.5.3 950 Docking LSA SD



Zum Betrieb eines Sektionaltors sowie einer aufblasbaren Torabdichtung in der Verladestelle.

- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus und Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf der Ladefläche.
- Autotaster (Impuls), um die Überladebrücke in die Parkposition zurückzufahren.
- Hauptschalter oder Notaus-Pilztaster.
- Schnittstelle zur Integration des ASSA ABLOY Radkeils.
- Zum Betrieb einer aufblasbaren Torabdichtung in der Verladestelle.

## 1.5.4 950 Docking DLSA SD



Zum Betrieb eines Sektionaltors sowie einer aufblasbaren Torabdichtung in der Verladestelle.

- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus und Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf der Ladefläche.
- Autotaster (Impuls), um die Überladebrücke in die Parkposition zurückzufahren.
- Hauptschalter oder Notaus-Pilztaster.
- Schnittstelle zur Integration des ASSA ABLOY Radkeils.
- Zum Betrieb eines
   Deckengliedertores sowie
   einer aufblasbaren
   Torabdichtung in der
   Verladestelle.



## 1.5.5 950 Docking Stromkabel




- Standard: 1,1 m Stromkabel zum Anschluss an den Hauptschalter an der Wand.
- Option: 1,5 m Stromkabel mit CEE-Stecker, vormontiert.

## 1.6 Zubehör

## 1.6.1 Puffer

Vor der Überladebrücke platzierte Puffer absorbieren die Energie eines Fahrzeugs, welches das Gebäude mit oder ohne Absicht trifft. Puffer sind in diversen Größen erhältlich, als fixierte oder bewegliche Modelle, sowie in Gummi-Ausführung oder als Stahlplatte und mit Federfunktion.


## 1.6.1.1 RS



#### Verwendung

Der RS-Puffer ist die wirtschaftliche Lösung für Andockstationen, an denen Fahrzeuge gleicher Größe be- und entladen werden.

### 1.6.1.2 RB




### Verwendung

Der RB-Puffer ist ein großer, fest montierter Gummipuffer. Er stellt die Universallösung für Gebäudeund Fahrzeugschutz dar. Verfügbare Tiefen:

- 90 mm
- 140 mm

## 1.6.1.3 RB mit Stahlfrontplatte



#### Anwendung


Der RB-Puffer mit Frontschutzplatte aus Stahl hat eine längere Nutzdauer und erhöht den Gebäudeschutz.

Erhältliche Tiefen:

- 90 mm
- 140 mm



## 1.6.1.4 RB mit Front- und Oberplatte aus Stahl




#### Anwendung

Der RB-Puffer mit Front- und Oberplatte aus Stahl ist für LKW mit hohen Ladeflächen wie austauschbaren offenen Wechsel-Pritschen und Containern vorgesehen. Erhältliche Tiefen:

- 90 mm
- 140 mm

## 1.6.1.5 Rollenpuffer




### Verwendung

Der Rollenpuffer ist eine robuste Lösung für Andockstationen, bei denen Fahrzeuge beim Be- oder Entladen beträchtliche vertikale Bewegungen machen.

Er wurde für Fahrzeuge entwickelt, an denen sich unterhalb der Hecktür keine hervorstehenden Teile befinden.

#### 1.6.1.6 EBF




#### Verwendung

Der EBF-Puffer ist die ideale Lösung für Andockstationen, bei denen erwartet wird, dass Fahrzeuge beim Be- oder Entladen beachtliche vertikale Veränderungen in der Aufhängung erfahren.

Dieser Puffer folgt den vertikalen Bewegungen des Fahrzeugs. Verfügbare Tiefen:

- 90 mm
- 140 mm

### 1.6.2 ASSA ABLOY DE6190WC Radkeil



Der Radkeil hat einen Sensor, der Anwesenheit und Position des Fahrzeugs erkennt, und der mit dem Steuerungs-Panel der Überladebrücke verbunden ist. Wird kein Fahrzeug erkannt, so wird die Verladestelle aus Sicherheitsgründen blockiert. Außerdem verhindert der Radkeil, dass sich das Fahrzeug während des Be- oder Entladens bewegt.

## 1.6.3 ASSA ABLOY DE6090TLS Ampelanlage




Das Ampelsystem hat entweder über der Überladebrücke einen Sensor, der erkennt, ob ein Fahrzeug anwesend ist, oder das Fahrzeug wird durch einen Radkeil erfasst.

Ist kein Fahrzeug vorhanden (die Überladebrücke ist frei), zeigt die Ampel innen rot und außen grün an

Die Ampel kann auch mit einem Radkeil oder einer Torverriegelung/Überladebrücke kombiniert werden.


## 1.6.4 ASSA ABLOY DE6090DL Verladeleuchte Heavy Duty LED



Verladeleuchten sind oft gefährdete Objekte im Verladebereich. Die praktisch unzerstörbare Verladeleuchte Heavy Duty LED ist daher die perfekte Lösung für eine optimale Ausleuchtung von Verladebereich und Lkw. Sie wurde für anspruchsvollste Umgebungen entwickelt und hält auch festen Stößen durch Gabelstapler ohne Beschädigungen stand.




## 1.6.5 ASSA ABLOY DE6190FL Fan Light



Die kompakte Fan Light ist eine Kombilösung aus Lüfter und Verladeleuchte in einem System. Der Lüfter sorgt für einen permanenten Frischluftstrom, der die Luft im Anhänger oder Container auffrischt und reinigt, während die integrierte Verladeleuchte eine gute Beleuchtung bietet. Sie hat einen flexiblen, stabilen Arm, der für die allgemeinen Industrie- und Logistikanwendungen geeignet ist, und den Verladevorgang erleichtert und beschleunigt.


## 1.6.6 Einfahrhilfen



Diese visuelle Hilfe erleichtert ein Einparken des Fahrzeugs und verringert die Gefahr eines Zusammenstoßes. Besonders vorteilhaft für Verladestellen mit breiten Überladebrücken und Kissentorabdichtungen. Einfahrhilfen können vor der Überladebrücke angeschraubt oder dort in den Betonboden gegossen werden.




## 1.6.7 ASSA ABLOY DE6190DI Dock-IN Autodock




ASSA ABLOY Dock-IN bietet eine Kombination aus visueller Andock-Hilfe und Ampelanlage in einer Produktserie, die den LKW in der Verladestelle positionieren, um das Andocken einfach und sicher zu machen. ASSA ABLOY Dock-IN basiert auf moderner LED-Technologie und steht für hohe Zuverlässigkeit und niedrigen Energieverbrauch.

#### 1.6.7.1 Dock-IN Weiß




ASSA ABLOY Dock-IN Weiß besteht aus zwei weißen LED-Lichtleisten. Sie wurde entwickelt, um Fahrzeugen das Andocken an der Rampe zu vereinfachen. AS-SA ABLOY Dock-IN Weiß; die visuelle Andock-Hilfe mit Hilfe von Lichtstreifen bietet eine verbesserte Alternative zu weißen Markierungen auf dem Asphalt. Aufgrund der Wandanbringung sind die Lichtleisten immer deutlich erkennbar, weniger Verschleiß ausgesetzt und werden zudem nicht durch Schmutz und Schnee verdeckt.

#### 1.6.7.2 Dock-IN Rot



ASSA ABLOY Dock-IN Rot ist eine Ampelanlage mit einer roten LED-Lichtleiste, einem Sensor zur Fahrzeugerkennung und einer Ampelsteuerung. Der Sensor erfasst, wenn ein LKW sich in der richtigen Position sehr nah an der Verladestelle befindet. Die rote LED leuchtet AUF und gibt dem LKW-Fahrer so das Signal, zu bremsen und den LKW im niedrigsten Gang ohne Risiko von Beschädigungen gegen den Puffer rollen zu lassen. Das System umfasst die Verriegelung der Funktionen der Verladeanlagen-Steuerung, die nur freigegeben werden, wenn der LKW sich in Position befindet und die rote LED leuchtet.

### 1.6.7.3 Dock-IN Weiß & Rot



ASSA ABLOY Dock-IN Weiß & Rot ist die perfekte Kombination beider Systeme für einen einfachen und sicheren Andockvorgang. Die weiße LED ist das visuelle Ziel, während die rote Ampel den LKW im richtigen Abstand zur Rampe positioniert. Die weißen LED gehen aus, wenn der LKW erkannt wird. Gleichzeitig leuchtet die rote LED auf. Bevor der LKW abfährt, drückt der Bediener den RESET-Taster an der Steuerung im Gebäude. Dann schalten sich die weißen LEDs EIN und die roten aus. um dem Fahrer anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.



#### 1.6.7.4 Standard



1. Anzeigeleuchte innen und RESET-Taster

Anzeigeleuchte innen.
Eine grüne LED auf dem 950
Steuerungskasten zeigt an, dass
die Steuerungsfunktionen freigegeben sind. Der Bediener der Verladestelle weiß genau, wann er
den Be- oder Entladevorgang starten kann. Die grüne Anzeigeleuchte
hilft, Energie zu sparen und den
kompletten Ladevorgang zu
steuern.

#### **RESET-Taster**

Die RESET-Funktion wird über einen Drucktaster an der Steuerung im Gebäude aktiviert, bevor der LKW abfährt. Dann schalten sich die weißen LEDs EIN und die roten AUS, um dem Fahrer anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Für diese Funktion muss die Überladebrücke in der Parkposition, das Sektionaltor geschlossen und die aufblasbare Torabdichtung eingefahren sein.

Zur Aktivierung der RESET-Funktion den Taster 1 Sekunde lang drücken. Wenn Sie den Taster 3 Sekunden lang drücken, bevor der Fahrer abfährt, schaltet sich die rote LED wieder EIN und die weißen wieder AUS.
Wenn der LKW abfährt, schalten sich die weißen LEDs EIN und das Dock-IN-System ist bereit für den

nächsten LKW.

### 1.6.7.5 Verfügbare Optionen

#### • Dock-IN Grün und Rot.

Grüne LEDs statt weiße. Diese Ausführung hat die gleichen Funktionen wie Dock-IN Weiß und Rot.

• Anzeigeleuchte innen, in 950 Steuerung integriert Eine grüne LED auf dem Steuerungskasten zeigt an, dass die Steuerungsfunktionen freigegeben sind. Der Bediener der Verladestelle weiß genau, wann er den Be- oder Entladevorgang starten kann. Die grüne Anzeigeleuchte hilft, Energie zu sparen und den kompletten Ladevorgang zu steuern.

#### Zweite rote LED

Es kann eine zweite rote LED-Leiste hinzugefügt werden, damit sich auf beiden Seiten der Verladestelle rote LED-Ampeln befinden. Diese Option ist für Verladeanlagen, in denen internationale LKW mit Links- und Rechtslenkung abgefertigt werden.

### Radkeilanschluss

Für mehr Sicherheit kann der ASSA ABLOY Radkeil mit der Ampelfunktion verbunden werden ASSA ABLOY Dock-IN Rot oder ASSA ABLOY Dock--IN Weiß und Rot angeschlossen werden. Die Steuerung wird dann gesperrt, bis ein LKW erfasst wird und der Radkeil sich in Position befindet.

#### Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die LED-Lichtleisten nicht von der Torabdichtung verdeckt werden.

Die LKW-Mindesthöhe liegt bei max. 2000 mm unter dem Sensor.



## 2 Auswahlhilfe

## 2.1 Tragkraft gemäß EN 1398

Die EN 1398 beschreibt drei zentrale Definitionen zur Tragkraft.


## 2.1.1 Nennlast

Mit Nennlast bezeichnet man das Gesamtgewicht der Güter, des Gabelstaplers und des Fahrers.



## 2.1.2 Achslast


Achslasten müssen auf zwei rechteckigen Aufstandsflächen im Abstand von 1 m von Mitte zu Mitte angenommen werden. Diese Flächen dürfen nur angesetzt werden, sofern die tatsächlichen Bedingungen keine ungünstigere Lastannahme erfordern. Die Größe der Aufstandsfläche [mm²] ergibt sich aus der Radlast [N] geteilt durch 2 [N/mm²]. Das Verhältnis der rechteckigen Aufstandsfläche ist W:L = 3:2.



Die Abmessungen in der Abbildung entsprechen einer Überladebrücke mit einer Tragkraft von 100-150 kN.

## 2.1.3 Dynamische Last

Die dynamische Last ist die Bewegung der Nennlast und ist auch der Druck auf das Plateau der Überladebrücke, den der sich bewegende Gabelstapler erzeugt.



## 2.2 Auswahl Tragkraft

Die Tragkraft der Überladebrücke muss immer größer als die Nennlast sein.

## 2.2.1 Beispiel

	100 kN	150 kN
Gewicht des Gabelstaplers	5.000 kg	8.000 kg
Gewicht der Waren	3.500 kg	6.500 kg
Gewicht des Fahrers	100 kg	100 kg
Gesamtgewicht/Nennlast	8.600 kg	14.600 kg
Geeignete Tragkraft der Überlade- brücke	10.000 kg / 100kN	15.000 kg / 150kN

Auswahlhilfe 15



# 2.3 Auswahl Länge der Überladebrücke

Messen Sie bei der Bestimmung der Länge der Überladebrücke den maximalen Höhenunterschied zwischen der Ladefläche und der Rampenhöhe. Bestimmen Sie dann, welche Flurförderfahrzeuge eingesetzt werden, und schlagen Sie die maximale Steigung nach, unter der die Flurförderfahrzeuge eingesetzt werden dürfen.

Fahrzeug	Maximale Steigung
Rollwagen	3%
Handhubwagen	3%
Elektrischer Hubwagen	7%
Gabelstapler (Batterie)	10%
Gabelstapler (Gas / Benzin)	15%

## 2.3.1 Die Berechnung

Minimale Länge der Überladebrücke = Höhenunterschied / Steigung (%)

## 2.3.2 Beispiel

Fahrzeug:	Elektrischer Hubwagen (max. 7 % Neigung)
Fahrzeughöhe:	1325 – 1000 mm
Rampenhöhe:	1150 mm

Der Unterschied zwischen Fahrzeug- und Rampenhöhe = 175 mm


175 mm / 7% = 2500 mm Überladebrückenlänge

## 2.4 Nennbreite

Die ASSA ABLOY DL6111SA Überladebrücke ist mit einer Nennbreite von 2000 mm oder 2200 mm verfügbar. Die korrekte Nennbreite muss mind. 700 mm breiter sein, als das breiteste Flurförderfahrzeug.

## 2.5 Freiraum unter dem Vorschub

## 2.5.1 Stahlauflager




Auswahlhilfe 16



## 3 Kenndaten

## 3.1 Abmessungen



NL	Nennlänge
OL	Gesamtlänge
GL	Steigerungslänge
NW	Nennbreite
LL	Überladebrückenlänge
LH	Bauhöhe
A	Überbrückung nach oben
В	Überbrückung nach unten
DH	Rampenhöhe
DW	Torbreite
NW (AD)	Nennbreite Autodock (einschl. seitl. Trittflä-
	chen)
L	Abstand zwischen Stützfüßen
OW (AD)	Gesamtbreite Autodock = NW (AD) - 20

Abmessungen	Vertikaler Arbeitsbereich 100 kN	
	LL 500 mm	

NL	OL	GL	LH	Α	В
2000	NL + 350	NL + 200	800 mm	270	310
2450	NL + 350	NL + 200	800 mm	360	300
3000	NL + 350	NL + 200	800 mm	10	300

Nennbreite (NW): 2.000, 2.200 mm.

Nennbreite (AD) 3300, 3500, 3600, 3750 mm.

Abmessungen	Vertikaler Arbeitsbereich 150kN
	LL 500 mm

NL	OL	GL	LH	Α	В
2000	NL + 350	NL + 200	850 mm	270	270
2450	NL + 350	NL + 200	850 mm	340	340
3000	NL + 350	NL + 200	850 mm	390	340

Nennbreite (NW): 2.000, 2.200 mm.

Nennbreite (AD) 3300, 3500, 3600, 3750 mm.

## 3.1.1 Plateaustärke


Stärke	Max. Punktlast
8mm (8/10)	6,5 N/mm <sup>2</sup>
10mm (10/12)	6,5 N/mm <sup>2</sup>

Kenndaten 17



## 3.2 Steuerung

## 3.2.1 Abmessungen



950 Serie

## 3.2.2 Funktionen

Totmann-Schalter Auto-Taster (Impuls) Hauptschalter Not-Stopp-Schalter	DLSA SD
Auto-Taster (Impuls)  Hauptschalter  Not-Stopp-Schalter	
Hauptschalter  Not-Stopp-Schalter	
Not-Stopp-Schalter	
400 V	
230 V	
Wartungsanzeige	
Dreistelliges Display	
Speicherfunktion	
BUS Netzwerkschnitt-	
Radkeil	
Torsteuerung	
Steuerung Torabdichtung	

Standard

Option / Erhältlich

Kenndaten 18



## 4 CEN-Leistung

## 4.1 Sicherheitseinrichtungen gemäß der europäischen Norm EN 1398


- Not-Stopp-Funktion.
  - Die Sicherheitsventile blockieren die Abwärtsbewegung nach max. 6% der nominalen Länge der Überladebrücke.
  - Zwei Hubzylinder gewährleisten, dass die Überladebrücke in einer waagerechten Position anhält.
- Freie Schwimmstellung.
- Plateau-Verwindung. Seitliche Verwindung um mindestens 3% der nominalen Breite.
- Seitenbleche als Fußschutz decken den Spalt ab zwischen dem Brückenplateau und der Einbaustelle an der höchsten Position der Überladebrücke.
- Neigung des Arbeitsbereiches um max. 12,5% (~7°).
- Warnmarkierungen an Seitenblechen und Rahmen (schwarz/gelb).

CEN-Leistung 19



## 5 Gebäude- und Raumbedarfsmaße

# 5.1 Erforderliche bauseitige elektr. 5.3 Voraussetzungen



1 Hauptstromversorgung: Netzsicherung: Motorleistung: 3 / N / PE AC 50 Hz 400 V 3 Phasen, 230 V 3 PhasenV D0 10 A gL 1,5 kW

2 Rohr für Elektroleitung, Innendurchmesser 70, Winkel <45°


(von anderen Herstellern)

3 Hauptschalter\*: Nur für Schaltkasten mit Not-Aus-Pilztaster

Optionaler Sicherheitsschalter am Sektionaltor zur Verriegelung der Überladebrücke, wenn das Tor geschlossen ist.\*

## 5.2 Montagearten


## 5.2.1 Stützfüße aus Stahl



# 5.3 Zusätzliches Zubehör für die Installation


## 5.3.1 Unterstützende Konsolen

Die optionalen Konsolen müssen benutzt werden, wenn man die Seitenteile des Autodocks nicht über die ganze Breite der Rempenkannte anschweißen kann. Die Konsolen unterstützen nur die Seitenteile des Autodocks. Chemische Anker M 16 werden mit den Konsolen zusammen geliefert.



## 5.3.2 Ringschraube

Die optionalen Ringschrauben werden zur Sicherung eines Aufsetzcontainers oder anderen Transportfahrzeugs am Autodock mithilfe eines Spanngurtes genutzt.



Gebäude- und Raumbedarfsmaße

<sup>\*</sup> Keine Standardausstattung



## 6 Service, maßgeschneidert für Ihren Bedarf

Das Entwerfen und Anpassen Ihrer Sektionaltore ist nur der Anfang. Die bedeutungsvollsten Beziehungen sind die, die für die Ewigkeit gemacht sind. Wir bleiben auch lange nach der Installation an Ihrer Seite, mit Servicevereinbarungen, die speziell dafür entwickelt wurden, dass Ihre ASSA ABLOY DL6111SA die Leistung erbringt, die Sie erwarten und die Sie verdienen.

Um die beste Servicevereinbarung für Sie auszuwählen, legen wir zunächst fest, welche Priorität Sie für Ihre Sektionaltore haben. Wünschen Sie nur eine vorbeugende Wartung oder die Möglichkeit, die Leistung vollständig zu optimieren? Gemeinsam können wir Ihre eigene Servicevereinbarung auf Sie zuschneiden.

Für welche Vereinbarung Sie sich auch entscheiden, eines ist sicher: Sie sind immer in guten Händen und werden rundum versorgt, jederzeit und überall.



Mit ASSA ABLOY Maintain können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wir bieten vorbeugende Wartung und Sicherheitsprüfungen, damit Ihre Eingangslösungen immer den neuesten Sicherheitsanforderungen, lokalen Vorschriften und Betriebsrichtlinien entsprechen.

Sie können sich auch für den Zugriff auf unsere digitalen vernetzten Lösungen entscheiden, mit denen Sie die Sektionaltore und die Wartungsanforderungen proaktiv überwachen und steuern können

Sie können den Status, den Systemzustand und die Serviceanforderungen Ihrer ASSA ABLOY DL6111SA überwachen – alles in Echtzeit. Sie können die Leistung des Systems auch aus der Ferne überwachen und erhalten personalisierte Benachrichtigungen über Fehler und Warnungen.



Mit ASSA ABLOY Optimize übernehmen wir die volle Kontrolle und Verantwortung für Ihre Anlagen, sodass Sie sich keine Sorgen um Ihre Sektionaltore machen müssen.

Zusätzlich zu den von ASSA ABLOY Maintain angebotenen vorbeugenden Wartungen und Sicherheitsüberprüfungen decken wir auch alle Instandsetzungsarbeiten und Ersatzteile\* ab, was stabile Wartungskosten und eine vereinfachte Verwaltung gewährleistet.

Dazu gehören auch digitale Lösungen, die es uns ermöglichen, Ihre Sektionaltore sicher zu überwachen und auf der Grundlage der Echtzeitdaten geplante Wartungsarbeiten oder Instandsetzungen durchzuführen, bevor sie zu störenden Notreparaturen werden.

Diese Daten ermöglichen es uns auch, Fehler zu lokalisieren und Sie zwecks Fehlerbehebung aus der Ferne zu kontaktieren. Wenn wir die Entsendung eines Servicetechnikers vermeiden können, ist dies für beide Seiten kosten- und zeiteffizient und trägt außerdem dazu bei, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern.

In Fällen, in denen wir keine Fehlerbehebung aus der Ferne durchführen können, stellen wir eine schnelle Reaktion sicher und schicken einen unserer erfahrenen Service-Techniker mit den richtigen Werkzeugen, Ressourcen und Teilen, um das spezifische Problem zu beheben – und das möglicherweise direkt beim ersten Mal.

Nutzen Sie unsere spezielle Service-Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist, für alle Ihre Serviceanfragen. Von dort aus können wir Ihre eigene Servicevereinbarung gemeinsam auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Lesen Sie mehr über ASSA ABLOY Entrance Systems auf www.assaabloyentrance.com.

<sup>\*</sup> ausgenommen sind fehlerhafte Nutzung oder Kollisionen



## Index

9	ı
950 Docking DLA SD.       9         950 Docking DLSA SD.       9         950 Docking LA SD.       9         950 Docking LSA SD.       9         950 Docking Stromkabel.       10         A	Farben.8Farbklassen.8Feuerverzinkt.8Freiraum unter dem Vorschub.16Funktionen.18Fußschutz.8
Abmessungen 17, 18	G
Achslast	Gebäude- und Raumbedarfsmaße.
Antirutsch- und	Gekröpftes Auflager 7
Antidröhnbeschichtung 8	Gerades Auflager 7
Anwendung 6 ASSA ABLOY DE6090DL	K
Verladeleuchte Heavy Duty LED.	Kenndaten
	Klappkeil 7
ASSA ABLOY DE6090TLS Ampelanlage	Klappkeiloptionen 7
ASSA ABLOY DE6190DI Dock-IN	L
Autodock	Lackierung 8
ASSA ABLOY DE6190FL Fan Light 12	Leistung 3
ASSA ABLOY DE6190WC Radkeil 11	Leistungsmerkmale 3
Aufllageroptionen	M
	Montagearten 20
Auswahl Tragkraft	N
В	Nennbreite
Beispiel 15, 16	Nennlast
Beschreibung6	O
Betriebsmodus 6	Oberfläche 8
C	Optionen
C	Р
CEN-Leistung	Γ
D	Plateau 8
Die Berechnung	Plateaustärke
Dock-IN Rot	Puffer
Dock-IN Weiß	R
Dock-IN Weiß & Rot	RB 10
Dynamische Last	RB mit Front- und Oberplatte aus
E	Stahl11
L	RB mit Stahlfrontplatte 10
EBF11	Ringschraube 20
Einfahrhilfen12	Rollenpuffer11
Erforderliche bauseitige elektr. Voraussetzungen 20	RS 10
<del>-</del>	

S
Schrägschnitt
Sicherheitseinrichtungen gemäß der europäischen Norm EN 1398 19
Stahlauflager
Standard
Standard Klapkeil
Standardfarbklasse
Stärke des Tränenbleches des Plateaus 8
Steuerung 18
Steuerungssysteme
Stützfüße aus Stahl 20
Т
Technische Daten
U
Unterstützende Konsolen 20 Urheberrecht und Haftungsausschluss 2
Ü
Überblick6
Verfügbare Optionen 14
Z
Zubehör

Index 22

Produktdatenblatt Überladebrücke ASSA ABLOY DL6111SA



Index 23

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der weltweit führende Anbieter von Zugangslösungen.

Tagtäglich erleben Milliarden Menschen mit unserer Hilfe eine offenere Welt.



ASSA ABLOY Entrance Systems ist ein Anbieter von Lösungen für einen effizienten und sicheren Waren- und Personenverkehr. Unser Sortiment umfasst eine breite Palette an automatischen Tür-, Tor- und Verladesystemen für Wohn-, Industrie- und Gewerbegebäude, Umzäunungen sowie alle damit verbundenen Serviceleistungen.





