Produktdatenblatt Überladebrücke ASSA ABLOY DL6220TA



Experience a safer and more open world





Urheberrecht und Haftungsausschluss

Auch wenn der Inhalt dieser Dokumentation mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, haftet ASSA ABLOY nicht für Schäden, die auf Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation zurückzuführen sind. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung technische Veränderungen/Ersetzungen vorzunehmen.

Die Inhalte dieser Dokumentation stellen keine Grundlage für Rechte irgendeiner Art dar.

Farbhinweis: Aufgrund unterschiedlicher Druckverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen.

ASSA ABLOY sowohl in Schriftform als auch als Firmenlogo ist ein geschütztes Warenzeichen und Eigentum von ASSA ABLOY Entrance Systems bzw. Unternehmen der ASSA ABLOY Group.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ASSA ABLOY AB durch Scannen, Ausdrucken, Fotokopieren, Mikrofilm oder Sonstiges vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

© ASSA ABLOY 2006-2024.

Alle Rechte vorbehalten.



Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

	-	
Größen - Überladebrückenhöhe	680 mm	
Größen - Nennlänge*	2000, 2450, 3000 i	mm
Größen - Nennbreite	3300, 3500, 3600,	3750 mm
Vertikaler Arbeitsbereich	Überbrückung nach oben: Überbrückung nach unten:	0 - 610 mm 0 - 450 mm
Tränenblech des Plateaus	6 mm S355 (6/8)	
Oberflächenbehandlung	Standard: Option:	RAL 5010 RAL 9005 RAL 3002 RAL 6005 Feuerverzinkt
Steuerung	Steuerung der Überladebrücke Steuerung Tor Steuerung Torabdichtung Fehler- & Wartungsanzeige	

^{*} Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

Leistung

Tragkraft	6 Tonnen (60kN)
Stahlsorte aller Stahlteile	S355
Max. Punktlast	6,5 N / mm² (6 mm Tränenblech S355)
Antrieb Hydraulikaggregat	1,5 kW
Hauptstromversorgung	400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen
Schutzklasse der Steuerung	IP 54
Zulässige Ölsorten	ASSA ABLOY Standard-Hydrauliköl (-15°C - +60°C) ASSA ABLOY Hydrauliköl für niedrige Temperaturen (-30°C - +60°C)
Magnetventile	24 V/DC 18W S1
Oberflächenbehandlung Farb- klasse 1	80 μm Korrosionskategorie C2 M gem. DIN EN ISO 12944–2
Oberflächenbehandlung Farb- klasse 3	160 μm Korrosionskategorie C3 M gem. DIN EN ISO 12944–2
Oberflächenbehandlung verzinkt	Feuerverzinkt 80 μm Korrosionskategorie C4 & C5-I M gem. DIN EN ISO 12944–2



Inhalt

Urhe	eberre	echt un	nd Haftungsausschluss	2
Tech			n	
1	Besc	hreibur	ng	6
	1.1	Allgemei	ines	6
		1.1.1	Anwendung	6
		1.1.2	Betriebsmodus	6
		1.1.3	Überblick	
		1.1.4	Oben auf den hinteren Querträger befestigte Hydraulikeinheit	
		1.1.5	Hubzylinder	7
		1.1.6	Robuste Unterstützung der Ruhestellung	
		1.1.7	Führung des Vorschubs	
		1.1.8	Sicherheits-Stütze links und rechts.	
		1.1.9	Standard	
		1.1.10	Optionen	
	1.2	Vorschul	b	. 8
		1.2.1	Material	
		1.2.2	Vorschub Ausführung.	
		1.2.3	Klappkeiloptionen	
		1.2.4	Abgeschrägtes Auflager	
		1.2.5	Sicherer Auflagebereich	
	1.3	Plateau.		9
		1.3.1	Stärke des Tränenbleches des Plateaus	
		1.3.2	Antirutsch- und Antidröhnbeschichtung	
	1.4	Oberfläc	he	10
		1.4.1	Lackierung	
		1.4.2	Feuerverzinkt	10
	1.5	Anstellw	rinkel	
		1.5.1	90° Anstellwinkel (Standard)	10
		1.5.2	45° Winkel	10
		1.5.3	60° Winkel	11
		1.5.4	75° Winkel	11
		1.5.5	105° Winkel	11
		1.5.6	120° Winkel	11
		1.5.7	135° Winkel	11
	1.6	Steuerur	ngssysteme	12
		1.6.1	950 Docking LA TD	12
		1.6.2	950 Docking DLA TD	12
		1.6.3	950 Docking LSA TD	12
		1.6.4	950 Docking DLSA TD	12
		1.6.5	950 Docking Stromkabel	
	1.7	Zubehör		13
		1.7.1	Puffer	
		1.7.2	ASSAABLOY DE6190WC Radkeil	
		1.7.3	ASSAABLOY DE6090TLS Ampelanlage	14
		1.7.4	ASSAABLOY DE6090DL Verladeleuchte Heavy Duty LED	14
		1.7.5	ASSAABLOY DE6190FL Fan Light	14
		1.7.6	Einfahrhilfen	
		1.7.7	ASSAABLOY DE6190DI Dock-IN Autodock	15
2	Ausw	/ahlhilf	e	7
	2.1		gemäß EN 1398.	
		2.1.1	Nennlast	
		2.1.2	Achslast	
		2.1.3	Dynamische Last.	
	2.2		Tragkraft.	
		2.2.1	Beispiel.	
	2.3		es Tränenbleches des Plateaus.	
	2.3		Länge der Überladebrücke.	
	∠. r	2.4.1	Die Berechnung.	
		2.4.2	Beispiel.	

Produktdatenblatt Überladebrücke ASSA ABLOY DL6220TA



	2.5	Nennbr	eite	18
	2.6	Freiraur	n unter dem Vorschub	
		2.6.1	Geeignete Auflageroptionen für LKW mit konventionellen Ladeflächen ohne Stufe am Heck	19
		2.6.2	Geeignete Auflageroption für typische Kühlcontainerfahrzeuge mit Ladeflächen, die eine Stufe am He	eck haben
				19
3	Keni	ndaten		20
	3.1		sungen	
	3.2		stärke	
	3.3	Steueru	ıngen	21
		3.3.1	Abmessungen	21
4	CEN	-Leistu	ng	22
	4.1		eitseinrichtungen gemäß der europäischen Norm EN 1398	
5	Geb		und Raumbedarfsmaße	
	5.1		rliche bauseitige elektr. Voraussetzungen	
	5.2		gearten	
		5.2.1	Stützfüße aus Stahl	23
		5.2.2	Stützfüße aus Beton	23
		5.2.3	Wandanschlussprofile	24
	5.3	Zusätzl	iches Zubehör für die Installation	24
		5.3.1	Unterstützende Konsolen	24
		5.3.2	Ringschraube	24
6	Serv	ice, ma	ıßgeschneidert für Ihren Bedarf	25
Ind				
	C/\	• • • • • •		20

Inhalt 5



1 Beschreibung

1.1 Allgemeines

1.1.1 Anwendung

Die ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Überladebrücke basiert auf einem durchdachten Design mit weniger Einzelkomponenten aus Stahl, um höchste Qualität und Leistung zu gewährleisten. Die Besonderheit ist, dass alle Stahlteile in der hochfesten Stahlgüte S355 gefertigt sind und eine solide Konstruktion ohne Kompromisse ermöglichen. Sie ist für den anspruchsvollsten Verladebetrieb mit hoher Frequenz ausgelegt.


Das ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock ist eine ausserhalb des Gebäudes installierte und sich selbst tragende Überladebrücke, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen innerhalb des Gebäudes nur ungenügend Installationsmöglichkeiten vorhanden sind. Dieses Modell ist mit einem Teleskoplippen-System ausgestattet. Das ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock System erfüllt die Anforderungen der meisten Verladevorgänge und alle Regelungen und Bestimmungen der europäischen Norm EN 1398.

Die integrierte Konnektivität ist als Option erhältlich und ermöglicht die Überwachung, Steuerung und den Zugriff auf Daten der Verladestelle über ASSA ABLOY Insight. Weitere Informationen: https://www.assaabloyentrance.com/en/service/assa-abloy-insight/.

1.1.2 Betriebsmodus

Der Betrieb der ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock erfolgt über einen elektrohydraulischen Vorschub mit einer halb automatischen Steuerung. Wenn die Überladebrücke hochgefahren wird, wird das Auflager ausgefahren und die Überladebrücke setzt sanft auf die LKW-Ladefläche auf. Nach dem Be- oder Entladen wird die Überladebrücke wieder hochgefahren, der Vorschub fährt zurück und das Plateau bewegt sich in seine Ruhestellung.


1.1.3 Überblick



- 1. Überladebrückenplateau
- 2. Vorschub
- 3. Überladebrückenrahmen
- 4. Überladebrückenrahmen
- 5. Seitenbleche
- 6. Warnstreifen
- 7. Hydraulikeinheit
- 8. Hubzylinder
- 9. Vorschubzylinder
- 10. Puffer (optional)
- 11. Unterfahrbarkeit
- 12. Steuerung




1.1.4 Oben auf den hinteren Querträger befestigte Hydraulikeinheit




Diese Position schützt die Hydraulikeinheit und eignet sich für Wartungsinspektionen. Während der Bewegung der Überladebrücke bewegt sich die Hydraulikeinheit nicht auf und ab, und während des Ladevorgangs treten weniger Vibrationen auf.

1.1.5 Hubzylinder




Robuste Zylinderbefestigung direkt auf der Welle, um höchste Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, und die Hubzylinder sind mit Schmiernippeln ausgestattet.

1.1.6 Robuste Unterstützung der Ruhestellung.




1.1.7 Führung des Vorschubs



Die robusten Laufrollen aus Stahl sorgen für eine gleichmäßige Bewegung des Auflagers beim Ein- und Ausfahren.

1.1.8 Sicherheits-Stütze links und rechts



Selbstpositionierende Sicherheitsstütze, die von einer Person in zwei Schritten in Position gebracht werden kann: Bewegen Sie die beiden Sicherheitsstützen links und rechts aus der Lagerposition, um sie vor den Halterungen der Sicherheitsstütze am vorderen Querträger auszurichten. Betätigen Sie dann den HEBEN-Schalter, um die Überladebrücke in die oberste Position zu fahren – beim Absenken wird die Überladebrücke sicher von den Sicherheitsstützen gehalten.



1.1.9 Standard

Oberfläche	LackierungRAL 5010 oder RAL 9005
Hydraulisches Zu- behör	Geräuscharmes hydraulisches Aggregat Zwei hydraulische Hub-Zylinder Ein hydraulischer Klappkeil-Zylinder
Auflager	Stahlauflager Anschliff 80 mm Vorschublänge 500 mm
Anstellwinkel	90°


1.1.10 Optionen

Oberfläche	LackierungRAL 3002 oder RAL 6005 Feuerverzinkt
Hydrauliksystem	Niedrigtemperaturöl
Vorschuboptio- nen	Auflagerlänge 1.000 mm Containerauflager, nur für Stahlauflager in den Längen 500 und 1000 mm Vorschublänge 345 mm - Ergo-Auflager Abgeschrägtes Auflager Abgeschrägtes Auflager 2 Einstoßzungen ausgestattet werden
Energie & Ergono- mie	Antirutsch- und Antidröhnbeschichtung
Anstellwinkel	45°/135° 60°/120° 75°/105°

1.2 Vorschub

1.2.1 Material

1.2.1.1 Stahl Vorschub



1.2.1.2 Aluminium Vorschub



1.2.2 Vorschub Ausführung

1.2.2.1 Standard-Auflager



Wenn ein herkömmliches Auflager ausgefahren wird, entsteht zwischen dem Auflager und dem Plateau der Überladebrücke immer eine Schwelle. Die Länge des Auflagers beträgt 500 mm oder 1.000 mm.

1.2.2.2 Ergo-Auflager




Wenn der Ergo-Vorschub auf der gleichen Höhe wie das Überladebrückenplateau vollständig ausgefahren wird, werden durch den ebenen, schwellenfreien Übergang Stöße reduziert. Die maximale Puffertiefe beträgt 100 mm. Die Länge des Auflagers beträgt 345 mm.




1.2.3 Klappkeiloptionen

1.2.3.1 Standard Vorschub




Der Standard Vorschub ist eine einzige rechtwinklige Lippe, die in einem Fuhrpark von Fahrzeugen mit Standardgröße eingesetzt werden kann.

1.2.3.2 Schrägschnitt Vorschub



Ein abgeschrägter Vorschub stellt sicher, dass das Auflager auf dem LKW-Boden aufliegt, auch wenn dieser nicht exakt mittig an die Verladestelle herangefahren ist. So können Schäden am LKW und eine Unterbrechung des Andockvorganges vermieden werden. s = 100 mm

1.2.3.3 2 Einstoßzungen




Für Anwendungen bei Fahrzeugen verschiedener Breite kann der Vorschub mit 2 Einstoßzungen geliefert werden. Auf jeder Seite wird ein 140 mm breites Segment nach hinten geschoben, wenn ein kleineres Fahrzeug andockt.

1.2.4 Abgeschrägtes Auflager



Das Standard-Stahlauflager ist 80 mm angeschliffen. So soll es maximalen Komfort und einen störungsfreien Übergang vom Auflager gewährleisten.

1.2.5 Sicherer Auflagebereich



Beidseitige Einkerbungen bei 100 mm und 150 mm zeigen den sicheren Auflagebereich des Auflagers auf der Ladefläche.

1.3 Plateau


1.3.1 Stärke des Tränenbleches des Plateaus

Das 6 mm S355 (6/8) Tränenblech wurde für das Be- und Entladen mit typischen vierrädrigen, luftbereiften Gabelstaplern entwickelt und ist auch für Flurförderfahrzeuge mit hohen Punktlasten, wie beispielsweise elektrische Hubwagen, geeignet.

1.3.2 Antirutsch- und Antidröhnbeschichtung

Die Beschichtung des Auflagers und des Plateaus mit einer Polyurethan-Antirutschbeschichtung sorgt für eine dauerhaft rutschfeste (R11 nach DIN 51130) und lärmmindernde Oberfläche. Die Wirkung ist eine geschmeidige und angenehme Oberfläche für das Flurförderfahrzeug, welches weniger verschleißempfindlich ist.

Das PU-Beschichtungsmaterial ist stoßfest, beständig gegenüber thermischen Auswirkungen sowie den meisten Arten von Chemikalien, und es hat eine hohe Tragkraft.






1.4 Oberfläche

1.4.1 Lackierung

1.4.1.1 Farben

Die Standardausführung der Überladebrücke ist farblich beschichtet. Standardfarben:



1.4.1.2 Standardfarbklasse

Standardlackierung bei Einsatz der Überladebrücke in ländlichen Gegenden:

Farbklasse 1; 80 μm werkslackiert, Korrosionskategorie
 C2 M

1.4.1.3 Farbklassen

Wird die Überladebrücke in einer städtischen oder industriellen Atmosphäre oder in einer Küstenregion benutzt, kann es angemessen sein, eine alternative Farbklasse mit erhöhter Widerstandskraft gegen Korrosion zu wählen C3 M.

 Farbklasse 3; 160 μm werkslackiert, Korrosionskategorie C3 M


1.4.2 Feuerverzinkt

Um den Korrosionsschutz auf C4 für salzige Küstengebiete zu erhöhen, oder auf C5-I für aggressive oder feuchte Atmosphären, kann die Überladebrücke mit feuerverzinkten (80 µm) Stahlteilen geliefert werden.


1.5 Anstellwinkel

Durch die Montage außerhalb des Gebäudes kann die ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock schräg montiert werden, um den benötigten Platz vor dem Gebäude zu reduzieren. Für Überladebrücken mit NWAD = 3.750 mm ist die Montage nur in einem Winkel von 90° möglich.

1.5.1 90° Anstellwinkel (Standard)




1.5.2 45° Winkel







1.5.3 60° Winkel




1.5.7 135° Winkel




1.5.4 75° Winkel



1.5.5 105° Winkel



1.5.6 120° Winkel





1.6 Steuerungssysteme

1.6.1 950 Docking LA TD



- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus.
- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus und Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf der Ladefläche.
- Autotaster (Impuls), um die Überladebrücke in die Parkposition zurückzufahren.
- Hauptschalter oder Notaus-Pilztaster.
- Schnittstelle zur Integration des ASSA ABLOY Radkeils.

1.6.2 950 Docking DLA TD



- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus.
- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus und Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf der Ladefläche.
- Autotaster (Impuls), um die Überladebrücke in die Parkposition zurückzufahren.
- Hauptschalter oder Notaus-Pilztaster.
- Schnittstelle zur Integration des ASSA ABLOY Radkeils.
- Zum Betrieb eines
 Deckengliedertores in der Verladestelle.

1.6.3 950 Docking LSA TD



- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus.
- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus und Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf der Ladefläche.
- Autotaster (Impuls), um die Überladebrücke in die Parkposition zurückzufahren.
- Hauptschalter oder Notaus-Pilztaster.
- Schnittstelle zur Integration des ASSA ABLOY Radkeils.
- Zum Betrieb einer aufblasbaren Torabdichtung in der Verladestelle.

1.6.4 950 Docking DLSA TD



- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus.
- Totmann-Schalter zum Anheben des Plateaus und Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf der Ladefläche.
- Autotaster (Impuls), um die Überladebrücke in die Parkposition zurückzufahren.
- Hauptschalter oder Notaus-Pilztaster.
- Schnittstelle zur Integration des ASSA ABLOY Radkeils.
- Zum Betrieb eines
 Deckengliedertores sowie
 einer aufblasbaren
 Torabdichtung in der
 Verladestelle.

1.6.5 950 Docking Stromkabel



- Standard: 1,1 m Stromkabel zum Anschluss an den Hauptschalter an der Wand.
- Option: 1,5 m Stromkabel mit CEE-Stecker, vormontiert.




1.7 Zubehör

1.7.1 Puffer

Vor der Überladebrücke platzierte Puffer absorbieren die Energie eines Fahrzeugs, welches das Gebäude mit oder ohne Absicht trifft. Puffer sind in diversen Größen erhältlich, als fixierte oder bewegliche Modelle, sowie in Gummi-Ausführung oder als Stahlplatte und mit Federfunktion.


1.7.1.1 RS



Verwendung

Der RS-Puffer ist die wirtschaftliche Lösung für Andockstationen, an denen Fahrzeuge gleicher Größe be- und entladen werden.

1.7.1.2 RB




Verwendung

Der RB-Puffer ist ein großer, fest montierter Gummipuffer. Er stellt die Universallösung für Gebäudeund Fahrzeugschutz dar. Verfügbare Tiefen:

- 90 mm
- 140 mm

1.7.1.3 RB mit Stahlfrontplatte




Anwendung

Der RB-Puffer mit Frontschutzplatte aus Stahl hat eine längere Nutzdauer und erhöht den Gebäudeschutz.

Erhältliche Tiefen:

- 90 mm
- 140 mm

1.7.1.4 RB mit Front- und Oberplatte aus Stahl




Anwendung

Der RB-Puffer mit Front- und Oberplatte aus Stahl ist für LKW mit hohen Ladeflächen wie austauschbaren offenen Wechsel-Pritschen und Containern vorgesehen. Erhältliche Tiefen:

- 90 mm
- 140 mm

1.7.1.5 Rollenpuffer




Verwendung

Der Rollenpuffer ist eine robuste Lösung für Andockstationen, bei denen Fahrzeuge beim Be- oder Entladen beträchtliche vertikale Bewegungen machen. Er wurde für Fahrzeuge entwickelt,

Er wurde für Fahrzeuge entwickelt, an denen sich unterhalb der Hecktür keine hervorstehenden Teile befinden.

1.7.1.6 EBF



Verwendung

Der EBF-Puffer ist die ideale Lösung für Andockstationen, bei denen erwartet wird, dass Fahrzeuge beim Be- oder Entladen beachtliche vertikale Veränderungen in der Aufhängung erfahren.

Dieser Puffer folgt den vertikalen Bewegungen des Fahrzeugs. Verfügbare Tiefen:

- 90 mm
- 140 mm



1.7.2 ASSA ABLOY DE6190WC Radkeil



Der Radkeil hat einen Sensor, der Anwesenheit und Position des Fahrzeugs erkennt, und der mit dem Steuerungs-Panel der Überladebrücke verbunden ist. Wird kein Fahrzeug erkannt, so wird die Verladestelle aus Sicherheitsgründen blockiert. Außerdem verhindert der Radkeil, dass sich das Fahrzeug während des Be- oder Entladens bewegt.

1.7.3 ASSA ABLOY DE6090TLS Ampelanlage




Das Ampelsystem hat entweder über der Überladebrücke einen Sensor, der erkennt, ob ein Fahrzeug anwesend ist, oder das Fahrzeug wird durch einen Radkeil erfasst.

Ist kein Fahrzeug vorhanden (die Überladebrücke ist frei), zeigt die Ampel innen rot und außen grün an.


Die Ampel kann auch mit einem Radkeil oder einer Torverriegelung/Überladebrücke kombiniert werden.

1.7.4 ASSA ABLOY DE6090DL Verladeleuchte Heavy Duty LED




Verladeleuchten sind oft gefährdete Objekte im Verladebereich. Die praktisch unzerstörbare Verladeleuchte Heavy Duty LED ist daher die perfekte Lösung für eine optimale Ausleuchtung von Verladebereich und Lkw. Sie wurde für anspruchsvollste Umgebungen entwickelt und hält auch festen Stößen durch Gabelstapler ohne Beschädigungen stand.

1.7.5 ASSA ABLOY DE6190FL Fan Light



Die kompakte Fan Light ist eine Kombilösung aus Lüfter und Verladeleuchte in einem System. Der Lüfter sorgt für einen permanenten Frischluftstrom, der die Luft im Anhänger oder Container auffrischt und reinigt, während die integrierte Verladeleuchte eine gute Beleuchtung bietet. Sie hat einen flexiblen, stabilen Arm, der für die allgemeinen Industrie- und Logistikanwendungen geeignet ist, und den Verladevorgang erleichtert und beschleunigt.


1.7.6 Einfahrhilfen



Diese visuelle Hilfe erleichtert ein Einparken des Fahrzeugs und verringert die Gefahr eines Zusammenstoßes. Besonders vorteilhaft für Verladestellen mit breiten Überladebrücken und Kissentorabdichtungen. Einfahrhilfen können vor der Überladebrücke angeschraubt oder dort in den Betonboden gegossen werden.




1.7.7 ASSA ABLOY DE6190DI Dock-IN Autodock




ASSA ABLOY Dock-IN bietet eine Kombination aus visueller Andock-Hilfe und Ampelanlage in einer Produktserie, die den LKW in der Verladestelle positionieren, um das Andocken einfach und sicher zu machen. ASSA ABLOY Dock-IN basiert auf moderner LED-Technologie und steht für hohe Zuverlässigkeit und niedrigen Energieverbrauch.

1.7.7.1 Dock-IN Weiß




ASSA ABLOY Dock-IN Weiß besteht aus zwei weißen LED-Lichtleisten. Sie wurde entwickelt, um Fahrzeugen das Andocken an der Rampe zu vereinfachen. AS-SA ABLOY Dock-IN Weiß; die visuelle Andock-Hilfe mit Hilfe von Lichtstreifen bietet eine verbesserte Alternative zu weißen Markierungen auf dem Asphalt. Aufgrund der Wandanbringung sind die Lichtleisten immer deutlich erkennbar, weniger Verschleiß ausgesetzt und werden zudem nicht durch Schmutz und Schnee verdeckt.

1.7.7.2 Dock-IN Rot



ASSA ABLOY Dock-IN Rot ist eine Ampelanlage mit einer roten LED-Lichtleiste, einem Sensor zur Fahrzeugerkennung und einer Ampelsteuerung. Der Sensor erfasst, wenn ein LKW sich in der richtigen Position sehr nah an der Verladestelle befindet. Die rote LED leuchtet AUF und gibt dem LKW-Fahrer so das Signal, zu bremsen und den LKW im niedrigsten Gang ohne Risiko von Beschädigungen gegen den Puffer rollen zu lassen. Das System umfasst die Verriegelung der Funktionen der Verladeanlagen-Steuerung, die nur freigegeben werden, wenn der LKW sich in Position befindet und die rote LED leuchtet.

1.7.7.3 Dock-IN Weiß & Rot



ASSA ABLOY Dock-IN Weiß & Rot ist die perfekte Kombination beider Systeme für einen einfachen und sicheren Andockvorgang. Die weiße LED ist das visuelle Ziel, während die rote Ampel den LKW im richtigen Abstand zur Rampe positioniert. Die weißen LED gehen aus, wenn der LKW erkannt wird. Gleichzeitig leuchtet die rote LED auf. Bevor der LKW abfährt, drückt der Bediener den RESET-Taster an der Steuerung im Gebäude. Dann schalten sich die weißen LEDs EIN und die roten aus. um dem Fahrer anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.



1.7.7.4 Standard



1. Anzeigeleuchte innen und RESET-Taster

Anzeigeleuchte innen. Eine grüne LED auf dem 950 Steuerungskasten zeigt an, dass die Steuerungsfunktionen freigegeben sind. Der Bediener der Verladestelle weiß genau, wann er den Be- oder Entladevorgang starten kann. Die grüne Anzeigeleuchte hilft, Energie zu sparen und den kompletten Ladevorgang zu steuern.

RESET-Taster

Die RESET-Funktion wird über einen Drucktaster an der Steuerung im Gebäude aktiviert, bevor der LKW abfährt. Dann schalten sich die weißen LEDs EIN und die roten AUS, um dem Fahrer anzuzeigen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Für diese Funktion muss die Überladebrücke in der Parkposition, das Sektionaltor geschlossen und die aufblasbare Torabdichtung eingefahren sein.

Zur Aktivierung der RESET-Funktion den Taster 1 Sekunde lang drücken. Wenn Sie den Taster 3 Sekunden lang drücken, bevor der Fahrer abfährt, schaltet sich die rote LED wieder EIN und die weißen wieder AUS.
Wenn der LKW abfährt, schalten sich die weißen LEDs EIN und das Dock-IN-System ist bereit für den

nächsten LKW.

1.7.7.5 Verfügbare Optionen

• Dock-IN Grün und Rot.

Grüne LEDs statt weiße. Diese Ausführung hat die gleichen Funktionen wie Dock-IN Weiß und Rot.

• Anzeigeleuchte innen, in 950 Steuerung integriert Eine grüne LED auf dem Steuerungskasten zeigt an, dass die Steuerungsfunktionen freigegeben sind. Der Bediener der Verladestelle weiß genau, wann er den Be- oder Entladevorgang starten kann. Die grüne Anzeigeleuchte hilft, Energie zu sparen und den kompletten Ladevorgang zu steuern.

Zweite rote LED

Es kann eine zweite rote LED-Leiste hinzugefügt werden, damit sich auf beiden Seiten der Verladestelle rote LED-Ampeln befinden. Diese Option ist für Verladeanlagen, in denen internationale LKW mit Links- und Rechtslenkung abgefertigt werden.

Radkeilanschluss

Für mehr Sicherheit kann der ASSA ABLOY Radkeil mit der Ampelfunktion verbunden werden ASSA ABLOY Dock-IN Rot oder ASSA ABLOY Dock--IN Weiß und Rot angeschlossen werden. Die Steuerung wird dann gesperrt, bis ein LKW erfasst wird und der Radkeil sich in Position befindet.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die LED-Lichtleisten nicht von der Torabdichtung verdeckt werden.

Die LKW-Mindesthöhe liegt bei max. 2000 mm unter dem Sensor.



2 Auswahlhilfe

2.1 Tragkraft gemäß EN 1398

Die EN 1398 beschreibt drei zentrale Definitionen zur Tragkraft.


2.1.1 Nennlast

Mit Nennlast bezeichnet man das Gesamtgewicht der Güter, des Gabelstaplers und des Fahrers.



2.1.2 Achslast

Achslasten müssen auf zwei rechteckigen Aufstandsflächen im Abstand von 1 m von Mitte zu Mitte angenommen werden. Diese Flächen dürfen nur angesetzt werden, sofern die tatsächlichen Bedingungen keine ungünstigere Lastannahme erfordern. Die Größe der Aufstandsfläche [mm²] ergibt sich aus der Radlast [N] geteilt durch 2 [N/mm²]. Das Verhältnis der rechteckigen Aufstandsfläche ist W:L = 3:2.



Die Abmessungen in der Abbildung entsprechen einer Überladebrücke mit einer Tragkraft von 100-150 kN.

2.1.3 Dynamische Last

Die dynamische Last ist die Bewegung der Nennlast und ist auch der Druck auf das Plateau der Überladebrücke, den der sich bewegende Gabelstapler erzeugt.



Auswahlhilfe 17



2.2 Auswahl Tragkraft

Die Tragkraft der Überladebrücke muss immer größer als die Nennlast sein.

2.2.1 Beispiel

Gewicht des Gabelstaplers	3600 kg
Gewicht der Waren	1500 kg
Gewicht des Fahrers	100 kg
Gesamtgewicht/Nennlast	5200 kg
Geeignete Tragkraft für die Überladebrücke	6000 kg/60kN

2.3 Stärke des Tränenbleches des Plateaus

Die 6 Tonnen (60kN) DL6220TA Teledock Autodock ist standardmäßig mit einem Tränenblech der Stärke 6 mm S355 (6/8) ausgestattet. Es wurde für das Be- und Entladen mit typischen vierrädrigen, luftbereiften Gabelstaplern entwickelt und ist auch für Flurförderfahrzeuge mit hohen Punktlasten, wie beispielsweise elektrische Hubwagen, geeignet.

2.4 Auswahl Länge der Überladebrücke

Messen Sie bei der Bestimmung der Länge der Überladebrücke den maximalen Höhenunterschied zwischen der Ladefläche und der Rampenhöhe. Bestimmen Sie dann, welche Flurförderfahrzeuge eingesetzt werden, und schlagen Sie die maximale Steigung nach, unter der die Flurförderfahrzeuge eingesetzt werden dürfen.

Fahrzeug	Maximale Steigung
Rollwagen	3%
Handhubwagen	3%
Elektrischer Hubwagen	7%
Gabelstapler (Batterie)	10%
Gabelstapler (Gas / Benzin)	15%

2.4.1 Die Berechnung

Minimale Länge der Überladebrücke = Höhenunterschied / Steigung (%)

2.4.2 Beispiel

Fahrzeug:	Elektrischer Hubwagen (max. 7 % Neigung)
Fahrzeughöhe:	1325 – 1000 mm
Rampenhöhe:	1150 mm

Der Unterschied zwischen Fahrzeug- und Rampenhöhe = 175 mm

175 mm / 7% = 2500 mm Überladebrückenlänge

2.5 Nennbreite

Die ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock ist mit einer Nennbreite von 2000 oder 2200 mm verfügbar. Die korrekte Nennbreite muss min. 700 mm breiter sein, als das breiteste Flurförderfahrzeug.


Auswahlhilfe 18




2.6 Freiraum unter dem Vorschub

Gemäß den Sicherheitshinweisen der EN 1398 muss der Auflager beim Be- oder Entladen über seine gesamte Breite sicher und mindestens 100 mm tief auf der Ladefläche des Fahrzeugs aufliegen.


2.6.1 Geeignete Auflageroptionen für LKW mit konventionellen Ladeflächen ohne Stufe am Heck



2.6.1.1 Stahlauflager





2.6.2 Geeignete Auflageroption für typische Kühlcontainerfahrzeuge mit Ladeflächen, die eine Stufe am Heck haben



2.6.2.1 Containerauflager (nur Stahllippe)

Diese Option ist für die Auflager mit Längen von 500 und 1000 mm erhältlich.






Auswahlhilfe 19



3 Kenndaten

3.1 Abmessungen



NL	Nennlänge
OL	Gesamtlänge
GL	Steigungslänge
NW	Nennbreite
LE	Länge Vorschub
LH	Bauhöhe
Α	Überbrückung nach oben
В	Überbrückung nach unten
DH	Rampenhöhe
DW	Torbreite
NW (AD)	Nennbreite Autodock (einschließlich der seitlichen Trittflächen)
L	Abstand zwischen Stützfüßen
OW (AD)	Gesamtbreite Autodock = NW (AD) - 20

Abmessungen		Vertikaler Arbeitsbereich			
NL	LH	Abmessun	g 56 0 mm	1.000	ERGO
				mm	
2000	680	Α	440	530	400
		В	400	470	370
2450	680	Α	450	530	420
		В	380	430	350
3000	680	Α	430	490	400
		В	360	410	340

Nennbreite (NB): 2000, 2200 mm

Nennbreite (NB AD): 3300, 3500, 3600, 3750 mm

3.2 Plateaustärke

Stärke	Max. Punktlast
6 mm S355 (6/8)	6,5 N / mm ²


Kenndaten 20

^{**} Gemäß der Norm EN 1398 darf die Überladebrücke nicht mit einer Steigung über dem zulässigen Bereich von \pm 12,5 % (ca. \pm 7°) verwendet werden. Diese Beschränkungen dürfen nur über-/unterschritten werden, wenn der Bediener sicherstellt, dass keine Rutschgefahr besteht (beispielsweise durch trockene, saubere Oberflächen).



3.3 Steuerungen

3.3.1 Abmessungen



950 Serie

Kenndaten 21



4 CEN-Leistung

4.1 Sicherheitseinrichtungen gemäß der europäischen Norm EN 1398


- Not-Stopp-Funktion.
 - Die Sicherheitsventile blockieren die Abwärtsbewegung nach max. 6% der nominalen Länge der Überladebrücke.
 - Zwei Hubzylinder gewährleisten, dass die Überladebrücke in einer waagerechten Position anhält.
- Freie Schwimmstellung.
- Plateau-Verwindung. Seitliche Verwindung um mindestens 3% der nominalen Breite.
- Seitenbleche als Fußschutz decken den Spalt ab zwischen dem Brückenplateau und der Einbaustelle an der höchsten Position der Überladebrücke.
- Neigung des Arbeitsbereiches um max. 12,5% (~7°).
- Warnmarkierungen an Seitenblechen und Rahmen (schwarz/gelb).

CEN-Leistung 22



5 Gebäude- und Raumbedarfsmaße

5.1 Erforderliche bauseitige elektr. 5.2 Voraussetzungen



1 Stromversorgung: Netzsicherung: Motorleistung: 3/N/PE AC 50 Hz 400 V 3 Phasen, 230 V 3 Phasen

D0 10 A gL 1,5 kW

2 Rohr für Elektroleitung, Innendurchmesser 70, Winkel <45 $^{\circ}$


(andere Hersteller)

3 Hauptschalter*: Nur für Schaltkasten mit Not-Aus-Pilztaster


4 optionale Anschlussmöglichkeit zur Verriegelung Tor/ Überladebrücke*

5.2 Montagearten

5.2.1 Stützfüße aus Stahl




5.2.2 Stützfüße aus Beton



^{*} Keine Standardausstattung




5.2.3 Wandanschlussprofile



5.3 Zusätzliches Zubehör für die Installation


5.3.1 Unterstützende Konsolen

Die optionalen Konsolen müssen benutzt werden, wenn man die Seitenteile des Autodocks nicht über die ganze Breite der Rempenkannte anschweißen kann. Die Konsolen unterstützen nur die Seitenteile des Autodocks. Chemische Anker M 16 werden mit den Konsolen zusammen geliefert.



5.3.2 Ringschraube

Die optionalen Ringschrauben werden zur Sicherung eines Aufsetzcontainers oder anderen Transportfahrzeugs am Autodock mithilfe eines Spanngurtes genutzt.



Gebäude- und Raumbedarfsmaße 24



6 Service, maßgeschneidert für Ihren Bedarf

Das Entwerfen und Anpassen Ihrer Sektionaltore ist nur der Anfang. Die bedeutungsvollsten Beziehungen sind die, die für die Ewigkeit gemacht sind. Wir bleiben auch lange nach der Installation an Ihrer Seite, mit Servicevereinbarungen, die speziell dafür entwickelt wurden, dass Ihre ASSA ABLOY DL6220TA die Leistung erbringt, die Sie erwarten und die Sie verdienen.

Um die beste Servicevereinbarung für Sie auszuwählen, legen wir zunächst fest, welche Priorität Sie für Ihre Sektionaltore haben. Wünschen Sie nur eine vorbeugende Wartung oder die Möglichkeit, die Leistung vollständig zu optimieren? Gemeinsam können wir Ihre eigene Servicevereinbarung auf Sie zuschneiden.

Für welche Vereinbarung Sie sich auch entscheiden, eines ist sicher: Sie sind immer in guten Händen und werden rundum versorgt, jederzeit und überall.



Mit ASSA ABLOY Maintain können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wir bieten vorbeugende Wartung und Sicherheitsprüfungen, damit Ihre Eingangslösungen immer den neuesten Sicherheitsanforderungen, lokalen Vorschriften und Betriebsrichtlinien entsprechen.

Sie können sich auch für den Zugriff auf unsere digitalen vernetzten Lösungen entscheiden, mit denen Sie die Sektionaltore und die Wartungsanforderungen proaktiv überwachen und steuern können.

Sie können den Status, den Systemzustand und die Serviceanforderungen Ihrer ASSA ABLOY DL6220TA überwachen – alles in Echtzeit. Sie können die Leistung des Systems auch aus der Ferne überwachen und erhalten personalisierte Benachrichtigungen über Fehler und Warnungen.



Mit ASSA ABLOY Optimize übernehmen wir die volle Kontrolle und Verantwortung für Ihre Anlagen, sodass Sie sich keine Sorgen um Ihre Sektionaltore machen müssen.

Zusätzlich zu den von ASSA ABLOY Maintain angebotenen vorbeugenden Wartungen und Sicherheitsüberprüfungen decken wir auch alle Instandsetzungsarbeiten und Ersatzteile* ab, was stabile Wartungskosten und eine vereinfachte Verwaltung gewährleistet.

Dazu gehören auch digitale Lösungen, die es uns ermöglichen, Ihre Sektionaltore sicher zu überwachen und auf der Grundlage der Echtzeitdaten geplante Wartungsarbeiten oder Instandsetzungen durchzuführen, bevor sie zu störenden Notreparaturen werden.

Diese Daten ermöglichen es uns auch, Fehler zu lokalisieren und Sie zwecks Fehlerbehebung aus der Ferne zu kontaktieren. Wenn wir die Entsendung eines Servicetechnikers vermeiden können, ist dies für beide Seiten kosten- und zeiteffizient und trägt außerdem dazu bei, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern.

In Fällen, in denen wir keine Fehlerbehebung aus der Ferne durchführen können, stellen wir eine schnelle Reaktion sicher und schicken einen unserer erfahrenen Service-Techniker mit den richtigen Werkzeugen, Ressourcen und Teilen, um das spezifische Problem zu beheben – und das möglicherweise direkt beim ersten Mal.

Nutzen Sie unsere spezielle Service-Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist, für alle Ihre Serviceanfragen. Von dort aus können wir Ihre eigene Servicevereinbarung gemeinsam auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Lesen Sie mehr über ASSA ABLOY Entrance Systems auf www.assaabloyentrance.com.

^{*} ausgenommen sind fehlerhafte Nutzung oder Kollisionen



Index

1	В	L
105° Winkel 11 120° Winkel 11 135° Winkel 11	Beispiel.18, 18Beschreibung.6Betriebsmodus.6	Lacki Leistu M
2	C	Mate
2 Einstoßzungen	CEN-Leistung	Mont N
45° Winkel	D	Nenn Nenn
6 60° Winkel	Die Berechnung.18Dock-IN Rot.15Dock-IN Weiß.15Dock-IN Weiß & Rot.15Dynamische Last.17	O Oben bei Ober Optic
90° Anstellwinkel (Standard) 10 950 Docking DLA TD 12 950 Docking DLSA TD 12 950 Docking LA TD 12 950 Docking LSA TD 12 950 Docking Stromkabel 12	EBF	P Plated Plated Puffe R
A	Farben	RB m
Abgeschrägtes Auflager	Farbklassen	Sta RB m Rings Robu Ru Rolle RS
Anwendung	Geeignete Auflageroption für typische Kühlcontainerfahrzeuge mit Ladeflächen, die eine Stufe am Heck haben	
	Kenndaten	

L	
Lackierung	
M	
Material Montagearten	
Nennbreite Nennlast	
Oben auf den hinteren Querträge befestigte Hydraulikeinheit Oberfläche	10
PlateauPlateaustärkePuffer	20
Robuste Unterstützung der Ruhestellung Rollenpuffer	13 13 24

Index 26

Produktdatenblatt Überladebrücke ASSA ABLOY DL6220TA



S

Schrägschnitt Vorschub 9
Service, maßgeschneidert für Ihren Bedarf25
Sicherer Auflagebereich 9
Sicherheitseinrichtungen gemäß
der europäischen Norm EN 1398
Sicherheits-Stütze links und rechts
Stahl Vorschub 8
Stahlauflager
Standard 8, 16
Standard Vorschub
Standard-Auflager8
Standardfarbklasse
Stärke des Tränenbleches des Plateaus18, 9
Steuerungen
Steuerungssysteme
Stützfüße aus Beton
Stützfüße aus Stahl
Τ
Technische Daten
Tragkraft gemäß EN 1398 17
U
Unterstützende Konsolen 24
Urheberrecht und
Haftungsausschluss 2
Ü
Überblick6
V
•
Verfügbare Optionen 16
Vorschub 8
Vorschub Ausführung 8
W
Wandanschlussprofile 24
Z
Zubehör
Zusätzliches Zubehör für die
Installation24

Index 27

Tagtäglich erleben Milliarden Menschen mit unserer Hilfe eine offenere Welt.



ASSA ABLOY Entrance Systems ist ein Anbieter von Lösungen für einen effizienten und sicheren Waren- und Personenverkehr. Unser Sortiment umfasst eine breite Palette an automatischen Tür-, Tor- und Verladesystemen für Wohn-, Industrie- und Gewerbegebäude, Umzäunungen sowie alle damit verbundenen Serviceleistungen.





