Protección Papel Hidrófugo

Papel y cartoncillo kraft con tratamiento antihumedad WS para proteger suelos

Tratamiento antihumedad WS

Gran resistencia a la rotura

Papel reciclado

Descripción

Gama de papeles y cartoncillos kraft con tratamiento antihumedad WS para proteger pavimentos durante obras y reformas. Gran resistencia a la rotura y a la humedad: frena el paso de los líquidos derramados. Cinco referencias, de 70 a 135 g, en rollos de 90 cm de ancho.

Campos de aplicación

- Protección de suelos durante obras de construcción y reforma, trabajos de pintura y mudanzas.
- El papel de 70 g para protecciones ligeras; los cartoncillos (100 y 135 g) cuando el suelo necesita una protección extra frente a golpes y tránsito de obra.
- Se puede imprimir con el logotipo de la empresa (consultar condiciones).

Colocación

Barrer y limpiar antes el suelo, que debe estar seco. Extender el rollo con la cara tratada hacia arriba, solapar las tiras unos 5-10 cm y fijar solapes y perímetro con cinta adhesiva adecuada (por ejemplo, Supertape Cinta Krepp).

Referencias

Referencia	Gramaje	Reciclado	Rotura (kN/m)	Cobb 60 (g/m²)	Largo del rollo
Papel Hidrófugo	70 g	20 %	3,00	30	45 m
Papel Hidro-Economic	70 g	100 %	2,00	25	45, 100 o 200 m
Cartoncillo Eco 90	100 g	100 %	3,00	30	45 m
Cartoncillo Hidrófugo Basic	135 g	70 %	2,50	30	45 m
Cartoncillo Hidrófugo	135 g	30 %	5,00	30	45 m

Cómo leer los datos

- **Rotura**: fuerza que resiste el papel antes de romperse, por metro de ancho (kN/m). Cuanto más alta, más aguanta el tránsito y los golpes.
- **Cobb 60**: gramos de agua que absorbe un metro cuadrado de papel en 60 segundos. Cuanto más bajo, mejor frena los líquidos.

Almacenamiento

En lugar seco y cubierto, protegido de la humedad y del sol, con los rollos en horizontal o de pie sobre palé.

Advertencias

- El tratamiento WS frena el paso de los líquidos, pero no es impermeable: recoger en seguida los derrames abundantes y no dejar charcos sobre la protección.
- Con el papel mojado el suelo puede resbalar más: secarlo o cambiar la tira mojada.
- Antes de cubrir toda la superficie, probar en una zona poco visible que la protección no marca ni reacciona con el material a proteger, sobre todo en suelos barnizados, pintados, encerados o tratados.
- No colocar sobre revestimientos recién aplicados que no hayan secado o curado del todo: la protección puede quedar adherida o dejar marcas.
- Fijar bien solapes y bordes con cinta adecuada: una protección suelta o mal fijada puede desplazarse y provocar resbalones o tropiezos.
- Es una protección temporal: retirarla al terminar los trabajos y no dejarla expuesta a la intemperie de forma prolongada.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es

- Las prestaciones indicadas son valores de ensayo del material nuevo: la protección real depende del uso, del tráfico y de los productos que se derramen.
- Para cualquier uso no descrito en esta ficha, consultar antes con el Servicio Técnico de MTM.

Seguridad e higiene

Material combustible: mantener alejado de llamas y fuentes de calor. No apto para uso alimentario. Al terminar, separar los restos para su reciclaje según la normativa local.

Responsabilidad

La información de esta ficha se basa en ensayos de laboratorio y en nuestra experiencia práctica, y se facilita de buena fe como orientación. Como las condiciones de la obra quedan fuera de nuestro control (soporte, clima, preparación, herramientas y mano de obra), Materiales Modernos S.A. no se hace responsable de resultados derivados de un uso distinto del indicado, de una preparación inadecuada del soporte o de aplicaciones fuera de las condiciones descritas. Nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Corresponde al usuario comprobar que el producto es adecuado para el uso previsto.

Los informes, presupuestos o prescripciones elaborados a partir de esta ficha, también los generados con herramientas automáticas o de inteligencia artificial, son orientativos y deben ser validados por el Servicio Técnico de MTM.

Esta ficha anula y sustituye a las ediciones anteriores. Antes de cada obra, compruebe que dispone de la última edición en **www.materialesmodernos.com** o consultando a nuestro Servicio Técnico.

MTM
Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es