# 第 14 章 TOPMODEL


### 14.1 概述

TOPMODEL(TOPgraphy based hydrological MODEL)作为一个以地形为基础的半分布式流域水文模型,自 Beven 和 Kirkby(1979)提出以来,已在水文领域获得了广泛的应用(Beven *et al.*,1983; 1984; 1995; 2001; Beven,1989; 1997; Ambroise *et al.*,1996; Franchini *et al.*,1996; Duan *et al.*,1997; Xiong,2000; 郭方等,2000; 夏军,2002; 熊立华等,2002; 2004; 胡彩虹等,2005; 彭定志,2005)。其主要是利用地貌指数来反映流域水文现象,特别是径流运动的分布规律。模型结构简单,优选参数相对较少。

流域水文过程是一种动态的、非均匀的复杂现象。水文模型所描述的水文过程常常是经过一系列简化得到的。TOPMODEL 模型所描述的单元网格水分运动过程见图 14-1。降水满足冠层截留、填洼和植物截留以后,下渗进入土壤非饱和层。非饱和层又分为根带蓄水层和非活性含水层。入渗的降水直接对根带蓄水层进行补偿,达到饱和后(满足田间持水量)多余的水分才进入下一层土壤。同时,贮存在该层土壤中的水分以一定的速率蒸散发,直到这一层枯竭为止。在过渡带含水层中,只有一部分水分通过大孔隙直接进入饱和地下水层,所以入渗没有马上引起地下水位抬升至地表面。只有这一层中的含水量满足重力排水含水量,即土壤中的水都变成自由水完全在重力的作用下流动时,由于垂直排水及流域内的侧向水分运动,一部分面积地下水位抬升至地表面成为饱和面。产流发生在这种饱和地表面积或者叫做源面积上(夏军,2002;熊立华等,2004),如图 14-2 所示。饱和地表面积上形成的径流有两种方式:饱和坡面流和壤中流。饱和坡面流是在土壤水力传导性差、坡面平缓、坡形辐合的饱和坡面上形成的。壤中流是在饱和层的土壤中形成的。在整个计算过程中,源面积是不断变化的,所以也称变动产流面积模型。TOPMODEL 主要通过流域含水量(或缺水量)来确定源面积的大小。而含水量的大小可由地貌指数计算,因此 TOPMODEL 被称为以地形为基础的流域水文模型。

# 14.2 TOPMODEL 基本结构

TOPMODEL 物理概念示意可以用图 14-3 表示。其中: $S_{rz}$ 表示植被根系区, $S_{uz}$ 表示土壤非饱和区; $z_i$ 表示饱和地下水水面距流域土壤表面的深度(也叫缺水深); $Q_v$ 表示土壤非饱和区中的水分垂直进入饱和地下水带的速率; $Q_b$ 表示壤中流; $Q_s$ 表示饱和坡面流;Q表示流域总径流,它是 $Q_b$ 与 $Q_s$ 之和。






图 14-1 单元网格水分运动示意图

图 14-2 源面积发展过程示意图




图 14-3 TOPMODEL 物理概念示意图

#### 14.2.1 蒸发

流域内任何一点处i,实际蒸发量 $E_a$ 发生在植被根系区,计算如下:

$$E_{a,i} = E_p \left( 1 - \frac{S_{rz,i}}{S_{r \max,i}} \right) \tag{14-1}$$

式中:  $S_{rz,i}$  是在点i 处植被根系区缺水量,  $S_{r\max,i}$  是根系区最大容水量,  $E_p$  是蒸发能力。 $E_p$  可 由流域观测站的实际水面蒸发代替。

#### 14.2.2 产流

TOPMODEL 主要引入 3 个假设: 第 1 个假设是壤中流始终处于稳定状态,即任何地方的单位过 水宽度的壤中流速率 $q_i$ 等于上游来水量,即

$$q_i = R \cdot a_i \tag{14-2}$$

其中,R是流域产流速率,假定在全流域均匀分布, $a_i$ 是单宽集水面积。

第 2 个假设就是饱和地下水的水力坡度由地表局部坡度  $\tan \beta$  来近似。根据达西定律,壤中流速率  $q_i$  又可表示为

$$q_i = T_i \tan \beta_i \tag{14-3}$$

其中, $T_i$ 表示i点处的导水率。

第3个假设导水率是饱和地下水水面深度的负指数函数,即:

$$T_i = T_0 \exp(-z_i / S_{zm}) \tag{14-4}$$

其中, $T_0$ 是饱和导水率,并认为在全流域是均匀分布的。

由式 (14-2)、式 (14-3) 和式 (14-4), 解出:

$$z_i = \overline{z} - S_{zm} \cdot \left[ \ln(\frac{a_i}{\tan \beta_i}) - \lambda^* \right]$$
 (14-5)

其中, $\lambda^* = \frac{1}{A} \int_A \ln(\frac{a_i}{\tan \beta_i}) dA$ , A 为流域面积,  $\bar{z}$  为流域平均地下水面深度。如果  $z_i$  为负值,则

饱和地下水将渗出地面,形成饱和坡面流。

Beven(1979)认为式(14-5)中流域内地貌指数  $\ln(a/\tan\beta)$  值相等的任何两点具有水文相似性。因此,流域空间点的具体位置不再重要,最重要的是该点的地貌指数值,地貌指数的分布曲线是计算的关键。

非饱和区的水分以一定速率垂直进入饱和地下水带,下渗率 $q_{v,i}$ 计算如下:

$$q_{v,i} = \frac{S_{uz,i}}{SD_i \cdot t_d} \tag{14-6}$$

其中, $S_{uz,i}$ 表示在点i处的非饱和区土壤含水量, $SD_i$ 表示非饱和层土壤的蓄水能力,通常等同于地下水表面距流域地表深度 $z_i$ , $t_d$ 是时间参数。整个流域的总下渗率 $Q_v$ 由下式计算:

$$Q_{v} = \sum_{i} q_{v,i} \cdot A_{i} \tag{14-7}$$

其中, $A_i$ 表示位置不同但地貌指数值都等于同一个值的各处地表的面积之和,由地貌指数在全流域的分布来决定。

壤中流的计算如下:

$$Q_b = AT_0 \exp(-\lambda^*) \exp(-z/S_{zm}) = Q_0 \exp(-z/S_{zm})$$
 (14-8)

其中, $Q_0 = AT_0 \exp(-\lambda^*)$ 。

流域平均饱和地下水水面深度 $\bar{z}$ 的计算公式为:

$$\overline{z}^{t+1} = \overline{z}^t - \frac{(Q_v^t - Q_b^t)}{A} \Delta t \tag{14-9}$$

初始平均饱和地下水水面深度  $\bar{z}^1$  的计算为:

$$\bar{z}^1 = -S_{zm} \cdot \ln(Q_b^1 / Q_0)$$
 (14-10)

其中, $Q_b^1$ 为流域初始壤中流。

### 14.3 改进的 TOPMODEL 及其功能

Beven 和 Kirkby (1979)提出的 TOPMODEL 汇流计算主要应用坡面径流滞时函数和河道演算函数。其河道演算采用河道平均洪峰波速的方法来考虑,与总出流为非线性关系。该方法是对运动波河道洪水演算的近似,而实际运用中常采用简单的常波速洪水演算方法(夏军,2002)。

与原 TOPMODEL 汇流计算不同,这里汇流计算主要采用了线性水库和单位线的方法。汇流计算主要分为地面径流和地下径流两个部分。地面径流计算采用单位线法,其计算如下:

$$Q_s(t) = \sum_{i=1}^{m} R_s(i)h(\Delta t, t - i + 1)$$
 (14-11)

其中,i=1,2,3,...,m 为净雨时段数, $R_s(i)$  为地面净雨深, $h(\Delta t,t-i+1)$  为时段为  $\Delta t$  的时段单位线。通过下面的式子时段单位线可以转化为 Nash 瞬时单位线:

$$u(\Delta t, t) = \frac{3.6\Delta t}{A} h(\Delta t, t)$$
 (14-12)

另外, Nash 瞬时单位线的数学表达式为:

$$u(0,t) = \frac{1}{k\Gamma(n)} \left(\frac{t}{k}\right)^{n-1} e^{-\frac{t}{k}}$$
 (14-13)

其中,k 为线性水库的蓄泄系数,n 为线性水库的个数, $\Gamma$  为伽玛函数。

地下径流计算为:


$$Q_b(t) = K_b Q_b(t-1) + \frac{(1 - K_b)R_b(t)A}{3.6\Delta t}$$
 (14-14)

其中, $K_b$ 为地下径流消退系数, $R_b(t)$ 为地下净雨深。

最后,总出流过程为地面径流过程与地下径流过程之和,即:

$$Q(t) = Q_s(t) + Q_b(t)$$
 (14-15)

综上所述,通过应用与原 TOPMODEL 产汇流中不同的计算方法,改进的 TOPMODEL 主要的参数有:产流部分蓄满产流方式的根系区最大蓄水容量  $S_{r\max}$ ,饱和导水率  $T_0$ ,时间参数  $t_d$ ,非饱和区最大蓄水深度  $S_{zm}$ ,初始壤中流  $Q_b^1$ ,植被根系区初始缺水量  $SR_0$ ;汇流部分的参数为线性水库的蓄泄系数 k,线性水库的个数 n 和地下径流消退系数  $K_b$ 。改进的 TOPMODEL 计算流程图如图 14-4 所示。



## 14.4 GIS 技术在 TOPMODEL 中的应用

TOPMODEL 中流域地貌指数  $\ln(a/\tan\beta)$  的计算将流域 DEM(即地形)与流域水文特性有机地联系起来,也使 GIS 在水文模型中得到了广泛的应用。

#### 14.4.1 基于 DEM 流域地貌指数提取

近年来的研究表明,由 DEM 自动提取水系和子流域特征代表着流域参数化方便而迅速的一种 途径 (Martz et al., 1992)。

在 DEM 中,流域平面坐标一般用方格栅格的个数来度量。若平面栅格尺寸记为  $\Delta l \times \Delta l$  ,则平面坐标 (x,y) 可用栅格个数 (i,j) 来代替,即  $x=i\cdot\Delta l$  和  $y=j\cdot\Delta l$  。其中 i=1,2,3,..., NX ,表示 x 方向栅格个数,最大为 NX 。 j=1,2,3,..., NY ,表示 y 方向栅格个数,最大为 NY 。如图 14-5