МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)

ИНСТИТУТ КАФЕДРА НАПРАВЛЕНИЕ (ПРОФИЛЬ)

Новых материалов и нанотехнологий

Полупроводниковой электроники и физики полупроводников

11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»

Домашнее задание

Дисциплина: материалов и		характеризации	полупроводниковых		
Тема:	ма: Построение спектра глубоких уровней методом релаксационной спектроскопии.				
O6	учающийся (группы)	МЭН-19-2- (аббревиатура)			
Пр	еподаватель	ст. преподава (должность)	тель Щемеров И.В. (Фамилия И.О.)		
Оценка с учето	м защиты	(оценка)	(дата)		

Задание

Студентам выдаётся модель спектра, снятого с диода Шоттки. По результатам измерений строится спектр глубоких примесей в образце, делается вывод о наличии глубоких примесей, их энергии. Вовремя выполненной считается домашняя работа, правильно посчитанная и сданная до начала последней лекции (13.12.2019).

Необходимые для расчётов данные:

- вариант 4
- материал GaN;
- эффективная масса электронов 0.2, дырок 0.8;
- ширина запрещённой зоны 3.4 эВ;
- площадь диода 1 мм^2 ;
- Концентрация легирующей примеси (не надо вычислять) $Nd = 10^{15}$ см⁻³;
- измерения проводились при -2B, импульсы -1B, продолжительность импульсов достаточна для установления квазистационарного состояния.

1 Теоретическое введение

Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) – эффективная и мощная методика для наблюдения и характеристики глубоких уровней (ГУ) в полупроводниках. Оригинальная методика была представлена в 1974 году Д.В. Лангом [1]. Суть метода заключается в использовании емкости барьерной структуры в качестве зонда для отслеживания состояний ГУ.

Главное преимущество DLTS – быстрое и полное описание ГУ в образце, так же метод достаточно чувствителен, его спектр легок в анализе и заметно различие в ловушках для основных и неосновных носителей заряда. Так же во многих вариантах обычного DLTS глубокие уровни заполняют свободными носителями с помощью тока или оптического возбуждения.

Последующие термоэмиссионные процессы дают изменение в значении емкости, а параллельное увеличение или уменьшение температуры с постоянной скоростью позволяет исследовать большой энергетический диапазон внутри запрещенной зоны исследуемого материала. Эти переходные процессы предоставляют информацию об уровне энергии, путем наблюдения перехода емкости в состояние равновесия после воздействия на нее некоторым возмущением.

При изменении напряжения, приложенного к p-n переходу, мы получаем соответствующие изменения в толщине обедненного слоя, это, в свою очередь, приводит к изменению числа свободных носителей заряда с обоих сторон обедненного слоя и как результат изменение в значении емкости. Вклад в изменение емкости приносит как само изменение толщины обедненного слоя (барьерная емкость) так и изменение числа неосновных носителей заряда (диффузионная емкость), вклад барьерной емкости превалирует на обратных смещениях, диффузионной же на прямых. В барьерах Шоттки диффузионная емкость отсутствует из-за малой концентрации неосновных носителей заряда.

Допустим p-n переход с условным ГУ с энергией E_T . В состоянии равновесия поток носителей заряда через ловушку равен нулю. Носителями в обедненной области пренебрегаем. По полуэмпирическому закону Шокли-Рида-Холла, отношение между концентрацией ГУ N_T и концентрацией заполненных уровней n_T определяется формулой:

$$e_p n_T = (e_n + e_p) N_T, (1)$$

где e_p и e_n – скорость выброса дырок и электронов с ловушек, c^{-1} ;

 $n_{T}-$ концентрация заполненных ловушек, см $^{\text{-}3};$

 N_T – полная концентрация ловушек, см⁻³.

Сразу после возмущения, в приближении резкого p⁺-п перехода, где преимущественно весь обедненный слой находится со стороны n-типа, число заполненных уровней в области n-типа меняется, что приводит к изменению полного заряда в данной области и изменению емкости. Такое изменение емкости обусловлено только изменением заселенности ГУ в запрещенной зоне.

Допустим, что на структуру подано обратное смещение V_R , отключаемое в момент времени t=0. Далее электроны будут захватываться ГУ в объеме, где в предыдущий момент времени была область обеднения. Пренебрегая вторичным захватом электронов, получим формулу:

$$\frac{dn_T}{dt} = c_n(N_T - n_T),\tag{2}$$

где c_n – постоянная времени захвата электронов, c^{-1} .

Если импульс был достаточно долгим ($t_p \gg 1/c_n$) то все ГУ заполнены ($n_T(t=0) = N_T$), то при возвращении системы в стационарное состояние обедненный слой снова обеднен свободными носителями заряда, ГУ начинают испускать захваченные носители, n_T меняется со временем:

$$\frac{dn_T}{dt} = e_p N_T - (e_n + e_p) n_T. \tag{3}$$

Решением будет уравнение:

$$n_T(t) = \frac{e_p}{e_n + e_p} N_T + \frac{e_p}{e_n + e_p} N_T exp[-(e_n + e_p)t].$$
 (4)

Для ГУ, излучающего электроны, заселенность описывается уравнением:

$$n_T(t) = N_T exp[-e_n t]. (5)$$

Изменение заселенности ГУ со временем не может быть измерено напрямую. Простейший способ сделать это, косвенно измерять емкость барьерной структуры, связывая ее с заселенностью ГУ:

$$C = \frac{\varepsilon A}{W},\tag{6}$$

где ε – диэлектрическая проницаемость образца, Φ /см;

A - площадь барьерной структуры, см²;

W – толщина обедненного слоя, см.

Учитывая вклад ГУ в ширину обедненного слоя и емкости получим формулу:

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon(V_{bi} + V)}{qN_D^*}},\tag{7}$$

где $N_D^* = N_D - n_T$, см⁻³.

Теперь, для $n_T \ll N_D$ получим следующее уравнение:

$$C = C_0 \left(1 - \frac{n_T}{2N_D} \right), \tag{8}$$

где C_0 – емкость структуры при напряжении V_R , Φ .

Подставляя уравнение (5) в уравнение (8) получим формулу:

$$C = C_0 \left(1 - \frac{N_T}{2N_D} exp\left[-\left(e_n + e_p\right) t\right] \right). \tag{9}$$

Таким образом скорость выброса с ГУ и их концентрация может быть вычислена из изменения емкости барьерной структуры.

1.1.1 Физика процессов

Кривая релаксации емкости, описываемая уравнением (9), полученная при постоянном обратном смещении и постоянной температуре, даст информацию о скорости эмиссии н.з. с ГУ. При необходимости исследовать образец в некотором температурном диапазоне с большим количеством различных уровней в запрещенной зоне – процесс становится времязатратным, и здесь DLTS имеет значительное преимущество перед традиционными методами.

Главной особенностью этой методики является концепция временных окон. Выходной сигнал отличен от нуля только тогда, когда релаксация емкости проходит с скоростью, соответствующей данному временному окну. Теперь, когда температура меняется с постоянной скоростью, изменяя за собой скорость эмиссии, выходной сигнал возникает, когда эмиссия н.з. происходит в рамках временного окна. Т.е. DLTS – методика позволяющая отфильтровывать только

сигнал от того ГУ, которому соответствует данное временное окно. Таким образом мы можем многократно модулировать емкость, пока меняется температура, получая информацию о том, какие уровни присутствуют в образце, каковы их концентрации, и, используя различные значения временных окон, мы можем получить энергии активации ГУ.

Для получения DLTS спектра допустим, что релаксация емкости описывается согласно уравнению:

$$C = C_0 \left(1 - \frac{N_T}{2N_D} exp \left[-\frac{t}{\tau_e} \right] \right), \tag{10}$$

$$\tau_e = \frac{1}{e_n} = \frac{exp[(E_C - E_T)/kT]}{\gamma_e \sigma_e T^2},\tag{12}$$


где $\gamma_e = (v_{th}/T^{1/2})(N_c/T^{3/2}), c^{-1} \cdot \text{см}^{-2} \cdot \text{K}^{-2};$

 σ_e — сечение захвата электрона, см².

Коэффициент τ_e уменьшается с увеличением температуры соответственно и кривые релаксации меняют свою форму (см. рисунок 1а). Разница емкостей в моменты времени t_1 и t_2 ($\delta C = C(t_1) - C(t_2)$) и есть DLTS спектр, возникающий в координатах C-T (см. рисунок 1б). Кривые релаксации могут искажаться шумом, и поэтому важной частью DLTS анализа является извлечение полезного сигнала из зашумлённых входных данных. Фильтрация осуществляется путем домножения опорной функции (10) на некоторую весовую функцию $\omega(t)$:

$$\delta C = \frac{C_0}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{N_T}{2N_D} exp\left[-\frac{t}{\tau_e} \right] \right) \omega(t) dt, \tag{13}$$

где T – временное окно ($T = t_1 - t_2$), K.



Набор кривых релаксации (а) при разных температурах и преобразование сигнала в спектр DLTS (б)

Рисунок 1 – Применение концепта временных окон [2]

Емкость измеряется в момент времени t_1 и t_2 от начала импульса. Сигнал будет разницей ёмкостей, измеренных в эти моменты времени $\delta C = (C(t_1) - C(t_2))$ Температура медленно увеличивается, пока образец многократно пульсирует между нулевым и обратным смещением V_R . Разница в ёмкости будет минимальной при слишком быстрой или слишком медленной релаксации, в таких случаях сигнал будет в районе 0. При τ порядка временного окна, сигнал будет отличен от нуля, давая локальный максимум в DLTS спектре (см. рисунок 1б). Использую следующую весовую функцию $\omega(t) = \delta(t-t_1) - \delta(t-t_2)$ в выражении (13) получим:

$$\frac{\delta C}{C_0} = \frac{C(t_1) - C(t_2)}{C_0} = \frac{N_T}{2N_D} \left(exp\left[-\frac{t_2}{\tau_e} \right] - exp\left[-\frac{t_1}{\tau_e} \right] \right). \tag{14}$$

Максимум, можно определить найдя производную уравнения (14) по переменной τ_e и приравняв производную к нулю, получим:

$$\tau_{e,max} = \frac{t_1 - t_2}{\ln(t_1/t_2)}. (15)$$

Уравнение (15) не зависит от амплитуды ёмкости, поэтому $\tau_{e,max}$ может быть вычислено не зависимо от формы кривой и величины ёмкости. Для заданного набора временных окон, в точках максимума DLTS спектра можем рассчитать $\tau_{e,max}$ для каждого временного окна, которое соответствует одному локальному максимуму. Исходя из уравнения (14) можем рассчитать энергию активации и сечение захвата в координатах $\ln(\tau_e T^2)$ от 1/T.

1.1.2 Характеристика глубоких центров

Из уравнения (14) видно, что DLTS сигнал пропорционален амплитуде емкостной релаксации, поэтому, можем переписать это уравнение следующим образом, считая, что все ГУ заполнены:

$$\frac{\delta C}{C_0} = \frac{N_T}{2N_D}. (16)$$

Для экспоненциальных кривых релаксации емкости, концентрации ловушек будут определяться как:

$$N_T = 2\frac{\delta C}{C} N_D \cdot \frac{k^{k/(k-1)}}{k-1},\tag{17}$$

где $k = t_2 / t_1$, см.

2 Расчет спектра

Для начала выведем все кривые релаксации полученные в процессе измерения DLTS спектра (рисунок 2):




Рисунок 2 – Кривые релаксации

Применим на кривые релаксации фильтр Савицкого-Голея чтобы устранить шум. Данный фильтр позволяет эффективно сглаживать, не меняя общей тенденции данных (рисунок 3).

Возьмем величину $t_2/t_1 = 10$, тогда максимальное количество временных окон будет 14. Согласно формуле (14) рассчитаем спектр, где время релаксации будет определяться по формуле (15) (рисунок 4).

В спектре видно две ловушки, первая ловушка для основных носителей заряда, вторая для неосновных. Рассчитаем энергию активации, концентрацию и сечение захвата для двух ловушек.




Рисунок 3 — Сглаженные кривые релаксации




Рисунок 4 – Спектр DLTS




Рисунок 5 – Определение позиции пика (a) и спрямление в Аррениусовских координатах(б) для пика основных носителей заряда




Рисунок 6 – Определение позиции пика (a) и спрямление в Аррениусовских координатах(б) для пика неосновных носителей заряда

Параметры вычисленных уровней представлены в таблице 3, рассчетные данные представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Данные для расчета энергии активации ГУ основных носителей заряда

 тиолици т диниме дли рие тети эпертии иктивиции т у основных посителен зариди		
1000/T,K	$\ln(au^{-1}T^{-2})$, $c^{-1}K^{-2}$	
3.401	-11.121	
3.497	-11.471	
3.521	-11.745	

3.571	-11.940
3.597	-12.108
3.650	-12.249
3.650	-12.366
3.676	-12.469
3.704	-12.560
3.731	-12.640
3.731	-12.727
3.759	-12.793
3.759	-12.875

Таблица 2 – Данные для расчета энергии активации ГУ неосновных носителей заряда

1000/T,K	$\ln(au^{-1}T^{-2})$, $c^{-1}K^{-2}$
2.747	-11.548
2.825	-11.898
2.841	-12.174
2.890	-12.363
2.924	-12.522
2.924	-12.692
2.941	-12.798
2.976	-12.892
2.976	-12.997
3.012	-13.069
3.012	-13.156
3.030	-13.224
3.030	-13.306

Таблица 3 – Параметры ГУ

ГУ для основных н.з.	ГУ для неосновных н.з.
$E_C - E_t = (0.415 \pm 0.249) \text{ BB}$	$E_t - E_V = (0.527 \pm 0.195) \text{ BB}$
$N_t = 2,56 \cdot 10^{14} \text{cm}^{-3}$	$N_t = 1.36 \cdot 10^{14} \text{cm}^{-3}$
$\sigma_n = 2.94 \cdot 10^{-19} \text{cm}^2$	$\sigma_n = 7.54 \cdot 10^{-20} \text{ cm}^2$

12

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Lang D. V. Deep-level transient spectroscopy: A new method to characterize traps in semiconductors / D. V. Lang // Journal of Applied Physics. -1974. T.45. No 7. C.3023-3032.
- 2 Schroder D.K. Semiconductor Material and Device Characterization / D.K. Schroder. 3. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2005.