Alte Not-Halt Mobile Panel Steckplatz

und Fördererstich AE11/AE12.

Am Pnoz gebrückt. Im Programm nur noch für

Diagnose, falls sie mal ausgelöst werden!