

传输参数规则

Date 2017.06.27

设备ID

Version V1.0.0

Revision History:

Version	Date	Author	Description
V1.0.0	2017-06-27	Guanshuanglin	整理

概述

本文描述了本公司产品之间参数传输时,设备 ID 参数的定义规则,该规则适用于本公司内部产品。

定义规则

Systec 产品之间进行参数传输时,每个产品有自己固定的设备 ID 参数,主要由 3 大部分组成:

- Ⅰ 前两位代表产品大的分类,例如 01 代表室内终端, 02 代表门口机
- Ⅰ 最后两位代表大类别下的小类,即型号
- Ⅰ 中间部分根据不同的分类,具体定义

图示:



已有产品 ID 说明

1.室内终端

 01
 AAA
 BB
 CCCC
 XY

 室内终端
 栋
 单元
 室
 型号

- Ⅰ 01 代表分类:室内终端产品
- Ⅰ AAA 代表栋,例如 002 代表 2 栋
- Ⅰ BB 代表单元,例如 02 代表 2 单元
- I CCCC 代表室,例如 0302 代表 302 室
- Ⅰ XY 代表室内终端系列产品型号:

产品型号	XY
DMT100M	A1
DMT101M	A2
DMT70P	A3
DMT71P	A4
ADT-10	B1
安卓终端	C1

例如: 2 栋 2 单元 302 室终端 DMT100M 的设备 ID 为 01002020302A1

2.门口机

 02
 AAA
 BB
 CCCC
 XY

 门口机
 栋
 单元
 序号
 型号

- Ⅰ 02 代表分类:门口机产品
- Ⅰ AAA 代表栋,例如 002 代表 2 栋
- Ⅰ BB 代表单元,例如 02 代表 2 单元
- Ⅰ CCCC 代表序号,例如 0001 代表 1 号门口机
- Ⅰ XY 代表门口机系列产品型号:

产品型号	XY
DVP40	A1
DVP50	A2
DVP100	A3

例如: 2 栋 2 单元 1 号门口机 DVP40 的设备 ID 为 02002020001A1

3.围墙机

 03
 AAAAA
 CCCC
 XY

 围墙机
 无
 序号
 型号

- Ⅰ 03 代表分类: 围墙机产品
- AAAAA 无定义,补 0,例如:00000
- I CCCC 代表序号,例如 0001 代表 1 号围墙机
- Ⅰ XY 代表围墙机系列产品型号:

4.独立门禁

 04
 AAAAA
 CCCC
 XY

 独立门禁
 无
 序号
 型号

- Ⅰ 04 代表分类:独立门禁产品
- Ⅰ AAAAA 无定义,补 0,例如:00000
- I CCCC 代表序号,例如 0001 代表 1 号独立门禁
- Ⅰ XY 代表独立门禁系列产品型号:

5.扩展安防

 05
 AAA
 BB
 CCCC
 XY

 扩展安防
 栋
 单元
 室
 型号

- Ⅰ 05 代表分类:扩展安防产品
- Ⅰ AAA 代表栋,例如 002 代表 2 栋
- Ⅰ BB 代表单元,例如 02 代表 2 单元
- I CCCC 代表室,例如 0302 代表 302 室

■ XY 代表扩展安防系列产品型号:

产品型号	XY
SAC-08T	A1

例如: 2 栋 2 单元 302 室扩展安防 SAC-08T 的设备 ID 为 05002020302A1

6.独立安防

 06
 AAA
 BB
 CCCC
 XY

 独立安防
 栋
 单元
 室
 型号

- Ⅰ 06 代表分类:独立安防产品
- Ⅰ AAA 代表栋,例如 002 代表 2 栋
- BB代表单元,例如 02代表 2单元
- Ⅰ CCCC 代表室,例如 0302 代表 302 室
- Ⅰ XY 代表独立安防系列产品型号:

产品型号	XY
SAC-08	A1

例如: 2 栋 2 单元 302 室独立安防 SAC-08 的设备 ID 为 06002020302A1

7.门卫机

 07
 AAA
 BB
 CCCC
 XY

 门口机
 栋
 单元
 序号
 型号

- Ⅰ 07 代表分类: 门卫机产品
- AAA 代表栋,例如 002 代表 2 栋
- Ⅰ BB 代表单元,例如 02 代表 2 单元

- Ⅰ CCCC 代表序号,例如 0001 代表 1 号门卫机
- XY 代表门卫机系列产品型号:

产品型号	XY
GAT100	A1

例如: 2 栋 2 单元 1 号门卫机 GAT100 的设备 ID 为 07002020001A1

8.桌面机

 08
 AAAAAAAA
 XY

 桌面机
 SIP 账号
 型号

- Ⅰ 08 代表分类:桌面机产品
- I AAAAAAAA 代表 SIP 账号(最大 20 位)
- Ⅰ XY 代表桌面机系列产品型号:

产品型号	XY
Desk-top10	A1
Desk-top20	A2

例如: 主账号 6002 桌面机 Desk-top10 的设备 ID 为 086002A1

9.二次确认门口机

<u>09</u> <u>AAA</u> <u>BB</u> <u>CCCC</u> <u>XY</u>

二次确认门口机 栋 单元 室 型号

- Ⅰ 09 代表分类: 二次确认门口机
- Ⅰ AAA 代表栋,例如 002 代表 2 栋
- Ⅰ BB 代表单元,例如 02 代表 2 单元

- I CCCC 代表室,例如 0302 代表 302 室
- Ⅰ XY 代表二次确认门口机系列产品型号:

产品型号	XY
Floor-cp	A1

例如: 2 栋 2 单元 302 室二次确认门口机 Floor-cp 的设备 ID 为 09002020302A1

10.会议室终端

 10
 AAAAA
 CCCC
 XY

 会议室终端
 无
 室
 型号

- Ⅰ 10 代表分类:会议室终端产品
- I AAAAA 无定义,目前为 00101
- I CCCC 代表室,例如 1314 代表 1314 会议室
- I XY 代表会议室终端系列产品型号:

产品型号	XY
MRT100	A1

例如: 1314 会议室终端 MRT100 的设备 ID 为 10001011314A1

11 电梯连接器

 11
 AAA
 BB
 CCCC
 XY

 电梯连接器
 栋
 单元
 序号
 型号

- 11 代表分类: 电梯连接器产品
- Ⅰ AAA 代表栋,例如 002 代表 2 栋
- Ⅰ BB 代表单元,例如 02 代表 2 单元
- Ⅰ CCCC 代表序号,例如 0001 代表 1 号电梯连接器

Ⅰ XY 代表门卫机系列产品型号:

产品型号	XY
SLM-16	A1

例如: 2 栋 2 单元 1 号电梯连接器 SLM-16 的设备 ID 为 11002020001A1