
《GPS原理及应用》

第二章 GPS卫星信号及其测量原理


长安大学地质工程与测绘学院 张双成



- 1. GNSS星座
- 2. 时空基准
- 3. 卫星位置
- 4. GNSS信号(相位)
- 5. •••••

三、载波信号与载波相位测量原理

- 测距码(C/A码和P码)
- 载波(L1、L2和L5)
- 导航电文(数据码)



GPS卫星信号构成示意图

1、GPS卫星的载波信号

• 三种频率的正弦波

```
L1: f_1 = 1575 .42 MHz , \lambda_1 = 19.03~cm

L2: f_2 = 1227 .60 MHz , \lambda_2 = 24.42~cm

L5: f_5 = 1176 .45 MHz , \lambda_5 = 25.48~cm
```


◆2010年5月28 日发射的首颗BlockIIF卫星(PRN25/SVN62) 开始利用第三个民用载波频率L5发送导航信号。L5C民用信号 是为了满足生命安全方面应用的需要而专门设计的。

L5C民用信号的特点

- L5C测距码比C/A码长10倍,因此,这类码具有更高的自相关和互相关特性。
- 由于具有比其他信号更高的功率,L5C测距码可以提供更好的抗干扰能力。
- L5载波频率分配在ARNS(航空无线电导航服务)频段, 并与该频段的其他频率互质,因此,该信号对生命安全 服务特别有用。

| GPS 信号频率 | | | | | |
|----------|----------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|
| 链路 | 因子 (• f ₀) | 频率 /MHz | 波长 /cm | 国际电信联盟分配 的带宽/MHz | 频段 |
| L1 | 154 | 1575. 42 | 19. 0 | 24. 0 | ARNS/RNSS |
| L2 | 120 | 1227.60 | 24. 4 | 24.0 | RNSS |
| L5 | 115 | 1176. 45 | 25. 5 | 24. 0 | ARNS/RNSS |

◆值得说明的是:不同载波相位的线性组合对构成无电离层组合特别有用,较大的频率差别对计算电离层改正非常有利。其中,L2和L5之间的频率差可以得到波长为5.9 m的载波相位组合,其对模糊度求解特别有效,详细原理将在第三章的观测值线性组合中介绍。




GPS信号的功率谱(Christopher J. Hegarty and Eric Chatre, 2008)

GPS卫星的测距码信号和导航电文信号都属于低频信号,其中C/A码和P码的数码率分别为1.023Mbit/s与10.23Mbit/s,而D码(导航电文,又称为数据码)的数码率仅为50bit/s。GPS卫星离地面远达20000km,其电能又非常紧张,因此很难将上述数码率很低的信号传输到地面。

解决这一难题的办法,就是另外发射一种高频信号, 并将低频的测距码信号和导航电文信号加载到这一高频信 号上,构成一高频的已调波发射到地面。 GPS卫星采用L频带的三种不同频率的电磁波作为高频信号,分别称为 L_1 载波、 L_2 载波与 L_5 载波。

GPS卫星发射信号的频率,都要受卫星上原子钟基准频率 的控制。GPS卫星原子钟基准频率f₀=10.23MHz,P码采用基 准频率, C/A码仅取基准频率的1/10, 而L₁载波的频率f₁为基 准频率倍频154倍后获得, L。载波的频率f。则取基准频率f。的 120倍,L₅载波的频率f₅则取基准频率f₀的115倍。




GPS卫星信号构成示意图

• 三种频率的正弦波

• L1: $f_1 = 1575.42 \text{MHz}$, $\lambda_1 = 19.03 \text{cm}$

L2: $f_1 = 1227.60 \text{MHz}$, $\lambda_1 = 24.42 \text{cm}$

• L5: $f_1=1176.45MHz$, $\lambda_1=25.48cm$



采用L波段的优点


- 频率占用率低,减少拥挤,避免"撞车"
- 适应扩频(频带高达20MHz左右),便于传送宽带信号
- 频率高,卫星高轨运行能获得较大的多普勒频移,有利于 测量接收机的运动速度
- 避开谐振吸收,大气衰减小,有益于研制用户设备

测距码信号的调制与解调

在数字通讯技术中,为了有效地传播信息,一般均将 低频信号加载到高频的载波上,这时原低频信号称为调制 信号,而加载信号后的载波就称为已调波。


GPS信号调制,是采用调相技术实现的。

• 测距码的调制



实现码信号与载波信号的调制,是通过码状态与载波相乘实现的。

载波信号的调制过程




>纯净的载波为一正 在加载测距码 信号或数据码信号后, 在码值由0变为1或由 1变为0的交替处, 制后的载波出现相位 跃迁。


• 测距码的解调

在进行GPS卫星定位测量时,既然用户接收机收到的GPS 卫星信号是一种已调波,那么,随之产生的一个技术问题, 就是怎样从接收到的已调波中分离出测距码信号、导航电文 信号以及纯净的载波信号,这项技术称为信号的解调。当用 户接收机收到GPS卫星信号后,通常可采用以下两种方法进行 信号的解调:

(1) 码相关解调技术 (2) 平方解调技术

码信号的 调制与解调过程





平方解调技术电路示意图

2、载波相位伪距测量原理


■载波相位观测值

■理想的观测方法: 信号接收时刻,卫星端卫星载波信号的相位(φ_s)与接收机端卫星载波信号的相位(φ_R)之差。从而测定出站星距离(ρ),即:

$$\varphi = \varphi_S - \varphi_R$$


$$\rho = \lambda \cdot \varphi = \lambda \cdot (\varphi_S - \varphi_R)$$


■问题:卫星端卫星载波信号的相位(φ_s)不能直接测定。




- 1. GNSS星座
- 2. 时空基准
- 3. 卫星位置
- 4. GNSS信号(相位观测值?)
- 5. ••••

载波相位 观测量







载波相位观测量

■ 载波相位观测值

■ 实际观测方法: 信号接收时刻,接收机模拟(复制)的卫星端卫星载波信号的相位(φ_s)与接收机端卫星载波信号的相位(φ_s)之差,即

$$\begin{aligned} \varphi' &= \varphi_S - \varphi_R \\ \rho' &= \lambda \cdot \varphi' = \lambda \cdot (\varphi_S - \varphi_R) \end{aligned}$$

■实际观测值:

$$\widetilde{\varphi} = \operatorname{int}^{i}(\phi) + Fr^{i}(\phi)$$

其中:

 $\operatorname{int}^i(\phi)$: 整周计数;

 $Fr^i(\phi)$: 不足一整周的部分。

因此,在任意时刻t_i,一个完整的载波相位观测量可以表示成:

$$\varphi = \widetilde{\varphi} + N_0 = \operatorname{int}^i(\phi) + Fr^i(\phi) + N_0$$

其中:

 $\operatorname{int}^{i}(\phi)$: 整周计数;

 $Fr^i(\phi)$: 不足一整周的部分;

 N_0 :整周未知数(整周模糊度)。

载波相位伪距观测方程:

$$\lambda \left(int^{i}(\varphi) + Fr^{i}(\varphi) + N_{i}^{j}(t_{0}) \right) = \widetilde{D}_{i}^{j}(t) + \lambda N_{i}^{j}(t_{0})$$

$$= D_{i}^{j}(t) + C * \delta t_{i} - C * \delta t^{j} + \delta I_{i}^{j}(t) + \delta T_{i}^{j}(t)$$

$$\widetilde{D}_{i}^{j}(t) = D_{i}^{j}(t) + C * \delta t_{i} - C * \delta t^{j} + \delta I_{i}^{j}(t) + \delta T_{i}^{j}(t) - \lambda N_{i}^{j}(t_{0})$$

$$\widetilde{D}_i^j(t) = D_i^j(t) + C * \delta t_i^j - \lambda N_i^j(t_0)$$

载波相位伪距观测方程与测距码伪距观测方程的异同:

载波相位伪距观测方程:

$$\widetilde{D}_i^j(t) = D_i^j(t) + C * \delta t_i^j - \lambda N_i^j(t_0)$$

测距码伪距观测方程:

$$\widetilde{D}_i^j(t) = D_i^j(t) + C * \delta t_i^j$$

载波相位伪距测量的特点:

优点


- 精度高,测距精度可达0.2mm量级

难点


- 整周未知数问题
- 整周跳变问题

利用载波相位观测值来进行导航定位,不仅要处理载波相位观测值中存在的各种误差,而且还要解决整周模糊度和整周 跳变问题,数据处理复杂程度要远大于测码伪距观测值。

但由于载波相位观测值的精度要高于测码伪距观测值,载波相位观测值仍是高精度定位中主要采用的观测值。




- 1. GNSS星座
- 2. 时空基准
- 3. 卫星位置
- 4. GNSS信号
- 5. GNSS接收机
- 6.



四、GPS信号接收机

- 定义
- 结构
- 类型
- 接收通道
- 天线



GPS信号接收机的基本构成

(一) GPS信号接收机的定义

• 能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的卫星信号 接收设备。













JPL于1982年生产的GPS接收机,接收机重73 kg,天线重 18 kg



1982年,TI4100 GPS接收机,25kg, 110W











μZ—CGRS连续跟踪站系统




Z-Xtreme 快速 RTK测量系统





(二) GPS信号接收机的结构



GPS信号接收机

- 组成
 - 天线单元
 - 带前置放大器
 - 接收天线
 - 接收单元
 - 信号通道
 - 存储器
 - 微处理器
 - 输入输出设备
 - 电源


天线单元



接收单元


GPS天线单元

- 类型
 - 单极天线
 - 微带天线
 - 锥形(螺旋)天线
 - 四丝螺旋天线
 - 空间螺旋天线
 - 背腔平面盘旋天线



- 特点
 - 单极天线
 - 单频或双频(双极结构)、需要较大的底板、相位中心稳定、 结构简单
 - 微带天线
 - 结构简单、单频或双频、侧视角低(适合于机载应用)、低增 益、应用最为广泛
 - 锥形(螺旋)天线
 - 四丝螺旋天线 单频、难以调整相位和极化方式、非方位对 称、增益特性好、不需要底板
 - 空间螺旋天线 双频、增益特性好、侧视角高、非方位对称
 - 背腔平面盘旋天线

GPS信号接收单元



(三) GPS接收机的类型

根据工作原理:

码相关型

平方型

混合型

根据信号通道类型:

多通道

序贯通道

多路复用通道

根据接收信号的频率:

单频

双频

三频

多模多频

根据测定测距码的 类型:

C/A码

P(Y)码

根据能否从信号中提取导航电文:

有码

无码

根据用途:

导航型

测量型

授时型

▶导航型接收机

此类型接收机主要用于运动载体的导航,它可以实时给出载体的位置和速度。这类接收机一般采用C/A码伪距测量,单点实时定位精度较低。这类接收机价格便宜,应用广泛。

▶测量型接收机

测量型接收机主要用于精密大地测量和精密工程测量。 这类仪器主要采用载波相位观测值进行相对定位,定位精 度高。仪器结构复杂,价格较贵。

▶授时型接收机


这类接收机主要利用GPS卫星提供的高精度时间标准 进行授时,常用于天文台及无线电通讯中时间同步。

(四) GPS接收机的信号通道

- · 什么是GPS接收机的信号通道?
- 信号通道的类型
- 序贯通道、多路复用通道和多通道
- 码相关型通道、平方型通道和码相位型通道

1、什么是GPS的信号通道?

- · 是GPS卫星信号经由天 线进入接收机的路径
- 是软硬件的结合体
- 作用是跟踪、处理和量 测卫星信号,获取工作 所需的数据和信息



2、信号通道的类型

- 根据跟踪方式
 - 序贯通道
 - 多路复用通道
 - 多通道
- 根据工作原理
 - 码相关型通道
 - -平方型通道
 - -码相位型通道

3、序贯通道、多路复用通道和多通道

• 序贯通道

- 1个通道跟踪多颗卫星/频率的信号
- 1个跟踪周期大于20ms
- 成本低,无通道间的延迟误差,无法提取导航电文, 无法保持对载波的连续跟踪,控制软件复杂

• 多路复用通道

- 1个通道跟踪多颗卫星/频率的信号
- _ 一个跟踪周期小于20ms
- 成本低,无通道间的延迟误差,可提取导航电文,可保持对载波的连续跟踪,控制软件复杂

• 多通道

- 1个通道跟踪1颗卫星/频率的信号
- 性能好
- 成本高、有通道间的延迟误差

4、码相关型通道、平方型通道和码相位型通道

• 码相关型通道

- 优点:可以进行伪距和载波相位测量,信号质量好, 可获取导航电文
- 缺点: 要了解码的结构

• 平方型通道


- 优点:不需要了解码的结构
- 缺点:信号质量差,无法测定伪距,无法提取导航 电文

• 码相位型通道

- 优点:不需要了解码的结构
- + 缺点: 精度低

(五) GPS接收机的天线

- 作用
- 天线的相位中心



微带天线示意图

扼流圈天线





1、天线的作用


- 接收来自卫星的信号
- 放大
- 进行频率变换(变频处理)
- 用于对信号进行跟踪、处理、量测

- ▶GPS天线接收到的来自20000km高空的卫星信号强度很弱, 信号源淹没在噪声中;
- ▶ 为了提高信号强度,一般在天线后端设有前置放大器,对于双频接收机设有两路前置放大器以控制外来信号干扰:
- ▶大部分GPS天线都与前置放大器结合在一起,但也有些导航型接收机为减少天线重量、便于安置、避免雷电事故,而将天线和前置放大器分开;


- 〉经过GPS前置放大器的信号仍然很微弱,为了使接收机通 道得到稳定的高增益,并且使L频段的射频信号变成低频信 号,必须采用变频器进行频率变换处理;
- ▶从卫星接收到的信号是扩频的调制信号,所以要经过解扩、 解调才能得到导航电文;为了达到此目的,在相关通道电路 中设有伪码相位跟踪环和载波相位跟踪环。

天线的基本要求


- >天线与前置放大器应<mark>密封为一体</mark>,保障在恶劣气象环境下正常工作;
- >天线应呈全圆极化,要求天线的作用范围为整个上半天空,天顶处不产生死角,保障能接收来自天空任何方向的卫星信号;
- >天线必须采取适当的防护与屏蔽措施,尽可能地减弱信号的多路径效应,防止信号干扰;
- >天线的相位中心与其几何中心的偏差应尽量小,且保持稳定。



(六)部分GPS信号接收机展示



- 1. GNSS星座
- 2. 时空基准
- 3. 卫星位置
- 4. GNSS信号
- 5. GNSS接收机
- 6.





Trimble R8 GNSS



Trimble R7 GNSS



Trimble R6 GNSS



Trimble 5700



Trimble 5800









北斗RTKS86C

北斗RTKS862C

北斗NetS86+C

Net S86



北斗手持 GIS760C



北斗手持GIS S740C



南方S760手 持GIS



S720智能一体化手持GIS



华星A8 RTK测量系统F61(北斗版) GNSS RTK系统F66 GNSS RTK系统



天线

主机





手簿

Trimble5700接收机主要部件




顶面板

前面板


底面板

主机组成

后面板



闪存卡/USB门扣 指示灯




外接电源、电脑、 1PPS或事件 外接无线电、电源、 基准站电台



GPS天线

无线电台










南方S86



按钮:

- ▶重置按钮
- ▶F1按钮
- **≻F2按钮**
- ▶电源按钮

指示灯:

- ≻TX 发射信号灯
- ▶RX 接收信号灯
- ▶BT 蓝牙灯
- ▶DATA 数据传输灯

液晶显示屏



- (4)插卡处
- (5)通讯电缆接口,5针孔
- (6)外接电源接口,7针孔
- (7) 充电器接口,4针孔



手簿电池充电器



手簿电池






(七) GPS信号接收机硬件组装与软件开发



NovAtel的OEM-star型号GPS主板

- ➤GPS主板包括芯片+ 匹配电路,如天线信号 放大电路、输出信号处 理电路等等。
- ▶GPS芯片就是集成了 RF射频芯片、基带芯 片和核心CPU,并加上 相关外围电路而组成的 一个集成电路。
- ➤右图为NovAtel 生产 OEM-star主板,支持最 高1HZ的采样率。



NovAtel OEM-star主板


MSP430单片机开发板

电源

USB供电口

JTAG 仿真接口

独立按键



串口1

串口2

五、GPS信号的限制使用政策

GPS定位技术的全球性、全天候、实时与高精度等特性,使其在现代化战争中占有非常重要的作用。美国国防部制定了限制使用GPS卫星信号的政策,即SA技术,使非特许用户的实时定位精度降低,以保护美国国家利益不受损害。

GPS用户双用途服务:

标准定位业务SPS(专供各类民间用户使用)

精密定位业务PPS(专供军方和特许用户使用)

SA与AS技术

SA (Selective availability) 技术:包括对信号基准 频率的 δ 技术,对导航电文的 ε 技术,对P码的译密技术。

- δ技术: 在GPS工作卫星信号基准频率中,引入一个人工高频抖动信号,使GPS卫星频率发生快速变化(钟频抖动)。
- ε 技术: 导航电文经 ε 技术处理后, 广播星历的精度由 ±20降低到±100m左右, 且偏差不固定, 为不规则变化的随 机量。

为了有效实行双用途服务,对钟频抖动和星历偏差等人 工误差用密码加密。 此外,美国还采用反电子诱骗(AS, anti-spooting) 技术,即对P码采用译密技术,使P码与机密W码模二和生成 Y码。

2000年5月1日,美国宣布取消SA技术,但仍实施AS技术, P码保密。

中国北斗卫星导航系统建设进程

- ◆ 2012年10月25日,我国成功发射第16颗试验卫星G06。截止目前共发射22颗北斗导航卫星(ME0-8、GE0-6、IGS0-8)。
- ◆ 北斗卫星导航系统于2012年12月27日开始正式提供区域服务,并公布了北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件ICD(1.0版),标志北斗卫星导航系统建设三步走的第二步顺利完成。
- ◆ 目前,北斗卫星导航系统可向亚太大部分地区正式提供连续无源定位、导航、授时等服务,其位置精度为平面10米、高程10米;测速精度0.2米/秒;授时精度为10纳秒。

中国的北斗世界的北斗



(北斗卫星导航系统政府网站, http://www.beidou.gov.cn/index.html)

| 卫星。 | 发射日期。 | 运载火箭。 | 轨道., | .7 |
|------------------|--------------|---------|-------|-----|
| 第1颗北斗导航试验卫星。 | 2000.10.31. | CZ-3A | GEO., | .7 |
| 第2颗北斗导航试验卫星。 | 2000.12.21., | CZ-3A, | GEO. | 7 |
| 第3颗北斗导航试验卫星。 | 2003.5.25. | CZ-3A | GEO., | .7 |
| 第4颗北斗导航试验卫星。 | 2007.2.3., | CZ-3A, | GEO. | .70 |
| 第1颗北斗导航卫星。 | 2007.4.14. | CZ-3A, | MEO., | .7 |
| 第2颗北斗导航卫星。 | 2009.4.15., | CZ-3C., | GEO. | 1 |
| 第3颗北斗导航卫星。 | 2010.1.17. | CZ-3C., | GEO. | .7 |
| 第4颗北斗导航卫星。 | 2010.6.2., | CZ-3C., | GEO., | 2 |
| 第5颗北斗导航卫星。 | 2010.8.1., | CZ-3A, | IGSO. | .7 |
| 第6颗北斗导航卫星。 | 2010.11.1. | CZ-3C., | GEO. | |
| 第7颗北斗导航卫星。 | 2010.12.18. | CZ-3A | IGSO. | .7 |
| 第8颗北斗导航卫星。 | 2011.4.10. | CZ-3A, | IGSO. | 2 |
| 第9颗北斗导航卫星。 | 2011.7.27. | CZ-3A, | IGSO. | .7 |
| 第10颗北斗导航卫星。 | 2011.12.2. | CZ-3A, | IGSO. | |
| 第 11 颗北斗导航卫星。 | 2012.2.25. | CZ-3C., | GEO. | 7 |
| 第 12、13 颗北斗导航卫星。 | 2012.4.30. | CZ-3B. | MEO., | 2 |
| 第 14、15 颗北斗导航卫星。 | 2012.9.19. | CZ-3B. | MEO. | 7 |
| 第 16 颗北斗导航卫星。 | 2012.10.25., | CZ-3C., | GEO., | 2 |
| 第 17 颗北斗导航卫星、 | 2015.3.30 | CZ-3C., | IGSO. | .7 |
| 第 18、19 颗北斗导航卫星。 | 2015.7.25., | CZ-3B. | MEO. | 7 |
| 第 20 颗北斗导航卫星。 | 2015.9.30. | CZ-3B. | IGSO. | 4 |
| 第21颗北斗导航卫星。 | 2016.2.1. | CZ-3C. | MEO. | 18 |
| 第 22 颗北斗导航卫星。 | 2016.3.30. | CZ-3A | IGSO. | . 7 |











俄罗斯GLONASS 美国GPS

中国北斗

欧盟伽利略









促进全球竞争合作,推动系统共同发展!



牵章结束, 谢谢!