SPACE APP 스마트패스 사용 가이드

스마트패스 기능이 무엇인가요?



☑ 휴대폰을 들고 로비로 다가가면 자동으로 로비 문을 열어줍니다.





☑ 로비 문으로 들어오면 자동으로 엘리베이터를 불러줍니다.



주차위치등록 버튼을 눌러보세요. 가장 가까운 기둥의 위치를 기록해 줍니다.



주차위치등록



주차장 비상콜 버튼을 누르면 가장 가까운 기둥의 비상벨이 울립니다.



주차장 비상콜

스마트패스 기능은 어떻게 사용하나요?

 \equiv







< 스마트패스

스마트패스를 등록 또는 삭제합니다.

🛭 ⑧ 블루투스 기능이 켜져 있어야 합니다

스마트패스를 등록해보세요.

휴대폰을 들고 로비로 다가가면 로비문을 열어주고 엘리베이터를 호출해줍니다.

주차장에서는 보다 편한 주차위치 등록과 비상호출 기능 사용이 가능합니다.

스마트패스 등록

- 화면 좌측 상단 메뉴 버튼을 눌러주세요.
- 2 스마트패스 설정 메뉴를 눌러주세요.
- 왼쪽과 같은 화면이 보이면 스마트패스 등록 버튼을 눌러주세요.
- 등록 메뉴를 찾기 힘드신가요?

첫 화면에서 주차위치등록 버튼을 눌러보세요. 스마트패스를 등록하지 않았다면 자동으로 설정 화면으로 이동해요.

주차위치등록

h

등록된 주차위치를 확인해보세요.



주차위치 버튼을 누르면 위치가 표시됩니다. 주차위치