


论坛: http://www.openedv.com/forum.php

STM32MP157 移植 Debian

文件系统参考手册 V1.0





原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com

论坛: http://www.openedv.com/forum.php



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台: www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 : https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站: www.alientek.com

正点原子 B 站视频 : https://space.bilibili.com/394620890

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号,资料发布更新我们会通知。 请下载原子哥 APP,数千讲视频免费学习,更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载"原子哥"APP



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com 论坛: http://www.openedv.com/forum.php

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿:	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2021.08.06



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com 论坛: http://www.openedv.com/forum.php

目录

前言	5
第一章 移植 Debian 文件系统	6
1.1 获取 Debian 文件系统	6
1.2 拷贝 Debian 文件系统到 SD 卡	7
1.3 启动 Debian 文件系统	10
1.4 移植 Debian 系统后需要做的几件事	11
1.4.1 更新 Debian 系统的软件源	11
1.4.2 安装常用的软件	12
1.4.3 配置 mplayer	15
1.4.4 测试视频播放和音频播放	15



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com

论坛: http://www.openedv.com/forum.php

前言

文档介绍如何把 Linaro 公司(一间非营利性质的开放源代码软件工程公司)的 Debian 文件系统移植到正点原子 STM32MP157 开发板上运行起来的。过程十分简单。STM32MP157 跑这种轻量级的系统还是比较流畅的。文档没有什么技术性的操作,主要是带大家一起如何 Debian 文件系统在我们正点原子的 STM32MP157 开发板上运行起来! 网上也有一些教程是教大家制作 Debian 文件系统的教程,毕竟我们自己制作的可能没有 Linaro 公司制作的优秀,请自行参考,不在我们讨论范围内。

我们这篇文档的主要目的是介绍怎么快速去让 Debian 文件系统在 STM32MP157 板子上跑起来,及配置一些常用的软件。

系统: Linaro 公司制作好的 Debian 文件系统 硬件平台: 正点原子 STM32MP157 开发板、STM32MP157 MINI 开发板 技能要求:

- 1. 熟练 Ubuntu 的文件操作指令
- 2. 烧写系统: 能够使用 STM32CubeProgrammer 烧写系统

论坛: http://www.openedv.com/forum.php

第一章 移植 Debian 文件系统

1.1 获取 Debian 文件系统

我们直接从 Linaro 公司官方网站去获取 Debian 文件系统 (Linaro 公司制作的文件系统比较优秀)。我们直接在他们的官方网站下载最新的 Debian 文件系统镜像即可。下面贴出下载地址。

https://releases.linaro.org/debian/images/alip-armhf/复制到浏览器再打开,然后选择最近的镜像来下来即可。如下图,点击 latest。

	Name	Last modifie
A	Parent Directory	
	latest	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	17.02	-
	17.01	-
	16.11	-
	16.10	-
	16.09	-
	16.07	-
	16.06	-
	16.05	-
	16.04	
	16.03	-
	16.02	-
	16.01	-
	15.12	-
	15.11	- ·

图 1.1-1 从 Linaro 公司官网选择最近的 Debian 系统下载

右击后缀名为 tar.gz 的文件,选择为使用迅雷下载。未装迅雷软件的用户,请自行安装。因为用迅雷软件下载会稍快一些,这是作者体验过的。因为是国外开源网站,下载速度比较慢,使用迅雷下载大概有 100kb~200kb 每秒。等待下载完成即可。(笔者也将下载好的 Debian 文件系统压缩包放在了正点原子提供的资料盘中,具体路径如下: 开发板光盘 A-基础资料\8、系统镜像\3、其他系统镜像\1、Debian 根文件系统镜像)

以下介绍用迅雷下载官网文件的方法。

找到最新的 tar.gz 的文件压缩包,右键复制链接地址。




图 1.1-2 复制下载链接

在官网复制下载链接后,打开迅雷即可自动识别下载,也可以自己手动添加下载链接。



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com

论坛: http://www.openedv.com/forum.php



图 1.1-3 添加下载链接

可以看到下载速度比官网的快很多。如果突然下载变得很慢,可以点击暂停再点击继续下载。



图 1.1-4 下载 Debian 文件系统包

可以从上面的信息看到这个 Debian 文件系统压缩包已经有 500 兆那么大,解压之后会更大!不建议使用网络 NFS 挂载这个 Debian 文件系统。NFS 挂载适用于简单调试之类的系统。 跑 Debian 文件系统还是烧写到实际的设备,这样性能比 NFS 挂载的文件系统的方法强多了! 建议烧写到 SD 卡启动,烧写速度比较快。

1.2 拷贝 Debian 文件系统到 SD 卡

这里 SD 卡指的是 Micro SD 卡,即 TF 卡。

为了统一,请先根据【正点原子】STM32MP157 快速体验 V1.x.pdf 第 2.3.3 小节或者 2.4.2 小节,使用 STM32CubeProgrammer 或者 sdcard_update.sh 脚本烧写系统到 SD 卡,先烧写出厂的系统到一张 SD 卡上,SD 容量至少 2GB 以上。(烧写出厂的固件,这样可以确保您的触摸、音频正常使用,不要使用您自己移植的内核和设备树、uboot,以防音频和触摸不能正常使用)。

将下载好的压缩包传到 Ubuntu 目录下。如下图,笔者上传到个人目录/home/alientek/debian下。



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com

论坛: http://www.openedv.com/forum.php

alientek@ubuntu18:~/debian\$ ls linaro-jessie-alip-20161117-32.tar.gz

图 1.2-1 将 Debian 文件系统压缩包拷贝到 Ubuntu

使用 tar 指令将其解压,记住非 root 用户请加 sudo 权限。等待一会,就解压好了。解压后会得到一个 binary 文件夹。

```
alientek@ubuntu18:~/debian$ ls
linaro-jessie-alip-20161117-32.tar.gz
alientek@ubuntu18:~/debian$
alientek@ubuntu18:~/debian$ sudo tar zxf linaro-jessie-alip-20161117-32.tar.gz
[sudo] alientek 的密码:
alientek@ubuntu18:~/debian$ ls
binary linaro-jessie-alip-20161117-32.tar.gz
alientek@ubuntu18:~/debian$
```

图 1.2-2 解压后得到的文件夹

使用读卡器,将制作好的 SD 卡系统启动卡插到 Ubuntu 中。可以看到 SD 卡有两个分区如下。注意 VMware 要设置兼容 B3.0 模式。



图 1.2-3 使用读卡器将启动卡接入 Ubuntu 可看到两个分区图标

使用 df 指令查看这两个分区挂载的目录,请根据个人的具体确认,一般都自动挂载动/media/+用户名+/boot 或者 rootfs 路径下。

df

/media/alientek/boot (启动分区,存放 zImage 及设备树)/media/alientek/rootfs (文件系统分区,存放根文件系统)

```
/dev/sdb4 59365 17468 37311 32% /media/alientek/bootfs
/dev/sdb5 14801356 8<u>4</u>9088 13322588 6% /media/alientek/rootfs
```

图 1.2-4 使用 df 目录查看两个分区挂载的目录

首先我们使用指令先删除出厂的根文件系统。红色部分请修改为个人的具体路径。

ls /media/alientek/rootfs/

sudo rm -rf /media/alientek/rootfs/*

*符号表示通配符所有,这里表示删除该路径下所有文件。

```
alientek@ubuntu18:~/debian$ ls /media/alientek/rootfs/
bin
           home
                 media
                               run
                                     sys
      dev
                         opt
                                          usr
                                               vendor
           lib
boot etc
                 mnt
                              sbin
                                     tmp
                         ргос
                                          var
```

图 1.2-5 查看/media/alientek/rootfs/下的出厂根文件系统



论坛: http://www.openedv.com/forum.php

alientek@ubuntu18:~/debian\$ sudo rm -rf /media/alientek/rootfs/
rm: 无法删除'/media/alientek/rootfs/': 设备或资源忙
alientek@ubuntu18:~/debian\$ ls /media/alientek/rootfs/

图 1.2-6 删除出厂的根文件系统

我们使用 cd 指令进入 binary 这个目录下,然后把 binary 下面的所有内容使用 mv 指令移动到/media/alientek/rootfs/目录下即可! (注意只能使用 mv 指令,不能使用 cp 指令! 使用 cp 指令可能会导致无法显示)

下面指令中,红色部分根据个人具体路径确认!移动文件系统需要时间,需要等待下。移动过去后需要执行 sync 指令,这样可以防止数据未完全写入到设备里!最后再执行 ls 指令即可查看文件系统内容。

```
cd binary
  sudo mv * /media/alientek/rootfs/
  sync
  ls /media/alientek/rootfs/

alientek@ubuntu18:~/debian$ cd binary/
  alientek@ubuntu18:~/debian/binary$ sudo mv * /media/alientek/rootfs/
```

图 1.2-7 使用 mv 指令移动 Debian 文件系统到启动卡文件系统分区

```
alientek@ubuntu18:~/debian/binary$ sync
alientek@ubuntu18:~/debian/binary$ ls /media/alientek/rootfs/
bin dev home md5sum.txt mnt proc run srv tmp var
boot etc lib media opt root sbin sys usr
```

图 1.2-8 移动完成后, 执行 sync 指令同步, 使用 Is 指令查看

按如下图方法退出您的 SD 卡后,直接拔出读卡器即可!




图 1.2-9 卸载 SD 卡系统启动卡

(注:如需要直接替换到 eMMC 下的根文件系统,也是一样的道理,请先删除 eMMC 下的文件系统,把 binary 下的所有内容移动过去即可)



论坛: http://www.openedv.com/forum.php

1.3 启动 Debian 文件系统

在第 2 节里,已经拷贝 Debian 文件系统到 SD 卡系统卡,我们将 SD 卡插到 STM32MP157 开发板底板 SD 卡卡槽处)。拨码开关设置为 101,然后上电启动从 SD 卡启动系统即可!在串口终端也可以查看到系统启动的信息,如下图。

```
Welcome to Debian GNU/Linux 8 (jessie)! 启动Debian系统时的部分串口信息

Failed to populate /etc with preset unit settings, ignoring: Too many levels of symbolic links
Binding to IPv6 address not available since kernel does not support IPv6.

[/lib/systemd/system/gpsd.socket:6] Failed to parse address value, ignoring: [::1]:2947

[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).

[ OK ] Reached target Swap.

[ OK ] Created slice User and Session Slice.

[ OK ] Listening on udev Control Socket.
```

图 1.3-1 Debian 系统启动过程部分截图

在等待几十秒后,启动比较慢,已经成功加载 Debian 系统桌面,如果出现设置网络失败的提示,点击"ok"即可。




图 1.3-2 桌面启动成功



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com

论坛: http://www.openedv.com/forum.php

n.php

串口终端打印的登录信息如下,如需要 ssh 传输,密码是 linaro,用户名为 linaro。

```
] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Debian GNU/Linux 8 linaro-alip ttySTM0
linaro-alip login: root (automatic login)
Linux linaro-alip 5.4.31-g3f6f1373a #1 SMP PREEMPT Fri Jun 25 15:48:22 CST 2021 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.
root@linaro-alip:~# ls
root@linaro-alip:~# ls /
bin dev home md5sum.txt
boot etc lib media
                                          mnt
                                                 proc
                                                          run
                                                                   srv
                                                                          tmp
                                                                                 var
                        media
                                                          sbin
                                          opt
                                                 root
                                                                  SVS
                                                                          usr
root@linaro-alip:~#
```

图 1.3-3 串口登陆成功

1.4 移植 Debian 系统后需要做的几件事

1.4.1 更新 Debian 系统的软件源

更新软件源的目的是从网络上获取可用的软件,从而应用到系统上。

我们设置软件源为清华大学开源镜像站的 debian 镜像源,因为默认的是国外的软件源,下载速度非常慢,所以更新为国内的软件源。

在串口终端编辑/etc/apt/sources.list 这个文件。

vi /etc/apt/sources.list

先删除原来的内容,再添加以下内容。

deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian jessie main contrib non-free deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian jessie main contrib non-free deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian jessie-updates main contrib non-free deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian jessie-updates main contrib non-free deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security jessie/updates main contrib non-free deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security jessie/updates main contrib non-free 添加完如下。

```
deb <a href="http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian">http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian</a> jessie main contrib non-free deb <a href="http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian">http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian</a> jessie-updates main contrib non-ff deb-src <a href="http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian">http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian</a> jessie-updates main contrib non-free deb <a href="http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security">http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security</a> jessie/updates main contrib non-free
```

图 1.4-1 修改原地址

修改完后保存退出。



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com

论坛: http://www.openedv.com/forum.php

在串口终端下输入 apt-get update 来更新软件源列表,等待几十秒时间更新完成即可。 注意:需要插上网线,确保能上网!

```
apt-get update
```

```
root@linaro-alip:~# apt-get update
Ign http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie InRelease
Get:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie-updates InRelease [16.3 kB]
Get:2 http://repo.linaro.org jessie InRelease [15.6 kB]
Get:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates InRelease [44.9 kB]
                                                                                              jessie Release.gpg [1652 B]
jessie-updates/main Sources [20 B]
              http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
Get:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
Get:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
Get:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
                                                                                               jessie-updates/contrib Sources [20 B]
jessie-updates/non-free Sources [20 B]
Get:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie-updates/main armhf Packages [20 B]
Get:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie-updates/contrib armhf Packages [20 B]
Get:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie-updates/contrib armhf Packages [20 B]
Get:11 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie-updates/contrib Translation-en [14 B]
Get:12 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie-updates/main Translation-en [14 B]
Get:12 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie-updates/main Transtation-en [14 B]
Get:13 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie-updates/non-free Translation-en [14 B]
Get:14 http://repo.linaro.org jessie/main Sources [81.1 kB]
Get:15 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/main Sources [366 kB]
Get:16 http://repo.linaro.org jessie/minf Packages [155 kB]
Get:17 http://repo.linaro.org jessie/minf Packages [155 kB]
Get:18 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/contrib Sources [1439 B]
Get:19 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/non-free Sources [1915 B]
Get:20 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/main armhf Packages [759 kB]
Get:21 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/contrib armhf Packages [1138 B]
Get:22 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/contrib armhf Packages [4243 B]
Get:23 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/contrib Translation-en [1211 B]
Get:24 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/main Translation-en [401 kB]
Get:25 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/updates/non-free Translation-en [11.8 kB]
Get:26 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/main Sources [7063 kB]
Ign http://repo.linaro.org jessie/main Translation-en
Get:27 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/contrib Sources [50.4 kB]
                                                                                                jessie/contrib sources [99.2 kB]
jessie/main armhf Packages [6675 kB]
jessie/contrib armhf Packages [37.8 kB]
jessie/non-free armhf Packages [62.5 kB]
jessie/contrib Translation-en [38.3 kB]
Get:28 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
Get:29 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
Get:30 <a href="http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn">http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn</a>
Get:31 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
Get:32 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
Get:33 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/main Translation-en [4581 kB]
Get:34 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn jessie/non-free Translation-en [72.0 kB]
Fetched 20.6 MB in 37s (546 kB/s)
Reading package lists... Done
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
root@linaro-alip:~#
```

图 1.4-2 更新软件源成功

1.4.2 安装常用的软件

安装常用的软件 smplayer(视频播放器)、viewnior(图片浏览器)、audacious(音频播放器)。下载这些软件来体验 Debian 系统在 ALPHA 板子上运行的情况。

在串口终端下输入如下指令。

apt-get install smplayer viewnior audacious



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com

论坛: http://www.openedv.com/forum.php



图 1.4-3 安装常用的软件

安装完成后,可以在桌面点击最左下角的图标查看安装的软件。如下两图。(可以把 USB 鼠标接到开发板 USB 接口上)



图 1.4-4 查看安装的音频、视频软件



原子哥在线教学: https://www.yuanzige.com

论坛: http://www.openedv.com/forum.php




图 1.4-5 安装的图片浏览软件

在桌面最左边查看 Sound & Video 已安装软件列表,找到 PulseAudio Volume Control (PulseAudio 音量控制),单击进入。



图 1.4-6 打开音频管理器

可以看到这里可以设置系统音量,左右声道的音量等。这些我们默认就可以了,按右上角的 x 关闭这个窗口。

论坛: http://www.openedv.com/forum.php



图 1.4-7 音频管理器界面

1.4.3 配置 mplayer

经笔者实验测试,使 smplyaer 在播放视频时拖动窗口,会出现声音与画面不同步的问题。解决方法: 我们需要修改 mplayer 的 config 文件。config 文件在视频播放过之后才生成。我们可以先创建这个 config 文件。输入以下指令创建。

mkdir /home/linaro/.mplayer/

vi /home/linaro/.mplayer/config

在/home/linaro/.mplayer/config 添加以下内容。

framedrop=yes

保存退出后就可以了,执行 cat 指令可以查看已添加了内容。

```
root@linaro-alip:~# cat /home/linaro/.mplayer/config
# Write your default config options here!
framedrop=yes
```

图 1.4-8 已添加指定内容到/home/linaro/.mplayer/config

1.4.4 测试视频播放和音频播放

注意事项:使用 smplayer 播放视频时,根据个人的屏幕大小,使用格式工厂将视频转化成相近的分辨率且码率比较低的视频。比如您手上的屏幕是 800*480 的分辨率,建议您转化成480p 的视频。这样 smplayer 播放会更流畅。不能播放 1080p 视频,因为 STM32MP157 芯片性能有限。视频质量尽可能低,请自行测试。