Computer Architecture (instruction set + hardware component + system organization)

- 1. Instruction set architecture (ISA)
  - กำหนด computational characteristics ของ computer
- 2. Hardware system architecture (HSA)
  - จัดการ hardware subsystem
    - central processing unit (CPU)
    - storage system
    - input/output system (I/O)

Computer-family architecture = set of implementation ที่มี ISA เหมือนกัน

Compatibility = ความสามารถที่ computer คนละแบบกัน สามารถ run program เดียวกันได้

- upward compatibility = ความสามรถที่จะทำให้ high-performance family รันโปรแกรมเดียวกับ lower-performance family ได้

### Historical Perspective

- First Generation Vacuum Tube
  - ABC Lowa State University John Atanasoff
  - ENIAC University of Pennsylvania
  - EDSAC University of Cambridge
  - MARK-I, MARK-II, MARK-IV Harvard University
  - \* Univac ผลิตเพื่อการค้าครั้งแรก ใช้ vacuum-tube
- Second Generation Transistor
  - \* John Bardeen and friends จาก Bell Laboratories สร้าง transistor
- Third Generation Small-scale integration (SSI)
- Fourth Generation Very-large-scale integration (VLSI)

# Computer ประกอบด้วย

- CPU
- control unit

ควมคุมการทำงานของ CPU

- arithmetic and logic unit (ALU)

Arithmetic, logical, shift operation

- register set

เก็บข้อมูลขณะทำงาน

- program counter (PC) หรือ Instruction pointer (IP)

เก็บ address ของคำสั่ง (PC เป็นส่วนหนึ่งของ register)

### Instruction

- Instruction fields บอกรายละเอียดกับ control unit
- Instruction format
- Instruction size บอกขนาดของคำสั่ง มีหน่วยเป็น byte
- Operation code (op code) เป็นตัวบอกว่าจะทำ operation อะไร
- ส่วนอื่นๆ ที่บอกว่าจะใช้ register อะไร

Instruction set = set of instruction ที่สามารถ execute ได้

Data stream = sequence of data ที่ cpu ทำงานด้วย

Program = sequence of instruction

- Main memory
- I/O system

## Machine cycle

- instruction fetch
- instruction execute

## หมวดหมู่ของ computer architecture

- single instruction stream, single data stream
- single instruction stream, multiple data stream
- multiple instruction stream, single data stream
- multiple instruction stream, multiple data stream

### Multiprocessor architecture มี 2 categories

- 1. Global memory
  - processor ใช้ memory ร่วมกัน
- 2. Local memory
  - processor แต่ละตัวมี memory ของตัวเอง

#### SIMD machines

- 1 CU มีหลาย processing element

#### MIMD machines

- แต่ละ processor ทำงานเป็นอิสระต่อกัน

# คุณสมบัติของ Computer Architecture ที่ดี

1. Generality สามารถทำงานได้กับหลากหลาย application

2. Applicability

3. Efficiency

4. Ease of Use ง่ายสำหรับ system programmer

5. Malleability ง่ายในการสร้าง computer ที่มีขนาดหลากหลาย

6. Expandability ง่ายสำหรับการเพิ่มความสามารถ

# ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ computer architecture

1. Architecture Merit

Applicability ความเหมาะสมในการใช้งาน
 Malleability ความง่ายในการใช้งาน

- Expandability ความสามารถในการขยาย memory, I/O, processor

- Compatibility สามารถใช้แทนรุ่นก่อนๆ ใน family 2. System Performance ใช้ benchmarks ในการวัด

- CPU Performance Measures

- MIPS millions of instructions per second

- MFLOPS millions of floating-point operation per second

- GFLOPS gigaflops billion of floating-point operations per second

- I/O Performance Measures

- bandwidth ความเร็ว หน่วยเป็น MBS (megabytes per second)

- I/O operation per second

- Other Performance Measures

- Memory bandwidth ความเร็วในการส่งข้อมูลใน processor MBS

- Memory access time เวลาที่ CPU ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล

- Memory size

3. System cost

- ราคา hardware

- Reliability ความน่าเชื่อถือ

- Ease of repair

- Power consumption

- Weight

- Ruggedness ทนต่อสภาพแวดล้อม

- Software system interface

```
Instruction-set Architecture
- data type
               ชนิดของข้อมูล
- hardwrare
- register
- machine instruction
Data Representation
- unit of information
       - 1 byte = 8 bits
       - 16-bit computer : 1 word = 2 bytes = 16 bits
       - 32-bit computer : 1 word = 4 bytes
       - quad word = 4 words
       - octet = 8 word
       - single precision
                               1 word
       - double precision
                               2 word
       - character
                               1 byte (ASCII)
                               8,4 bit / หลัก (BCD)
       - numeric
                               หลาย byte (integer)
- Integers
       - Unsigned-binary numbers
       - Binary-Coded Decimals (BCD)
               ใช้ 4 bit เก็บเลขฐาน 10 1หลัก
       - Signed-magnitude integer
               - sign bit
                               0 (+), 1 (-)
       - One's Complements
       - Two's Complements
       - Excess -n Integer
               Biased integer = k + n
- Fraction
       - binary fraction
               0.1001 = 1/2 + 0/4 + 0/8 + 1/16 = 9/16
- Floating-point Numbers
       - sign (S)
       - mantissa (M)
       - exponent (E)
       - radix (R)
       F = (-1)^{S} * M * R^{t}
- IEEE floating-point standard
       - single precision IEEE standard 754
               S<sub>1bit</sub>
               E 8bit excess-127
               M 23bit
               R = 8
       - double precision IEEE standard 754
               S<sub>1</sub>bit
               E 11bit excess-1023
               M 52bit
               R=8
```

- Data Structures
  - character string
    - LENGTH
    - EQUAL
    - CONCAT
    - SUBSTRING
  - stack
- push
- pop
- top
- empty
- arrays
- parameter passage structures
  - 1. ใส่ parameter ลงใน list แล้วส่ง address ของ list
  - 2. ใส่ address param ลงใน list แล้วส่ง address ของ list
  - 3. push parameter ลงใน stack
  - 4. push address parameter ลง stack
  - 5. ส่ง parameter ทาง register

### Register

- memory-address register (MAR)
- memory-buffer register (MBR) เก็บข้อมูลที่นำมาจาก memory
- Register Operation
  - memory-to-register instructions
  - memory-to-memory instructions
  - register-to-memory instructions
  - register-to-register instructions
- Register Architecture
  - address instruction

- 0-address instruction implicit operands, result \*ทำงานได้เร็ว แต่ไม่เหมาะกับ str

1-address instructionN-address instructionN memory operand

- M+N address instruction M operand และ N branch address

- Evaluation stack architectures
  - เน้นส่งผ่าน stack จะไม่ค่อยใช้ parameter
- Accumulator Machine
- General-purpose Register-set Machine
  - เครื่องที่มี general purpose register
- Special-purpose Register-set Machine
  - มี set index register และ set operand

### Instruction

- type of instructions
  - 1. Operate Instruction
    - Arithmetic, Logical, Shift instruction
    - Character and String instruction
    - Stack and Register Manipulation
  - 2. Memory Access Instruction
    - Load. Store instruction
    - Load address instruction ใช้เพื่อหา address ของข้อมูลหรือคำสั่ง

- 3. Control Instruction
  - Conditional, Unconditional Branch instructions
  - Conditional-code setting instruction เปลี่ยนแปลง status bit
  - Subroutine-linkage instruction
- 4. Miscellaneous and privileged Instruction
  - I/O instruction
  - Interrupts
  - Exception
  - Privileged instruction
- Vector Instruction
  - vector LOAD, STORE, SQUARE, SQUARE ROOT, NEGATE, comparison, merge
- Addressing Techniques
  - operand
    - immediate operand ค่าอยู่ในคำสั่ง
    - register operand ก่าอยู่ใน register
    - memory operand ด่าอยู่ใน memory
  - register addressing
    - register designator(register address) 4-6 bits ใช้ระบุ register
  - boundary Alignment

\_

- Memory addressing
  - address space
    - compiler จะกำหนด address ให้ตัวแปร เรียกว่า logical address
    - compilation เปลี่ยน โปรแกรม -> machine instruction,

Logical address -> instruction address

- absolute addressing
- indexed addressing

มี register ที่เก็บ index ใช้ร่วมกับ address ที่อยู่ใน operand address

- indirect addressing

address ของ operand เก็บอยู่ใน memory

- indexed-indirect addressing
  - preindexed indirect addressing indexing มาก่อน indirect
  - postindexed indirect addressing indexing มาหลัง indirect
- base-displacement addressing

-

- PC-relative addressing
  - ใช้ address ใน program counter เป็น base และ operand เป็น offset
- stack-register addressing
  - STORE = PUSH, LOAD = POP
- autoincrement and autodecrement addressing
  - predecrementing
  - postincrementing
- segment register addressing

## Addressing design issues

- Physical-address range

ขนาดสูงสุงของ memory ที่อ้างถึงได้ (ถูกจำกัดโดยจำนวน bit ใน physical address)

- Addressing Efficiency

ประสิทธิภาพในการใช้ addressing mode (RISC มี mode ง่ายๆไม่มากม CISC มี mode ยากๆ)

## Instruction-set Design

- Completeness

ต้องเพียงพอกับการใช้งานทั่วไป, ครอบคลุมการทำงานพื้นฐาน

- Orthogonality

ไม่มีคำสั่งซ้ำซ้อน

- Compatibility
  - source-code compatibility

สามารถ execute ในเครื่องต่างชนิดได้ โดยไม่ต้อง recompiled, reload, relinked

- object-code compatibility

สามารถ execute ในเครื่องต่างชนิดได้ โดยไม่ต้อง recompiled

- \* portable vs compatibility
  - portable สามารถ run ได้ในเครื่องต่างชนิดกัน
  - \* portable ต้อง recompiled
- Instruction Formats

การใช้ op code ที่น้อยไปอาจได้คำสั่งน้อย แต่ถ้ามากไปก็กิน memory

# Buses, the CPU and the I/O system

- Buses

ขนส่งข้อมูลระหว่าง component หรือ subsystem

- Bus type
  - 1. Local buses
    - ใน CPU
      - address bus

Unidirectional ส่ง address จาก PC, stack register ไปยัง memory

- data bus

Bidirectional ส่งข้อมูล,คำสั่ง,address ระหว่าง memory, I/O และ ALU

- control bus

Bidirectional ส่งสัญญาณเพื่อไปควบคุมส่วนประกอบอื่นๆ

- 2. System bus
  - มี controller ของตัวเอง เรียก bus controller
  - ใน bus controller มี arbiter เป็นตัวจัดการคำขอใช้ bus
  - device จะใช้ bus ได้ต้องได้รับการยินยอมจาก bus arbiter
  - โดยทั่วไปใช้เชื่อม CPU, I/O, main-memory system
- 3. Expand Local Buses
  - เป็น local bus ที่ขยายออกไปใช้ข้างนอก CPU ได้

# Bus transfer and Control Signal

- device แข่งขันกันเพื่อใช้ bus เรียกว่า bus master
- device ส่ง bus-request signal ไปทาง bus-request line ไปยัง bus arbiter
- device จะได้สิทธิเป็น bus master และมีสิทธิใช้ 1 bus cycle
- ขั้นตอนเหล่านี้เรียกว่า bus protocol

# Central Processing Unit (CPU)

- ALU
- มี status register
- control bus รับสัญญาณมาจาก control unit
- status bus ส่งสัญญาณไปยัง control unit
- ส่งข้อมูลทาง input/output data bus (local data bus)

- Control Unit
  - machine cycle
    - \* PC เก็บ address instruction ถัดไป
    - fect

IR = memory[PC]

- PC++
- decode, execute
- CU จะส่ง microorder ทาง dedicated control line เพื่อควบคุม device
- การสร้าง microorders set เรียกว่า microinstruction
- CU type
  - Microprogrammed Control Unit
    - \* fetch คำสั่งมาแล้วแปลงเป็น microinstruction
      - โดยใช้ microprogram tanslator
      - แปล op code -> microinstruction address
    - microinstruction processor
      - ใช้ address ที่ได้ fetch microinstruction ส่งมาทาง control bus line
    - ประกอบด้วย
      - IR เก็บ instruction ที่จะถูก execute
      - control store เก็บ microprogram

- address-computation circuitry กำหนด address ใน control store
- microprogram counter เก็บ address microinstruction ถัดไป
- microinstruction buffer เก็บ microinstruction จาก store

- microinstruction decoder generate microorder

- sequencer synchronize การทำงานของ CU

- ordinary operation mode

- generate control signal ควบคุม control unit
- machine startup mode
- Conventional Control Unit