


ESP32 kytkentä kohinaa rajalla!



Wires: RED = 3V3 WHT = pin 34 BLK = GND


fritzing

1. Tee kytkentä! Uploadaa koodi ja testaa että toimii. Ota valokuva kytkennästä ja snapshot siitä, että koodi toimii!

```
int potValue = 0;
int setValue = 2048:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  delay(1000); // varmuuden vuoksi
void loop() {
  potValue = analogRead(potPin);
  if (potValue >= setValue) {
    Serial.print(potValue);
    Serial.print("\t");
    Serial.write("Hot Hot!, say the kana kotkot, when she is sitting in the hella!");
    Serial.println();
    delay(100);
    else{
       Serial.println(potValue);
       delay(100);
```

- 1. Laita kuva kytkennästä, snapshot koodista ja todiste, että koodi toimii palautettavaan raporttiin! 3p tienattu!
- 2. Mitä eroa on Serial.write ja Serial.print komennoilla? 1p tienattu lisää
- 3. Säädä potentiometrin asento lähelle setValue arvoa? Mitä tapahtuu ja miksi? 1p tästä

ESP32 kytkentä hysteerinen hystereesi!




Wires: RED = 3V3 WHT = pin 34 BLK = GND

fritzing

- 4. Tee koodi, kokeile, että koodi toimii! Laita raporttiin todiste, että koodi toimii. 2p
- 5. Kommentoi koodi ja selitä mitä koodissa tapahtuu. Laita raporttiin kommentoitu koodi ja selitys! 1p

```
const int potPin = 34;
int potValue = 0;
int setValue = 2048;
int hystereesi = 100;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(115200);
 delay(1000); // varmuuden vuoksi
void loop() {
 potValue = analogRead(potPin);
 if (potValue >= setValue+hystereesi) {
   Serial.print(potValue);
   Serial.print("\t");
   Serial.write("Hot!");
   Serial.println();
   delay(100);
 if (potValue < setValue+hystereesi && potValue > setValue-hystereesi) {
   Serial.print(potValue);
   Serial.print("\t");
   Serial.write("Cool!");
   Serial.println();
   delay(100);
  if (potValue <= setValue-hystereesi) {
   Serial.print(potValue);
   Serial.print("\t");
   Serial.write("Too Cool!");
   Serial.println();
   delay(100);
```

ESP32 kytkentä ja Switch-Case rakenne



6. Tee koodi, joka toteuttaa hystereesin Switch-Case rakennetta käyttäen. Tee se tilakaavion mukaisin tiloin! 2p

```
const int potPin = 34;
int potValue = 0;
int setValue = 2048;
int hystereesi = 100;
char state:
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000); // varmuuden vuoksi
void loop() {
    potValue = analogRead(potPin);
    Serial.println(potValue);
    delay(100);
    if (potValue >= setValue) {
      state = 'H';
    else{
      state = 'C';
switch(state){
  case 'H':
  Serial.println("Hot");
  break;
  case 'C':
  Serial.println("Cool");
  break;
```