

# Laboratorio 9

#### R. Ferrero, P. Bernardi Politecnico di Torino


Dipartimento di Automatica e Informatica (DAUIN)


Torino - Italy

This work is licensed under the Creative Commons (CC BY-SA) License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/



## Diagramma a blocchi del SoC (p.9)






### **Progetto Sample: contenuto**

- file di avvio del chip:
  - startup\_LPC17xx.s
- librerie di sistema
  - core\_cm3.c
  - system\_LPC17xx.c
- Librerie di alcuni periferici:
  - peripheral.h /\* prototipi \*/
  - lib\_peripheral.c /\* funzioni di base \*/
  - IRQ\_peripheral.c /\* interrupt service routine \*/
  - funct\_peripheral.c /\* funzioni utente \*/

#### **Pulsanti**

- INT0 -> p2.10
- KEY1 -> p2.11
- KEY2 -> p2.12



### Pin connect block (pag. 119)

Table 84. Pin function select register 4 (PINSEL4 - address 0x4002 C010) bit description

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
PINSEL4	Pin name	Function when 00	Function when 01	Function when 10	Function when 11	Reset value
1:0	P2.0	GPIO Port 2.0	PWM1.1	TXD1	Reserved	00
3:2	P2.1	GPIO Port 2.1	PWM1.2	RXD1	Reserved	00
5:4	P2.2	GPIO Port 2.2	PWM1.3	CTS1	Reserved [2]	00
7:6	P2.3	GPIO Port 2.3	PWM1.4	DCD1	Reserved 2	00
9:8	P2.4	GPIO Port 2.4	PWM1.5	DSR1	Reserved 2	00
11:10	P2.5	GPIO Port 2.5	PWM1.6	DTR1	Reserved [2]	00
13:12	P2.6	GPIO Port 2.6	PCAP1.0	RI1	Reserved 2	00
15:14	P2.7	GPIO Port 2.7	RD2	RTS1	Reserved	00
17:16	P2.8	GPIO Port 2.8	TD2	TXD2	ENET_MDC	00
19:18	P2.9	GPIO Port 2.9	USB CONNECT	RXD2	ENET_MDIO	00
21:20	P2.10	GPIO Port 2.10	EINT0	NMI	Reserved	00
23:22	P2.11[1]	GPIO Port 2.1	EINT1	Reserved	I2STX_CLK	00
25:24	P2.12[1]	GPIO Port 2.12	EINT2	Reserved	I2STX_WS	00
27:26	P2.13[1]	GPIO Port 2.13	EINT3	Reserved	I2STX_SDA	00
31:28	-	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	0

### **FIODIR** (pag. 132)

Table 104. Fast GPIO port Direction register FIO0DIR to FIO4DIR - addresses 0x2009 C000 to 0x2009 C080) bit description

Bit	Symbol	Value	Description	Reset value
31:0 FIO0DIR FIO1DIR	FIO1DIR		Fast GPIO Direction PORTx control bits. Bit 0 in FIOxDIR controls pin Px.0, bit 31 in FIOxDIR controls pin Px.31.	0x0
	FIO2DIR FIO3DIR	0	Controlled pin is input.	
	FIO4DIR	1	Controlled pin is output.	

⊕ Chapter 1: LPC176x/5x	Introductory information
-------------------------	--------------------------

E- Chapter 2: LPC176x/5x Memory map

3.1 Introduction

3.2 Pin description

- 🔼 3.3 Register description

3.4 Reset

3.5 Brown-out detection

3.6 External interrupt inputs

□ Chapter 4: LPC176x/5x Clocking and power control

⊕ Chapter 5: LPC176x/5x Flash accelerator

⊕ Chapter 7: LI

Bit	Symbol	Value	Description
0	EXTMODE0	0	Level-sensitivity is selected for $\overline{\text{EINT0}}.$
		1	EINT0 is edge sensitive.

Bit	Symbol	Value	Description	Rese value
0 EXTPOLARO 0		0	EINT0 is low-active or falling-edge sensitive (depending on EXTMODE0).	0
		1	EINT0 is high-active or rising-edge sensitive (depending on EXTMODE0).	

Table 9.	External Interrupt registers			
Name	Description	Access	Reset value[1]	Address
EXTINT	The External Interrupt Flag Register contains interrupt flags for EINT0, EINT1, EINT2 and EINT3. See Table 10.	R/W	0x00	0x400F C140
EXTMODE	The External Interrupt Mode Register controls whether each pin is edge- or level-sensitive. See Table 11.	R/W	0x00	0x400F C148
EXTPOLAR	The External Interrupt Polarity Register controls which level or edge on each pin will cause an interrupt. See <u>Table 12</u> .	R/W	0x00	0x400F C14C
[1] Reset Value reflects the data stored in used bits only. It does not include reserved bits content.				

# Nested Vectored Interrupt Controller (pag. 77)

Table 51. NVIC register map

Name	Description	Access	Reset value	Address
ISER0 to	Interrupt Set-Enable Registers. These 2 registers allow enabling	RW	0	ISER0 - 0xE000 E100
ISER1	interrupts and reading back the interrupt enables for specific peripheral functions.			ISER1 - 0xE000 E104
ICER0 to	Interrupt Clear-Enable Registers. These 2 registers allow disabling	RW	0	ICER0 - 0xE000 E180
ICER1	interrupts and reading back the interrupt enables for specific peripheral functions.			ICER1 - 0xE000 E184
ISPR0 to	Interrupt Set-Pending Registers. These 2 registers allow changing	RW	0	ISPR0 - 0xE000 E200
ISPR1	the interrupt state to pending and reading back the interrupt pending state for specific peripheral functions.			ISPR1 - 0xE000 E204
ICPR0 to	Interrupt Clear-Pending Registers. These 2 registers allow	RW	0	ICPR0 - 0xE000 E280
ICPR1	changing the interrupt state to not pending and reading back the interrupt pending state for specific peripheral functions.			ICPR1 - 0xE000 E284
IABR0 to	Interrupt Active Bit Registers. These 2 registers allow reading the	RO	0	IABR0 - 0xE000 E300
IABR1	current interrupt active state for specific peripheral functions.			IABR1 - 0xE000 E304
IPR0 to IPR8	Interrupt Priority Registers. These 9 registers allow assigning a priority to each interrupt. Each register contains the 5-bit priority fields for 4 interrupts.	RW	0	IPR0 - 0xE000 E400
				IPR1 - 0xE000 E404
	neide for i interrupto.			IPR2 - 0xE000 E408
				IPR3 - 0xE000 E40C
				IPR4 - 0xE000 E410
				IPR5 - 0xE000 E414
				IPR6 - 0xE000 E418
				IPR7 - 0xE000 E41C
				IPR8 - 0xE000 E420
STIR	Software Trigger Interrupt Register. This register allows software to generate an interrupt.	WO	0	STIR - 0xE000 EF00

#### **Esercizio 1**

- Nel main, prima di entrare nel ciclo infinito, accendere il led 8 tramite LED\_On.
- Premendo il pulsante KEY1, spegnere il led corrente e accendere il led a sinistra (arrivati al led 4, si passa al led 11).
- Premendo il pulsante KEY2, spegnere il led corrente e accendere il led a destra (arrivati al led 11 si passa al led 4).
- Premendo il pulsante INTO, tornare alla configurazione iniziale, con il led 8 acceso.

#### Memorizzare il led acceso

- Per conoscere il led acceso si può:
  - leggere il contenuto di LPC\_GPIO2->FIOPIN
  - leggere il contenuto di LPC GPIO2->FIOSET
  - definire una variabile globale in funct\_led.c:

```
unsigned int led value;
```

led\_value indica il led acceso.

Negli altri file si può accedere alla variabile dichiarando:

```
extern unsigned int led_value;
```

### Rimbalzo del pulsante

- Una singola pressione del pulsante può scatenare più richieste di servizio di interrupt.
- Nell'esercizio 1, il led acceso potrebbe essere due posizioni a sinistra (o a destra) rispetto a quello spento.
- Occorre implementare via software un meccanismo anti-rimbalzo per servire la prima richiesta di interrupt e ignorare l'eventuale richiesta immediatamente successiva.

#### **Esercizio 2**

 Implementare una slot machine con tre rulli rotanti.



Ogni rullo mostra uno fra due simboli:

Rullo	Simbolo 1	Simbolo 2
rullo 1	led 4 acceso	led 5 acceso
rullo 2	led 6 acceso	led 7 acceso
rullo 3	led 8 acceso	led 9 acceso

### **Esercizio 2: implementazione**

- Il pulsante KEY1 fa iniziare una nuova partita e comanda il primo rullo:
  - spegne tutti i led
  - accende casualmente uno fra i led 4 e 5.
- Il pulsante KEY2 comanda il secondo rullo:
  - accende casualmente uno fra i led 6 e 7.
- Il pulsante INT0 comanda il terzo rullo e determina l'eventuale vincita:
  - accende casualmente uno fra i led 8 e 9
  - in base all'esito della partita, accende il led 10 o 11.

### Esercizio 2: esito della partita

- Il giocatore vince se i 3 simboli sono uguali:
  - tutti i rulli mostrano il simbolo 1, oppure
  - tutti i rulli mostrano il simbolo 2.
- Al termine della partita (dopo la pressione di INTO), la vincita è indicata accendendo il led 11.
- Se invece i simboli non sono uguali, il giocatore perde e si accende il led 10.

#### Generazione di numeri casuali

- I led 4-9 devono essere accesi casualmente.
- Un semplice modo per ottenere numeri casuali è misurare il tempo intercorso fra la pressione di due pulsanti (incrementando una variabile).