


## Boxerky NORIKS

Modalové boxerky — rozměry, nošení a péče.

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Materiál  | 95 % modal, 5 % elastan               |
| Velikosti | S – 4XL                               |
| Švy       | Ploché švy, bez okrajů, které odírají |
| Pas       | Pružný, bez stahování                 |
| Praní     | do 30 °C, šetrný program, bez bělidla |



### V BALENÍ

- Boxerky podle zvoleného balení (3, 5 nebo 10 kusů)


### RYCHLÝ START

- Zvolte stejné číslo, jaké nosíte běžně; pokud jste mezi dvěma velikostmi, vezměte menší.
- Perte s barvami podobných odstínů na studeném šetrném programu.
- Sušte naplocho nebo v sušičce na nízkou teplotu.

### 1. Výběr velikosti

Rozměry v tabulce odpovídají značkám **a, b, c a d** na nákresu a jsou uvedeny v centimetrech. Zvolte stejné číslo, jaké nosíte běžně.

| Velikost | S    | M    | L    | XL   | 2XL  | 3XL  | 4XL  |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>a</b> | 32   | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   |
| <b>b</b> | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
| <b>c</b> | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
| <b>d</b> | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   |



Kde se nacházejí rozměry a, b, c a d.

Rozměry se mohou lišit o  $\pm 1\text{--}2$  cm. Pokud jste mezi dvěma velikostmi, zvolte menší — modal je pružný a přizpůsobí se tělu.

## 2. Nošení

---

- Pas noste v pase, ne pod břichem — nohavice se tak nevyhrnují.
- Při oblékání nohavice srovnejte; modal si pamatuje polohu, do které jej dáte.
- Na sport a horké dny zvolte o půl čísla méně — sedí těsněji a nekrčí se.

## 3. Praní a péče

---

- Perte barvy s barvami. Praní v pračce ve studené vodě (do 30 °C), šetrný program.
- Nebělte. Aviváž snižuje pružnost pasu — používejte ji zřídka nebo vůbec.
- Sušte naplocho nebo v sušičce na nízkou teplotu.
- Nežehlete přes pružný pas ani přes tištěnou etiketu.

## 4. Řešení problémů

| Co se děje           | Příčina                                           | Řešení                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nohavice se vyhrnují | Příliš malá velikost nebo nošení pasu pod břichem | Vezměte o číslo větší a vytáhněte pas do pasu                           |
| Pas povolil          | Praní při vysoké teplotě nebo aviváž              | Perte ve studené vodě, bez aviváže                                      |
| Tlačí ve stehnech    | Zvolena menší ze dvou velikostí                   | Pro silnější stehna vezměte větší číslo — rozměr d udává šířku nohavice |
| Látka zešedla        | Praní s bílým prádlem                             | Perte černé s černým; první praní zvlášť                                |

## 5. Kdy vyměnit kus

- Když se pas po natažení už nevrací do tvaru.
- Když látka na místech největšího tření začne prosvítat.
- Při každodenním střídání balení pěti kusů to bývá po 18 – 24 měsících.

## 6. Záruka, výměna a vrácení

- 30 dní na vrácení peněz — produkt vraťte ve stavu, v jakém jste jej převzali.
- Bezplatná výměna velikosti do 90 dní. Stačí e-mail, žádné papírování.
- Pro výměnu nebo vrácení napište na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) a uveďte číslo objednávky.