

NORIKS ErgoSit — ortopedický sedací polštář

Výřez pro kostrč a paměťová pěna o vysoké hustotě pro dlouhé sezení.

Pěna	Paměťová pěna OrthoFlex o vysoké hustotě
Certifikát	OEKO-TEX®, netoxická
Tvar	Výřez pro kostrč, tvarovaná opora boků a páteře
Potah	Snímatelný, pratelný v pračce
Použití	Kancelářská židle, auto, cestování



V BALENÍ

- 1 polštář ErgoSit
- Snímatelný pratelný potah

RYCHLÝ START

1. Vyjměte polštář z obalu a nechte jej 4 – 6 hodin, aby pěna nabyla plného tvaru.
2. Položte jej na židli tak, aby výřez byl vzadu, pod kostrčí.
3. Sedněte si zcela dozadu, chodidla naplocho na podlaze.

1. Před prvním použitím

- Polštář je při přepravě stlačený — po vybalení jej nechte 4 až 6 hodin při pokojové teplotě, aby pěna nabyla plného tvaru.
- Zápach nové pěny zmizí po několika hodinách větrání.


2. Správné umístění

- 1 Položte polštář na sedák tak, aby byl **výřez vzadu** — pod kostrčí, ne vepředu.
- 2 Rovná část polštáře musí celá ležet na sedáku, bez přesahu přes okraj.
- 3 Sedněte si zcela dozadu, aby se záda dotýkala opěradla.
- 4 Nastavte výšku židle tak, aby kolena byla ve výšce boků nebo o něco níž a chodidla naplocho na podlaze.



Vozíte diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Výřez odstraňuje přímý tlak na kostrč.



Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

Tvarovaný profil rovnoměrně rozkládá váhu na boky.

3. Každodenní používání

- Polštář je určen k každodennímu sezení — v kanceláři, v autě i na cestách.
- I s polštářem každou hodinu vstaňte a několik minut se projděte.
- Nepoužívejte jej na velmi měkkých nebo nerovných podkladech — opora se ztrácí.

4. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Polštář klouže po židli	Hladký potah sedáku	Otočte potah protiskluzovou stranou dolů; na kožené židle podložte tenkou podložku
Tlak na kostrč přetrvává	Výřez otočený dopředu	Otočte polštář — výřez patří dozadu
Pěna působí tvrdě	Chladná místnost	Paměťová pěna při tělesné teplotě za pár minut změkne
Polštář je příliš vysoký ke stolu	Nenastavená výška židle	Spusťte židli o výšku polštáře

5. Praní a péče

- Potah sundejte a perte v pračce na 30 °C, na šetrném programu.
- **Pěnu nikdy neperte v pračce a neponořujte do vody.** Skvrny otřete vlhkým hadříkem a nechte uschnout na vzduchu.
- Pěnu nesušte na radiátoru ani na přímém slunci.
- Polštář neskladujte stlačený pod zátěží — pěna si udrží tvar jen bez zatížení.

6. Záruka, výměna a vrácení

- 30 dní na vrácení peněz — produkt vraťte ve stavu, v jakém jste jej převzali.
- Bezplatná výměna velikosti do 90 dní. Stačí e-mail, žádné papírování.

- Pro výměnu nebo vrácení napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

NORIKS · Návod platí pro produkt uvedený v názvu tohoto dokumentu. Dotazy a výměna velikosti: info@noriks.com · noriks.com/cz