

NORIKS KidsNest — dětský ortopedický polštář

Tři velikosti, které rostou s dítětem a podporují správnou polohu hlavy.

Pěna	Hypoalergenní paměťová pěna s certifikátem OEKO-TEX®
Bez	Formaldehydu, těžkých kovů a BPA
Velikosti	1 – 3 · 3 – 9 · 9 – 18 let
Potah	Prodyšný, snímatelný, pratelný v pračce
Tvar	Prohlubeň pro hlavu a opora krční křivky



V BALENÍ

- 1 polštář KidsNest
- Snímatelný pratelný potah

RYCHLÝ START

1. Velikost zvolte podle věku dítěte; je-li mezi dvěma, vezměte větší.
2. Nechte polštář 4 – 6 hodin, aby pěna nabyla plného tvaru.
3. Hlava dítěte patří do prohlubně, ramena zůstávají na matraci.

1. Výběr velikosti

Velikost	Věk dítěte	Určení
1	1 – 3 godine	První polštář po postýlce
2	3 – 9 godina	Období nejintenzivnějšího vývoje čelisti a patra
3	9 – 18 godina	Školní věk a dospívání

Je-li dítě mezi dvěma velikostmi, vždy zvolte **větší** — polštář je tvarován tak, aby podporoval zdravé zarovnání, zatímco dítě roste.



Ages 1-3

Height 0.8-1.6 in / 2-4 cm

Ages 3-9

Height 1.6-2.4 in / 4-6 cm

Ages 9-18


Height 2.4-3.5 in / 6-9 cm

Velikosti podle věku dítěte.

2. Umístění

- 1 Vyjměte polštář z obalu a nechte jej 4 až 6 hodin, aby pěna nabyla plného tvaru.
- 2 Natáhněte potah a položte polštář na matraci k čelu postele.
- 3 Hlava dítěte patří do prohlubně, vyšší okraj podpírá krk.
- 4 Ramena zůstávají na matraci — ne na polštáři.
- 5 Zkontrolujte z boku: hlava, krk a páteř mají tvořit rovnou linii.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



Správné zarovnání hlavy, krku a páteře.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



NORIKS

Prohlubeň drží hlavu po celou noc uprostřed.

3. Zvykání

- Prvních několik nocí si dítě zvyká na novou oporu — to je běžné.
- Pokud dítě spí na boku, polštář podpírá krk stejně; výška je zvolena podle věku.
- Pod KidsNest nepřidávejte druhý polštář — výška se tím ruší.

4. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Dítě v noci sklouzne z polštáře	Polštář je příliš daleko od čela postele	Posuňte jej k čelu postele, aby jej nešlo odsunout dozadu
Polštář působí příliš vysoko	Zvolena větší velikost pro menší dítě	Při přechodu je větší velikost záměrná; je-li rozdíl velký, vyměňte za menší
Pěna je ráno tvrdá	Chladný pokoj	Paměťová pěna při tělesné teplotě za pár minut změkne
Potah se srazil	Praní teplejší než 30 °C	Perte na 30 °C a sušte na vzduchu

5. Praní a péče

- Potah perte v pračce na 30 °C, na šetrném programu; sušte na vzduchu.
- **Pěnu neperte a neponořujte do vody.** Jednou za měsíc ji vyvětrejte.
- Polštář nevystavujte přímému slunci a nesusťte jej na radiátoru.

6. Záruka, výměna a vrácení

- 30 dní na vrácení peněz — produkt vraťte ve stavu, v jakém jste jej převzali.
- Bezplatná výměna velikosti do 90 dní. Stačí e-mail, žádné papírování.
- Pro výměnu nebo vrácení napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.