

NORIKS ErgoSit — ortopedický sedací polštář

Výřez pro kostrč a paměťová pěna o vysoké hustotě pro dlouhé sezení.

Pěna	Paměťová pěna OrthoFlex o vysoké hustotě
Certifikát	OEKO-TEX®, netoxická
Tvar	Výřez pro kostrč, tvarovaná opora boků a páteře
Potah	Snímatelný, prateľný v pračce
Použití	Kancelářská židle, auto, cestování



V BALENÍ

- 1 polštář ErgoSit
- Snímatelný prateľný potah

RYCHLÝ START

1. Vyjměte polštář z obalu a nechte jej 24 hodin, aby pěna nabyla plného tvaru.
2. Položte jej na židli tak, aby výřez byl vzadu, pod kostrčí.
3. Sedněte si zcela dozadu, chodidla naplocho na podlaze.

1. Před prvním použitím

- Polštář je při přepravě stlačený — po vybalení jej nechte 24 hodin při pokojové teplotě. Během té doby jej několikrát rukama promněte a protřepte, aby se pěna rozložila.
- Zápach nové pěny zmizí po několika hodinách větrání.


2. Správné umístění

- 1 Položte polštář na sedák tak, aby byl **výřez vzadu** — pod kostrčí, ne vepředu.
- 2 Rovná část polštáře musí celá ležet na sedáku, bez přesahu přes okraj.
- 3 Sedněte si zcela dozadu, aby se záda dotýkala opěradla.
- 4 Nastavte výšku židle tak, aby kolena byla ve výšce boků nebo o něco níž a chodidla naplocho na podlaze.



Vozíte diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Výřez odstraňuje přímý tlak na kostrč.



Automatski **ispravlja**
vaše **držanje**

Tvarovaný profil rovnoměrně rozkládá váhu na boky.

3. Každodenní používání

- Polštář je určen k každodennímu sezení — v kanceláři, v autě i na cestách.
- I s polštářem každou hodinu vstaňte a několik minut se projděte.
- Nepoužívejte jej na velmi měkkých nebo nerovných podkladech — opora se ztrácí.

4. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Polštář klouže po židli	Hladký potah sedáku	Otočte potah protiskluzovou stranou dolů; na kožené židle podložte tenkou podložku
Tlak na kostrč přetrvává	Výřez otočený dopředu	Otočte polštář — výřez patří dozadu
Pěna působí tvrdě	Chladná místnost	Paměťová pěna při tělesné teplotě za pár minut změkne
Polštář je příliš vysoký ke stolu	Nenastavená výška židle	Spusťte židli o výšku polštáře

5. Praní a péče

- Potah sundejte a perte v pračce na 30 °C, na šetrném programu.
- **Pěnu nikdy neperte v pračce a neponořujte do vody.** Skvrny otřete vlhkým hadříkem a nechte uschnout na vzduchu.
- Pěnu nesušte na radiátoru ani na přímém slunci.
- Polštář neskladujte stlačený pod zátěží — pěna si udrží tvar jen bez zatížení.

6. Záruka, výměna a vrácení

- O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 14 dnů od doručení.
- Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.

- Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.
- Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.
- Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

ErgoSit je polštář pro každodenní oporu při sezení, nikoli léčba. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Pokud potíže přetrvávají, sílí nebo se objeví po úrazu, obraťte se na lékaře.