

NORIKS KidsNest — orthopädisches Kinderkissen

Drei Größen, die mit dem Kind mitwachsen und die richtige Kopfhaltung unterstützen.

Schaum	Hypoallergener Memory-Schaum, OEKO-TEX®-zertifiziert
Frei von	Formaldehyd, Schwermetallen und BPA
Größen	1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 18 Jahre
Bezug	Atmungsaktiv, abnehmbar, maschinenwaschbar
Form	Mulde für den Kopf und Stütze für die Nackenkrümmung



IM PAKET

- 1 Kissen KidsNest
- Abnehmbarer waschbarer Bezug

SCHNELLSTART

1. Wählen Sie die Größe nach dem Alter des Kindes; liegt es zwischen zwei Größen, nehmen Sie die größere.
2. Lassen Sie das Kissen 4 – 6 Stunden liegen, damit der Schaum seine volle Form annimmt.
3. Der Kopf des Kindes liegt in der Mulde, die Schultern bleiben auf der Matratze.

1. Größenwahl

Größe	Alter des Kindes	Verwendung
1	1 – 3 godine	Erstes Kissen nach dem Babybett
2	3 – 9 godina	Zeit der stärksten Entwicklung von Kiefer und Gaumen
3	9 – 18 godina	Schulalter und Jugendzeit

Liegt das Kind zwischen zwei Größen, wählen Sie immer die **größere** — das Kissen ist so geformt, dass es die gesunde Ausrichtung während des Wachstums unterstützt.



Ages 1-3

Height 0.8-1.6 in / 2-4 cm

Ages 3-9

Height 1.6-2.4 in / 4-6 cm

Ages 9-18


Height 2.4-3.5 in / 6-9 cm

Größen nach dem Alter des Kindes.

2. Auflegen

- 1** Nehmen Sie das Kissen aus der Verpackung und lassen Sie es 4 bis 6 Stunden liegen, damit der Schaum seine volle Form annimmt.
- 2** Ziehen Sie den Bezug auf und legen Sie das Kissen an das Kopfende der Matratze.
- 3** Der Kopf des Kindes liegt in der Mulde, der höhere Rand stützt den Nacken.
- 4** Die Schultern bleiben auf der Matratze — nicht auf dem Kissen.
- 5** Prüfen Sie von der Seite: Kopf, Nacken und Wirbelsäule sollen eine gerade Linie bilden.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



Richtige Ausrichtung von Kopf, Nacken und Wirbelsäule.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



Die Mulde hält den Kopf die Nacht über in der Mitte.

3. Eingewöhnung

- In den ersten Nächten gewöhnt sich das Kind an die neue Abstützung — das ist normal.
- Schläft das Kind auf der Seite, stützt das Kissen den Nacken ebenso; die Höhe ist nach dem Alter gewählt.
- Legen Sie kein zweites Kissen unter das KidsNest — damit ist die Höhe hinfällig.

4. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Das Kind rutscht nachts vom Kissen	Das Kissen liegt zu weit vom Kopfende entfernt	An das Kopfende schieben, sodass es nicht nach hinten rutschen kann
Das Kissen wirkt zu hoch	Größere Größe für ein kleineres Kind gewählt	Beim Übergang ist die größere Größe gewollt; ist der Unterschied groß, gegen die kleinere tauschen
Der Schaum ist morgens hart	Kaltes Zimmer	Memory-Schaum wird bei Körpertemperatur in wenigen Minuten weicher
Der Bezug ist eingelaufen	Wäsche wärmer als 30 °C	Bei 30 °C waschen und an der Luft trocknen

5. Wäsche und Pflege

- Den Bezug bei 30 °C im Schonprogramm in der Maschine waschen; an der Luft trocknen.
- **Den Schaum nicht waschen und nicht in Wasser tauchen.** Lüften Sie ihn einmal im Monat.
- Das Kissen nicht in direkte Sonne legen und nicht auf der Heizung trocknen.

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- 30 Tage Geld-zurück-Garantie — senden Sie das Produkt im erhaltenen Zustand zurück.
- Kostenloser Größentausch innerhalb von 90 Tagen. Eine E-Mail genügt, kein Papierkram.
- Für Umtausch oder Rückgabe schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

