

NORIKS orthopädischer Rückengurt

Gezielte Kompression für den unteren Rücken und Stabilisierung bei alltäglichen Bewegungen.

Größen	S/M: Hüftumfang 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm
Tragen	Etwa 2 – 3 Stunden täglich
Unter der Kleidung	Schnitt für das Tragen unter den meisten Kleidungsstücken
Einstellung	Klettbänder für präzises Anziehen
Wäsche	Handwäsche, kaltes Wasser, Trocknen an der Luft



IM PAKET

- 1 orthopädischer Gurt

SCHNELLSTART

1. Messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle und wählen Sie die Größe.
2. Legen Sie den Gurt so an, dass die Unterkante das Kreuzbein bedeckt, nicht die Taille.
3. Ziehen Sie ihn im aufrechten Stand an, bis Sie festen Halt spüren, ohne dass die Atmung eingeengt wird.

1. Größenwahl

Größe	Hüftumfang
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

Messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle über der Unterwäsche. Liegen Sie an der Grenze, nehmen Sie die kleinere Größe — der Gurt lässt sich über den Klett nach außen anpassen.

2. Anlegen

- 1 Stellen Sie sich aufrecht hin und lassen Sie die Schultern locker.
- 2 Legen Sie den Gurt so um den unteren Rücken, dass die Unterkante das Kreuzbein bedeckt und der Mittelteil an der Wirbelsäule anliegt.
- 3 Schließen Sie die Hauptlasche und ziehen Sie dann die seitlichen Bänder gleichmäßig an.
- 4 Prüfen Sie die Atmung: Der Gurt muss festen Halt geben, darf das Atmen aber nicht erschweren.
- 5 Beim Hinsetzen die Bänder etwas lösen, beim Aufstehen wieder anziehen.



Der Gurt bedeckt das Kreuzbein und stabilisiert den unteren Rücken.



Die Spannung wird über die seitlichen Bänder eingestellt.

3. Wie lange tragen

- Üblicherweise 2 – 3 Stunden täglich, in den Phasen der größten Belastung.
- Tragen Sie ihn bei längerem Stehen, Sitzen, Autofahren und beim Heben von Lasten.
- Tragen Sie ihn nicht den ganzen Tag ohne Pause und schlafen Sie nicht darin.
- Der Gurt hilft, den Rücken in einer günstigeren Haltung zu führen, ersetzt aber die Rumpfmuskulatur nicht – behalten Sie daneben Ihr übliches Bewegungsmaß bei.

4. Problemlösung

Was passiert	Ursache	Lösung
Der Gurt rutscht beim Gehen zur Taille hoch	Zu hoch angelegt oder zu große Größe	Tiefer setzen, sodass die Unterkante das Kreuzbein bedeckt; Hüftumfang prüfen
Erschwerte Atmung	Zu fest angezogen	Die seitlichen Bänder eine Stufe lösen
Der Klett hält nicht mehr	Fasern und Staub im Band	Klett mit einer trockenen Bürste reinigen; mit geschlossenen Bändern waschen
Unbehagen beim Sitzen	Gleiche Spannung wie im Stehen	Beim Sitzen leicht lösen, beim Aufstehen anziehen

5. Wäsche und Pflege

- Von Hand in kaltem Wasser mit mildem Waschmittel waschen, mit geschlossenen Klettbändern.
- Kein Bleichmittel und kein Weichspüler. An der Luft liegend trocknen.
- Nicht bügeln und nicht auf der Heizung trocknen.

Bei akuter Rückenverletzung, starken oder ins Bein ausstrahlenden Schmerzen, in der Schwangerschaft und nach einer Wirbelsäulenoperation entscheiden Sie über das Tragen gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

6. Garantie, Umtausch und Rückgabe

- 30 Tage Geld-zurück-Garantie — senden Sie das Produkt im erhaltenen Zustand zurück.
- Kostenloser Größentausch innerhalb von 90 Tagen. Eine E-Mail genügt, kein Papierkram.
- Für Umtausch oder Rückgabe schreiben Sie an info@noriks.com und nennen Sie Ihre Bestellnummer.

NORIKS · Die Anleitung gilt für das im Titel dieses Dokuments genannte Produkt. Fragen und Größentausch: info@noriks.com · noriks.com/de