N O R I K S

NORIKS Cloud — ορθοπεδικό μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα

Για ύπνο στο πλάι: κρατά τα γόνατα και τους γοφούς σε ευθεία, με ρυθμιζόμενο ιμάντα που το κρατά στη θέση του όλη τη νύχτα.

Πυρήνας	Αφρός μνήμης ιατρικής ποιότητας, με διάτρηση
Ιμάντας	Ρυθμιζόμενος, με κουμπώματα — το μαξιλάρι μένει στη θέση του
Κάλυμμα	Αφαιρούμενο, πλένεται στους 40 °C
Πιστοποιήσεις	OEKO-TEX® STANDARD 100, CertiPUR-EU
Προορισμός	Ύπνος στο πλάι

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 μαξιλάρι NORIKS Cloud
- Αφαιρούμενο κάλυμμα
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Βγάλτε το μαξιλάρι από τη συσκευασία και αφήστε το μερικές ώρες ώστε ο αφρός να πάρει το πλήρες σχήμα του.
2. Ξαπλώστε στο πλάι και τοποθετήστε το μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα και στο κάτω μέρος των μηρών.
3. Σφίξτε τον ιμάντα γύρω από το πόδι τόσο ώστε το μαξιλάρι να μη γλιστράει, αλλά να μη σφίγγει.

1. Πριν την πρώτη χρήση

Το μαξιλάρι είναι συμπιεσμένο κατά τη μεταφορά. Αφού το βγάλετε από τη συσκευασία, αφήστε το μερικές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ώστε ο αφρός να πάρει το πλήρες σχήμα του.

2. Σωστή θέση

Ξαπλώστε στο πλάι και τοποθετήστε το μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα. Η πύελος και η σπονδυλική στήλη μένουν έτσι σε φυσική ευθεία — χωρίς στρέψη στη μέση και χωρίς πίεση γόνατο σε γόνατο.



- Το μαξιλάρι μπαίνει ανάμεσα στα γόνατα και στο κάτω μέρος των μηρών, όχι μόνο κάτω από τα γόνατα.
- Ο ιμάντας περνά γύρω από το πόδι και κρατά το μαξιλάρι στη θέση του ακόμη και όταν γυρίζετε.

3. Καθημερινή χρήση

- Τις πρώτες νύχτες το σώμα συνηθίζει τη νέα θέση — αυτό είναι συνηθισμένο.
- Σφίξτε τον ιμάντα τόσο ώστε το μαξιλάρι να μη γλιστράει· το υπερβολικό σφίξιμο πιέζει το πόδι.
- Το μαξιλάρι δεν προορίζεται για ύπνο στην πλάτη ούτε στην κοιλιά.

4. Πλύσιμο και φροντίδα

- Βγάλτε το κάλυμμα και πλύνετέ το στο πλυντήριο στους 40 °C, σε απαλό πρόγραμμα.
- Μην πλένετε ποτέ τον αφρό στο πλυντήριο και μη τον βυθίζετε σε νερό — σκουπίστε τους λεκέδες με νωπό πανί.
- Μη στεγνώνετε τον αφρό πάνω στο καλοριφέρ ούτε στον ήλιο.
- Μη φυλάσσετε το μαξιλάρι συμπιεσμένο κάτω από βάρος.

5. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Το μαξιλάρι φεύγει τη νύχτα	Ο ιμάντας δεν είναι σφιγμένος	Σφίξτε τον ιμάντα γύρω από το πόδι, πάνω από το γόνατο
Πίεση στο πόδι	Πολύ σφιχτός ιμάντας	Χαλαρώστε τον κατά ένα κούμπωμα
Ο αφρός φαίνεται σκληρός	Κρύο δωμάτιο	Ο αφρός μνήμης μαλακώνει στη θερμοκρασία του σώματος μετά από μερικά λεπτά
Ο πόνος στη μέση παραμένει	Το μαξιλάρι είναι πολύ χαμηλά	Μετακινήστε το ψηλότερα, ανάμεσα στα γόνατα και στους μηρούς
Το κάλυμμα μπαίνει	Πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία	Πλύνετε στους 40 °C και στεγνώστε στον αέρα

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.

Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.

Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

7. Σημείωση

Το NORIKS Cloud είναι μαξιλάρι για πιο άνετο ύπνο, όχι ιατρική θεραπεία. Δεν θέτει διάγνωση και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή γιατρού. Αν ο πόνος επιμένει, επιδεινώνεται ή εμφανιστεί μετά από τραυματισμό, απευθυνθείτε σε γιατρό.