N O R I K S

NORIKS ControlPro — όργανο εξάσκησης των μυών του πυελικού εδάφους

Άσκηση με αντίσταση ανάμεσα στα γόνατα: τρία σετ δέκα συσπάσεων την ημέρα, χωρίς εισαγωγή και χωρίς εφαρμογή στο κινητό.

Τρόπος άσκησης	Σύσπαση με αντίσταση, η συσκευή κρατιέται ανάμεσα στα γόνατα
Πρόγραμμα	3 σετ των 10 συσπάσεων την ημέρα
Τοποθέτηση	Χωρίς εισαγωγή, χωρίς καλώδια και χωρίς εφαρμογή
Θέση	Καθιστή, σε καρέκλα
Συντήρηση	Σκούπισμα με νωπό πανί

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 όργανο εξάσκησης NORIKS ControlPro
- Οδηγίες

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Καθίστε σε καρέκλα, με τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα.
2. Τοποθετήστε το ControlPro ανάμεσα στα γόνατα, με τα μαλακά μαξιλαράκια στην εσωτερική πλευρά των ποδιών.
3. Σφίξτε τα γόνατα κόντρα στην αντίσταση και κρατήστε ένα με δύο δευτερόλεπτα, μετά αφήστε αργά.

1. Γιατί με αντίσταση

Χωρίς αντίσταση ο μυς απλώς ενεργοποιείται — νιώθετε την έντασή του, αλλά δεν τον γυμνάζετε. Η αντίσταση δίνει στους μύες του πυελικού εδάφους κάτι για να πιέσουν, οπότε κάθε σύσπαση χτίζει πραγματική δύναμη.



2. Σωστή εκτέλεση

Καθίστε όρθια, με τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα και τους ώμους χαλαρούς. Η συσκευή πρέπει να κάθεται άνετα ανάμεσα στα γόνατα, χωρίς να γλιστράει μπροστά.

- Σφίξτε αργά και ελεγχόμενα, κρατήστε ένα με δύο δευτερόλεπτα.
- Αφήστε εξίσου αργά — η επιστροφή είναι μέρος της άσκησης.
- Αναπνέετε κανονικά· μην κρατάτε την αναπνοή σας.

- Μη σφίγγετε την κοιλιά ούτε τους γλουτούς — δουλεύει το πυελικό έδαφος.

3. Πρόγραμμα

Τρία σετ των δέκα συσπάσεων την ημέρα. Ανάμεσα στα σετ κάντε μικρό διάλειμμα.

- Την πρώτη εβδομάδα κάντε πιο σύντομες συσπάσεις μέχρι να βρείτε την κίνηση.
- Ασκείστε κάθε μέρα — το αποτέλεσμα το φέρνει η συνέπεια, όχι η διάρκεια της άσκησης.
- Μπορείτε να κάνετε την άσκηση μπροστά στην τηλεόραση ή στο γραφείο.

Οι πρώτες αλλαγές συνήθως γίνονται αισθητές μετά από μερικές εβδομάδες τακτικής άσκησης.

4. Καθαρισμός και φύλαξη

- Σκουπίστε τη συσκευή με νωπό πανί και ήπιο σαπούνι, μετά στεγνώστε τη.
- Μη τη βυθίζετε σε νερό και μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Φυλάξτε τη σε στεγνό μέρος, μακριά από τον ήλιο.

5. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Η συσκευή γλιστράει μπροστά	Πολύ κοντά στα γόνατα	Μετακινήστε τη βαθύτερα ανάμεσα στους μηρούς και ισιώστε τα μαξιλαράκια
Νιώθετε κόπωση στην κοιλιά	Δουλεύουν λάθος μύες	Χαλαρώστε την κοιλιά και σφίξτε μόνο το πυελικό έδαφος
Η αντίσταση φαίνεται πολύ δυνατή	Πολύ γρήγορη αρχή	Κάντε πιο σύντομες συσπάσεις και λιγότερες επαναλήψεις τις πρώτες μέρες
Καμία αλλαγή	Πολύ σύντομο διάστημα	Ασκείστε καθημερινά για μερικές εβδομάδες πριν βγάλετε συμπέρασμα
Πόνος στα γόνατα	Η συσκευή είναι πολύ ψηλά	Χαμηλώστε τη, στο μέσο των μηρών

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.

Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.

Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

7. Σημείωση

Το NORIKS ControlPro είναι όργανο άσκησης, όχι ιατρική θεραπεία. Δεν θέτει διάγνωση και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή γιατρού ή φυσιοθεραπευτή. Στην εγκυμοσύνη, μετά τον τοκετό ή μετά από χειρουργείο, καθώς και σε πόνους στη πύελο, συμβουλευτείτε γιατρό πριν ασκηθείτε.