N O R I K S

NORIKS HYD — μπουκάλι για νερό υδρογόνου με ηλεκτρόλυση PEM

Μετατρέπει το απλό νερό σε νερό υδρογόνου. Κύκλος 3 ή 10 λεπτών, μόνιμο φίλτρο, γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι.

Τεχνολογία	Ηλεκτρόλυση σε μεμβράνη πρωτονίων (PEM/SPE)
Συγκέντρωση	Έως 3.000 ppb
Κύκλοι	3 λεπτά (περίπου 1.600 ppb) ή 10 λεπτά (έως 3.000 ppb)
Μπουκάλι	Βοριοπυριτικό γυαλί, βάση από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα	450 ml
Γέμισμα	USB, 30 – 60 λεπτά, αρκεί για περισσότερους κύκλους

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 μπουκάλι NORIKS HYD
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Οδηγίες

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
2. Γεμίστε με πόσιμο νερό μέχρι την ένδειξη και κλείστε καλά το μπουκάλι.
3. Πατήστε το κουμπί και επιλέξτε κύκλο 3 ή 10 λεπτών.


1. Πριν την πρώτη χρήση

Ξεπλύνετε το μπουκάλι με καθαρό νερό και φορτίστε τη βάση με το καλώδιο USB. Μία φόρτιση διαρκεί 30 έως 60 λεπτά και αρκεί για περισσότερους κύκλους.

- Χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό — λειτουργεί και με φιλτραρισμένο και με αποσταγμένο.
- Μη το γεμίζετε με ανθρακούχο ποτό, χυμό, γάλα ούτε με ζεστό ρόφημα.

2. Παρασκευή νερού υδρογόνου

Γεμίστε με νερό μέχρι την ένδειξη και κλείστε το μπουκάλι. Με το πάτημα του κουμπιού ξεκινά ο κύκλος· η ηλεκτρόλυση διαλύει μοριακό υδρογόνο στο νερό.



- Ο σύντομος κύκλος των 3 λεπτών δίνει περίπου 1.600 ppb — για γρήγορη αναζωογόνηση.
- Ο μεγάλος κύκλος των 10 λεπτών δίνει έως 3.000 ppb.
- Η αυτόματη εξαέρωση απομακρύνει τα υπόλοιπα αέρια (O_3, Cl_2, H_2O_2), οπότε στο μπουκάλι μένει μόνο νερό.

Πιείτε το νερό σύντομα μετά τον κύκλο — το υδρογόνο με τον χρόνο φεύγει από το νερό.

3. Καθαρισμός και φύλαξη

- Πλένετε το γυαλί με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη βάση με τα ηλεκτρονικά σε νερό — σκουπίστε τη με νωπό πανί.
- Το φίλτρο είναι μόνιμο: δεν αλλάζει και δεν έχει αναλώσιμα.
- Φυλάσσετε το μπουκάλι άδειο και στεγνό.

4. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Δεν φαίνονται φυσαλίδες	Άδεια μπαταρία	Φορτίστε τη βάση και ξεκινήστε τον κύκλο ξανά
Ο κύκλος διακόπτεται	Το μπουκάλι δεν έχει κλείσει καλά	Σφίξτε τη βάση και ξεκινήστε ξανά
Το νερό έχει γεύση	Χρησιμοποιήθηκε μη πόσιμο ή ανθρακούχο ποτό	Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό· ξεπλύνετε το μπουκάλι
Ασθενέστερο αποτέλεσμα	Σύντομος κύκλος	Επιλέξτε κύκλο 10 λεπτών
Η βάση δεν φορτίζει	Ακατάλληλος φορτιστής	Χρησιμοποιήστε τυπικό φορτιστή USB 5 V

5. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.

Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.

Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

6. Σημείωση

Το NORIKS HYD είναι συσκευή για την παρασκευή πόσιμου νερού και δεν είναι ιατρικό προϊόν. Δεν θέτει διάγνωση, δεν θεραπεύει και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή γιατρού. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλα υγρά εκτός από πόσιμο νερό.