N O R I K S

NORIKS Snug — μαξιλάρι σώματος σε σχήμα S

Στηρίζει ώμους, γοφούς και γόνατα ταυτόχρονα. Διαστάσεις 105 × 30 cm, δροσιστικό κάλυμμα.

Σχήμα	Σχήμα S — ακολουθεί τη γραμμή του σώματος
Διαστάσεις	105 × 30 cm
Γέμισμα	Χιλιάδες λεπτές ελαστικές ίνες — επανέρχονται στο σχήμα τους
Κάλυμμα	Δροσιστικό, αφαιρούμενο, πλένεται στους 40 °C
Χρώματα	Μπλε, ροζ, γκρι, πράσινο, μωβ, σκούρο μπλε

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 μαξιλάρι NORIKS Snug
- Δροσιστικό κάλυμμα

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Βγάλτε το μαξιλάρι από τη συσκευασία και τινάξτε το ώστε το γέμισμα να πάρει σχήμα.
2. Ξαπλώστε στο πλάι και τοποθετήστε το μαξιλάρι κοντά στο σώμα, κατά τη γραμμή του S.
3. Ακουμπήστε το πάνω πόδι πάνω από το κάτω τόξο του μαξιλαριού.

1. Πριν την πρώτη χρήση

Το μαξιλάρι είναι συμπιεσμένο κατά τη μεταφορά. Τινάξτε το και αφήστε το μερικές ώρες ώστε το γέμισμα να πάρει το πλήρες σχήμα του.

2. Σωστή θέση

Τα περισσότερα μαξιλάρια σώματος είναι ευθεία — το σώμα δεν είναι. Το σχήμα S ακολουθεί τη γραμμή του σώματος και στηρίζει ώμους, γοφούς και γόνατα ταυτόχρονα.



- Το πάνω τόξο μπαίνει κάτω από τον ώμο και τον λαιμό, το κάτω ανάμεσα στα γόνατα.
- Όταν κοιμάστε στο πλάι χωρίς στήριξη, ο ώμος σηκώνει όλο το βάρος, ο γοφός πέφτει και η σπονδυλική στήλη στρίβει — τα τρία σημεία στήριξης κατανέμουν αυτό το βάρος.

3. Καθημερινή χρήση

- Το μήκος των 105 cm στηρίζει από τον ώμο έως το γόνατο, χωρίς να πιάνει όλο το κρεβάτι.
- Το κάλυμμα αφήνει τον αέρα να περνά όλη τη νύχτα.
- Τις πρώτες νύχτες το σώμα συνηθίζει τη νέα θέση.

4. Πλύσιμο και φροντίδα

- Βγάλτε το κάλυμμα και πλύνετέ το στο πλυντήριο στους 40 °C.
- Τινάζετε το μαξιλάρι κάθε μερικές μέρες ώστε το γέμισμα να μένει αφράτο.
- Μη το φυλάσσετε συμπιεσμένο κάτω από βάρος.
- Στεγνώστε στον αέρα· μη στεγνώνετε πάνω στο καλοριφέρ.

5. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Το μαξιλάρι φαίνεται επίπεδο	Το γέμισμα κάθισε κατά τη μεταφορά	Τινάξτε το και αφήστε το μερικές ώρες
Ο ώμος συνεχίζει να μουδιάζει	Το μαξιλάρι είναι πολύ χαμηλά	Μετακινήστε το πάνω τόξο ψηλότερα, κάτω από τον ώμο και τον λαιμό
Πιάνει πολύ χώρο στο κρεβάτι	Τοποθετημένο λοξά	Ευθυγραμμίστε το με το σώμα, κατά τη γραμμή του S
Ζεσταίνει τη νύχτα	Το κάλυμμα δεν είναι στη δροσιστική πλευρά	Γυρίστε το κάλυμμα με τη δροσιστική πλευρά προς τα πάνω
Το κάλυμμα μπαίνει	Πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία	Πλύνετε στους 40 °C και στεγνώστε στον αέρα

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 30 ημερών από την παράδοση.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.

Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.

Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

7. Σημείωση

Το μαξιλάρι προορίζεται για πιο άνετο ύπνο, όχι για θεραπεία. Δεν είναι παιχνίδι και δεν προορίζεται για βρέφη. Αν οι πόνοι επιμένουν ή επιδεινώνονται, απευθυνθείτε σε γιατρό.