

NORIKS PureDry — πλενόμενα μπόξερ για ακράτεια

Έως 300 ml απορροφητικότητα, επταστρωματικός πυρήνας και αδιάβροχη μεμβράνη.

Απορροφητικότητα

Έως 300 ml

Δομή

Εξωτερική στρώση από ίνα μπαμπού με ελασάν, απορροφητικός πυρήνας 7 στρώσεων, αδιάβροχη αναπνέουσα μεμβράνη

Πιστοποίηση

Oeko-Tex® — χωρίς επιβλαβείς ουσίες

Μεγέθη

S – 8XL ανάλογα με την περίμετρο γοφών

Πλύσιμο

30 – 40 °C, πρόγραμμα για ευαίσθητα, στέγνωμα στον αέρα



ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Μπόξερ ανάλογα με το πακέτο που επιλέξατε

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Μετρήστε την περίμετρο των γοφών στο πιο φαρδύ σημείο και επιλέξτε μέγεθος από τον πίνακα.
- Φορέστε τα σαν κανονικά εσώρουχα — ο απορροφητικός πυρήνας είναι ήδη ενσωματωμένος.
- Ξεπλύνετε τα με κρύο νερό πριν το πλύσιμο και πλύνετε στους 30 – 40 °C, χωρίς μαλακτικό.

1. Επιλογή μεγέθους

Μέγεθος	Περίμετρος γοφών
S	έως 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm και άνω

Αν είστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε το μεγαλύτερο — ο πυρήνας εφαρμόζει καλύτερα και η απορρόφηση είναι πιο αξιόπιστη.

2. Πριν την πρώτη χρήση

- Πλύνετε τα μπόξερ πριν την πρώτη χρήση — ο απορροφητικός πυρήνας φτάνει στην πλήρη απορροφητικότητα του μόνο μετά το πρώτο πλύσιμο.
- Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό ούτε στο πρώτο πλύσιμο: καλύπτει τις ίνες και μειώνει την απορρόφηση.

3. Χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας

- Φορέστε τα σαν κανονικά εσώρουχα — δεν χρειάζεται επιπλέον σερβιέτα.
- Σε ήπια διαρροή ένα ζευγάρι συνήθως επαρκεί για όλη την ημέρα.
- Σε εντονότερη διαρροή προγραμματίστε αλλαγή στο μέσο της ημέρας και πάρτε μαζί σας ένα ζευγάρι σε αδιάβροχη σακούλα.
- Το αίσθημα υγρασίας στο δέρμα δείχνει ότι ο πυρήνας γέμισε — αλλάξτε ζευγάρι.



Ο επαστρωματικός πυρήνας παραμένει διακριτικός κάτω από τα ρούχα.



Γραμμή και εμφάνιση όπως στα κανονικά εσώρουχα.

4. Πλύσιμο και φροντίδα

- 1 Μετά τη χρήση ξεπλύνετε τα μπόξερ με κρύο νερό μέχρι το νερό να μένει καθαρό.
- 2 Πλύνετε στους 30 – 40 °C στο πρόγραμμα για ευαίσθητα, με ρούχα παρόμοιων χρωμάτων.
- 3 Χωρίς μαλακτικό και χλωρίνη.
- 4 Στεγνώστε στον αέρα. Όχι σε στεγνωτήριο και όχι σε καλοριφέρ — η μεμβράνη δεν αντέχει υψηλή θερμοκρασία.

Με σωστό πλύσιμο τα μπόξερ διατηρούν την απορροφητικότητά τους για εκατοντάδες πλυσίματα και αντικαθιστούν σερβιέτες μιας χρήσης και πάνες.

5. Επίλυση προβλημάτων

Τι συμβαίνει	Αιτία	Λύση
Η απορροφητικότητα μειώθηκε	Το μαλακτικό έκλεισε τις ίνες	Πλύνετε δύο φορές χωρίς απορρυπαντικό στους 40 °C· στο εξής χωρίς μαλακτικό
Η υγρασία γίνεται αισθητή στο δέρμα	Ο πυρήνας είναι γεμάτος	Αλλάξτε ζευγάρι· σε εντονότερη διαρροή προγραμματίστε αλλαγή στο μέσο της ημέρας
Διαρροή στο πλάι	Πολύ μεγάλο μέγεθος — ο πυρήνας δεν εφαρμόζει	Πάρτε μικρότερο μέγεθος
Δυσάρεστη οσμή μετά το πλύσιμο	Τα μπόξερ δεν ξεπλύθηκαν πριν το πλύσιμο	Πριν το πλυντήριο ξεπλένετε πάντα με κρύο νερό· πού και πού προσθέστε μισό φλιτζάνι ξύδι στο πλύσιμο

6. Εγγύηση, αλλαγή και επιστροφή

- Επιστροφή ή αλλαγή μπορείτε να ζητήσετε εντός 14 ημερών από την παράδοση.
- Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, άπλυτο και στην αρχική συσκευασία, με την απόδειξη.
- Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη — εκτός αν το προϊόν έφτασε χαλασμένο ή στάλθηκε λάθος είδος.
- Την επιστροφή χρημάτων κάνουμε σε PayPal ή IBAN, εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δέματος.
- Για επιστροφή ή αλλαγή γράψτε στο info@noriks.com και αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας.

Αν το προϊόν φτάσει χαλασμένο ή με ελάττωμα κατασκευής, ενημερώστε μας αμέσως — τέτοια περίπτωση τη λύνουμε χωρίς κόστος για εσάς.

Τα απορροφητικά μπόξερ είναι βοήθημα καθημερινής άνεσης, όχι ιατρική θεραπεία. Δεν θέτουν διάγνωση και δεν αντικαθιστούν τη συμβουλή γιατρού. Αν οι ενοχλήσεις επιμένουν, εντείνονται ή εμφανιστούν μετά από τραυματισμό, απευθυνθείτε σε γιατρό.