

NORIKS majice

Pamučne majice — odabir veličine, nošenje i njega.

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Materijal | 70 % prstenasto pređeni pamuk, 30 % poliester |
| Veličine  | S – 4XL                                       |
| Kroj      | Okrugli izrez, produžena dužina, bočni šav    |
| Etiketa   | Sitotisak — nema našivene etikete koja grebe  |
| Pranje    | do 30 °C, nježni program                      |



U PAKIRANJU

- Majice prema odabranom paketu (3, 6 ili 12 komada)

BRZI POČETAK

- Odredite veličinu prema visini i težini, ne prema broju druge marke.
- Operite majicu prije prvog nošenja na hladnom nježnom programu.
- Sušite ravno položeno; ne peglajte preko tiska.

1. Odabir veličine

Veličina se određuje kombinacijom **visine i tjelesne težine**. U tablici pronađite svoj red (visina) i stupac (težina) — polje gdje se sijeku vaša je veličina.

| Veličina | Tjelesna težina | Visina       |
|----------|-----------------|--------------|
| S        | 59 – 68 kg      | 168 – 183 cm |
| M        | 69 – 84 kg      | 173 – 188 cm |
| L        | 84 – 95 kg      | 173 – 193 cm |
| XL       | 96 – 113 kg     | 173 – 193 cm |
| 2XL      | 114 – 129 kg    | 173 – 193 cm |
| 3XL      | 130 – 150 kg    | 173 – 193 cm |

| Veličina    |        | Težina (kg) |          |          |          |           |            |            |            |            |
|-------------|--------|-------------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Visina (cm) |        | 59-68 kg    | 69-77 kg | 78-84 kg | 84-95 kg | 96-102 kg | 103-113 kg | 114-129 kg | 130-136 kg | 137-150 kg |
|             | 168 cm | S           |          |          |          |           |            |            |            |            |
|             | 170 cm | S           |          |          |          |           |            |            |            |            |
|             | 173 cm | S           | M        | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |
|             | 175 cm | S           | M        | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |
|             | 178 cm | S           | M        | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |
|             | 180 cm | S           | M        | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |
|             | 183 cm | S           | M        | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |
|             | 185 cm |             | M        | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |
|             | 188 cm |             | M        | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |
|             | 191 cm |             |          | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |
|             | 193 cm |             |          | M        | L        | XL        | XL         | 2XL        | 3XL        | 3XL        |

### Kako pronaći svoju veličinu

- 1 Pronađi svoju **visinu** u lijevom stupcu.
- 2 Pronađi svoju **težinu** u gornjem redu.
- 3 Polje gdje se sijeku — to je tvoja veličina.

**PRO SAVJET** Ako si između dvije veličine i želiš **opušteniji kroj**, uzmi veću. Za **uži, pripijeni izgled** uzmi manju.

✓ Nisi siguran? Besplatna zamjena veličine unutar 90 dana.

Puna tablica: red = visina, stupac = težina.

Ako ste između dvije veličine: za opušteniji kroj uzmite veću, za pripijeniji manju. Zamjena veličine je besplatna 90 dana, pa slobodno probajte.

## 2. Prije prvog nošenja

- Operite majicu prije prvog nošenja — tkanina tako sjedne i omekša.
- Tkanina je predpranjem obrađena, pa se pravilnim pranjem ne skuplja bitno.
- Izvrnite je naopako prije pranja da tisak i površina ostanu netaknuti.

## 3. Pranje i njega

- Strojno pranje na hladnom (do 30 °C), program za nježno rublje. Perite s rubljem sličnih boja.
- Bez izbjeljivača. Omekšivač koristite umjereno — oblaže vlakna i smanjuje prozračnost.
- Sušite ravno položeno ili u sušilici na niskoj temperaturi.
- Peglajte na srednjoj temperaturi s unutarnje strane. Nikada preko tiska.
- Ne perite zajedno s ručnicima i čičak-trakama — vuku vlakna iz pletiva.

## 4. Rješavanje problema

| Što se događa            | Uzrok                                                       | Rješenje                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Majica se skupila        | Pranje toplije od 30 °C ili sušilica na visokoj temperaturi | Perite hladno, sušite ravno položeno; skupljena majica se blagim rastezanjem vlažna djelomično vraća |
| Ovratnik se raširio      | Vješanje na vješalicu i povlačenje preko glave              | Majice preklapajte umjesto da ih vješate                                                             |
| Površina se hvata i pili | Pranje s ručnicima, trapericama i čičkom                    | Perite izvrnuto, s glatkim tkaninama                                                                 |
| Tijesno u ramenima       | Veličina odabrana samo prema težini                         | Provjerite i redak s visinom; uzmite jedan broj veće                                                 |

## 5. Čuvanje

- Preklopite ih umjesto vješanja — ovratnik tako duže drži oblik.
- Čuvajte na suhom mjestu, izvan izravnog sunca.

## 6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 14 dana od dostave.
- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.