

NORIKS PureDry — perive bokserice za inkontinenciju

Do 300 ml upijanja, sedmoslojna jezgra i vodoodbojna membrana.

Upijanje	Do 300 ml
Građa	Vanjski sloj bambusovo vlakno s elastanom, 7-slojna upijajuća jezgra, vodoodbojna prozračna membrana
Certifikat	Oeko-Tex® — bez štetnih tvari
Veličine	S – 8XL prema opsegu bokova
Pranje	30 – 40 °C, nježni program, sušenje na zraku



U PAKIRANJU

- Bokserice prema odabranom paketu

BRZI POČETAK

- Izmjerite opseg bokova na najširem mjestu i odaberite veličinu iz tablice.
- Nosite ih kao obično donje rublje — upijajuća jezgra je već ugrađena.
- Isperite ih hladnom vodom prije pranja i perite na 30 – 40 °C, bez omekšivača.

1. Odabir veličine

Veličina	Opseg bokova
S	do 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm i više

Ako ste između dvije veličine, odaberite veći broj — jezgra tako bolje nalegne i upijanje je pouzdanije.

2. Prije prvog nošenja

- Operite bokserice prije prve uporabe — upijajuća jezgra tek nakon prvog pranja postiže punu moć upijanja.

- Ne koristite omekšivač ni pri prvom pranju: oblaže vlakna i smanjuje upijanje.

3. Nošenje tijekom dana

- Nosite ih kao obično donje rublje — nije potreban dodatni uložak.
- Kod blagog curenja jedan par obično traje cijeli dan.
- Kod jačeg curenja planirajte izmjenu sredinom dana i par ponesite sa sobom u vodonepropusnoj vrećici.
- Osjećaj vlage na koži znak je da je jezgra puna — zamijenite par.



Sedmoslojna jezgra ostaje neprimjetna ispod odjeće.



Kroj i izgled kao kod običnog rublja.

4. Pranje i njega

- 1 Nakon nošenja isperite bokserice hladnom vodom dok voda ne postane bistra.
- 2 Perite na 30 – 40 °C na programu za osjetljivo rublje, s rubljem sličnih boja.
- 3 Bez omekšivača i izbjeljivača.
- 4 Sušite na zraku. Ne u sušilici i ne na radijatoru — membrana ne podnosi visoku temperaturu.

Uz pravilno pranje bokserice zadržavaju upijajuću moć kroz stotine pranja i zamjenjuju jednokratne uloške i pelene.

5. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Upijanje je oslabilo	Omekšivač je zatvorio vlakna	Operite dva puta bez deterdženta na 40 °C; ubuduće bez omekšivača
Vlaga se osjeti na koži	Jezgra je puna	Zamijenite par; kod jačeg curenja planirajte izmjenu sredinom dana
Curenje sa strane	Prevelika veličina — jezgra ne prijanja	Uzmite manji broj

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Neugodan miris nakon pranja	Bokserice nisu isprane prije pranja	Uvijek isperite hladnom vodom prije stroja; povremeno dodajte pola šalice octa u pranje

6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.
- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

Upijajuće bokserice su pomagalo za svakodnevnu udobnost, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.