N O R I K S

NORIKS WineCooler — borhűtő rúd kiöntővel

Rozsdamentes acél rúd, amely belülről hűti a palackot és csöpögés nélkül tölt.

Anyag	Rozsdamentes acél
Kivitel	Hűtőrúd beépített kiöntővel és dugóval
Működés	Belülről hűti a bort — jeges vödör nélkül
Előny	A bort nem hígítja fel az olvadt jég
Tisztítás	Öblítés folyó víz alatt

A CSOMAGBAN

- 1 db NORIKS WineCooler rúd kiöntővel és dugóval

GYORS KEZDÉS

1. Tegye a rudat a fagyasztóba legalább 4 órával a felszolgálás előtt.
2. Öntsön ki egy kortyot a palackból, hogy helyet csináljon.
3. Helyezze a rudat a palackba, és töltsön közvetlenül a kiöntőn át.

1. Az első használat előtt

Öblítse le a rudat folyó víz alatt és szárítsa meg alaposan. Ezután tegye a fagyasztóba — a teljes hatáshoz legalább négy óra kell, legjobb egy éjszaka.

- Tartsa a rudat a fagyasztóban, így mindig kész lesz.
- Ne melegítse, és ne tegye sütőbe vagy mikrohullámú sütőbe.

2. Hűtés és felszolgálás

A felbontott palackból öntsön ki egy kisebb kortyot, majd lassan helyezze be a rudat. Belülről hűti a bort, így nincs szükség jeges vödörre, és a bor sem hígul fel.



- A kiöntő beépített — a bort közvetlenül a palackból tölti, anélkül hogy a címkére csöpögne.
- A dugó a következő pohárig megőrzi a bor frissességét.
- A rudat lassan helyezze be, hogy a bor ne folyjon ki a palack pereme fölött.

3. Tisztítás

- Használat után azonnal öblítse le meleg folyó vízzel és szárítsa meg.
- Ne használjon súrolószert vagy drótszivacsot.
- Mielőtt visszateszi a fagyasztóba, teljesen száraznak kell lennie.

4. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
A bor alig hűl le	A rúd túl rövid ideig volt a fagyasztóban	Hagyja benne legalább négy órán át, legjobb egy éjszakán keresztül
A bor kifolyik a peremen	Túl teli palack	Behelyezés előtt öntsön ki egy kortyot
A rúd nem fér be a palack nyakába	Szűk palack	Szabványos, 0,75 literes palackokhoz készült
Csöpög a címkére	Túl gyors töltés	Töltsön lassan, a beépített kiöntőn keresztül
Foltok az acélon	Kemény víz	Öblítés után azonnal törölje szárazra egy ruhával

5. Garancia, csere és visszaküldés

Visszaküldést vagy cserét a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhet.

A terméknek használatlannak, mosatlannak és eredeti csomagolásában kell lennie, a számlával együtt.

A visszaküldés költségét a vásárló viseli — kivéve, ha a termék sérülten érkezett, vagy rossz tételt küldtünk.

A pénzt PayPalra vagy IBAN-ra utaljuk vissza, a csomag beérkezésétől számított 3–5 munkanapon belül.

Visszaküldés vagy csere ügyében írjon az info@noriks.com címre, és adja meg a rendelésszámot.

Ha a termék sérülten vagy gyártási hibával érkezik, jelezze azonnal — az ilyen esetet költség nélkül rendezzük.

6. Megjegyzés

A termék italfelszolgáló kiegészítő. Nem játék — tartsa gyermekektől elzárva. A fagyott fémet ne érintse közvetlenül a bőréhez.