

NORIKS KidsNest — gyerek ortopéd párna

Három méret, amely a gyermekkel együtt nő, és támogatja a fej helyes tartását.

Hab	Hipoallergén memóriahab, OEKO-TEX® tanúsítvánnyal
Mentes	Formaldehidtól, nehézfémektől és BPA-tól
Méretek	1 – 3 · 3 – 9 · 9 – 14 év
Huzat	Lélegző, levehető, gépben mosható
Forma	Mélyedés a fejnek és megtámasztás a nyaki ívnek



A CSOMAGBAN

- 1 KidsNest párna
- Levehető, mosható huzat

GYORS KEZDÉS

1. A méretet a gyermek életkora szerint válaszd; ha két méret között van, a nagyobbat.
2. Hagyja a párnát 24 órán át, hogy a hab visszanyerje a teljes formáját, és többször gyúrja át kézzel.
3. A gyermek feje a mélyedésbe kerül, a válla a matracon marad.

1. Méretválasztás


Méret	A gyermek életkora	Párna magassága	Rendeltetés
1	1 – 3 év	2 – 4 cm	Az első párna a kiságy után
2	3 – 9 év	4 – 6 cm	Az állkapocs és a szájpadlás legintenzívebb fejlődésének időszaka
3	9 – 14 év	6 – 9 cm	Iskoláskor és korai serdülőkor

Ha a gyermek két méret között van, mindig a **nagyobb**at válaszd — a párna úgy van kialakítva, hogy a növekedés alatt is támogassa az egészséges testtartást.

2. Elhelyezés

1. Vegye ki a párnát a csomagolásból, és hagyja 24 órán át; ez idő alatt többször gyúrja át kézzel, hogy a hab eloszoljon.
2. Húzd rá a huzatot, és tedd a párnát a matracra, az ágy fejéhez.
3. A gyermek feje a mélyedésbe kerül, a magasabb perem pedig megtámasztja a nyakát.
4. A váll a matracon marad — nem a párnán.
5. Ellenőrizd oldalról: a fej, a nyak és a gerinc egyenes vonalat alkosson.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



A fej, a nyak és a gerinc helyes vonala.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



A mélyedés egész éjjel középen tartja a fejet.

3. Hozzászokás

- Az első néhány éjszakán a gyermek hozzászokik az új megtámasztáshoz — ez természetes.
- Ha a gyermek az oldalán alszik, a párna ugyanúgy megtámasztja a nyakát; a magasság az életkorhoz igazodik.
- Ne tegyél másik párnát a KidsNest alá — ezzel a magasság elvész.

4. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
A gyermek éjjel lecsúszik a párnáról	A párna túl messze van az ágy fejétől	Told az ágy fejéhez, hogy ne lehessen hátracsúsztatni
A párna túl magasnak tűnik	Nagyobb méretet választottál kisebb gyermeknek	Átmenetnél a nagyobb méret szándékos; ha nagy a különbség, cseréld kisebbre
A hab reggel kemény	Hideg szoba	A memóriahab testhőmérsékleten néhány perc alatt megpuhul
A huzat összement	30 °C-nál melegebb mosás	Mosd 30 °C-on és szárítsd levegőn

5. Mosás és ápolás

- A huzatot mosd gépben 30 °C-on, kímélő programon; szárítsd levegőn.
- **A habot ne mosd és ne merítsd vízbe.** Havonta egyszer szellőztess ki.
- Ne tedd ki a párnát közvetlen napfénynek, és ne szárítsd radiátoron.

6. Garancia, csere és visszaküldés

- Visszaküldést vagy cserét a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhet.
- A terméknek használatlan, mosatlan és eredeti csomagolásában kell lennie, a számlával együtt.
- A visszaküldés költségét a vásárló viseli — kivéve, ha a termék sérülten érkezett, vagy rossz tételt küldtünk.

- A pénzt PayPalra vagy IBAN-ra utaljuk vissza, a csomag beérkezésétől számított 3–5 munkanapon belül.
- Visszaküldés vagy csere ügyében írjon az info@noriks.com címre, és adja meg a rendelésszámot.

Ha a termék sérülten vagy gyártási hibával érkezik, jelezze azonnal — az ilyen esetet költség nélkül rendezzük.

A KidsNest mindennapi támaszt adó párna, nem gyógykezelés. Nem állít fel diagnózist és nem helyettesíti az orvos tanácsát. Ha a panaszok tartósak, erősödnek vagy sérülés után jelentkeznek, forduljon orvoshoz.