

NORIKS KidsNest — cuscino ortopedico per bambini

Tre misure che accompagnano la crescita del bambino e sostengono la corretta posizione della testa.

Schiuma	Memory foam ipoallergenico, certificato OEKO-TEX®
Senza	Formaldeide, metalli pesanti e BPA
Taglie	1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 18 anni
Fodera	Traspirante, removibile, lavabile in lavatrice
Forma	Incavo per la testa e sostegno per la curva cervicale



NELLA CONFEZIONE

- 1 cuscino KidsNest
- Fodera removibile lavabile

AVVIO RAPIDO

1. Scegli la misura in base all'età del bambino; se è tra due misure, prendi la maggiore.
2. Lascia il cuscino 4 – 6 ore perché la schiuma riprenda la forma piena.
3. La testa del bambino va nell'incavo, le spalle restano sul materasso.

1. Scelta della taglia

Taglia	Età del bambino	Destinazione
1	1 – 3 godine	Primo cuscino dopo la culla
2	3 – 9 godina	Periodo di massimo sviluppo di mascella e palato
3	9 – 18 godina	Età scolare e adolescenza

Se il bambino è tra due misure, scegli sempre la **maggiore** — il cuscino è sagomato per sostenere un allineamento sano mentre il bambino cresce.



Ages 1-3

Height 0.8-1.6 in / 2-4 cm

Ages 3-9

Height 1.6-2.4 in / 4-6 cm

Ages 9-18


Height 2.4-3.5 in / 6-9 cm

Misure in base all'età del bambino.

2. Posizionamento

- 1 Estrai il cuscino dalla confezione e lascialo 4 – 6 ore perché la schiuma riprenda la forma piena.
- 2 Infila la fodera e appoggia il cuscino sul materasso, contro la testiera.
- 3 La testa del bambino va nell'incavo, mentre il bordo più alto sostiene il collo.
- 4 Le spalle restano sul materasso — non sul cuscino.
- 5 Controlla di lato: testa, collo e colonna devono formare una linea retta.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



Corretto allineamento di testa, collo e colonna.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



L'incavo mantiene la testa al centro durante la notte.

3. Adattamento

- Nelle prime notti il bambino si abitua al nuovo sostegno — è del tutto normale.
- Se il bambino dorme sul fianco, il cuscino sostiene il collo allo stesso modo; l'altezza è scelta in base all'età.
- Non aggiungere un secondo cuscino sotto il KidsNest — così l'altezza viene annullata.

4. Risoluzione dei problemi

Che cosa succede	Causa	Soluzione
Di notte il bambino scivola giù dal cuscino	Il cuscino è troppo lontano dalla testiera	Spostalo contro la testiera, così non può essere spinto indietro
Il cuscino sembra troppo alto	Scelta la misura maggiore per un bambino più piccolo	Nel passaggio la misura maggiore è voluta; se la differenza è netta, cambia con la minore
Al mattino la schiuma è dura	Stanza fredda	Il memory foam si ammorbidisce a temperatura corporea in pochi minuti
La fodera si è ristretta	Lavaggio sopra i 30 °C	Lava a 30 °C e asciuga all'aria

5. Lavaggio e cura

- Lava la fodera in lavatrice a 30 °C, programma delicato; asciuga all'aria.
- **Non lavare la schiuma e non immergerla in acqua.** Areala una volta al mese.
- Non esporre il cuscino alla luce diretta del sole e non asciugarlo sul termosifone.

6. Garanzia, cambio e reso

- 30 giorni per il rimborso — restituisci il prodotto nelle condizioni in cui l'hai ricevuto.
- Cambio taglia gratuito entro 90 giorni. Basta un'e-mail, senza scartoffie.
- Per cambio o reso scrivi a info@noriks.com indicando il numero d'ordine.

