

## NORIKS ErgoSit — poduszka ortopedyczna do siedzenia

Wycięcie na kość ogonową i pianka pamięciowa o wysokiej gęstości do długiego siedzenia.

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pianka       | Pianka pamięciowa OrthoFlex o wysokiej gęstości                     |
| Certyfikat   | OEKO-TEX®, nietoksyczna                                             |
| Kształt      | Wycięcie na kość ogonową, profilowane podparcie bioder i kręgosłupa |
| Pokrowiec    | Zdejmowany, do prania w pralce                                      |
| Zastosowanie | Krzesło biurowe, samochód, podróż                                   |



### W ZESTAWIE

- 1 poduszka ErgoSit
- Zdejmowany pokrowiec do prania

### SZYBKI START

1. Wyjmij poduszkę z opakowania i zostaw ją na 24 godziny, aby pianka odzyskała pełny kształt.
2. Połóż ją na krześle tak, aby wycięcie znalazło się z tyłu, pod kością ogonową.
3. Usiądź maksymalnie do tyłu, stopy płasko na podłodze.

## 1. Przed pierwszym użyciem

- Poduszka jest zgnieciona na czas transportu — po wyjęciu z opakowania zostaw ją na 24 godziny w temperaturze pokojowej. W tym czasie kilka razy ugnieć ją rękami i potrząśnij, aby pianka się rozłożyła.
- Zapach nowej pianki znika po kilku godzinach wietrzenia.

## 2. Prawidłowe ułożenie

- 1 Połóż poduszkę na siedzisku tak, aby **wycięcie było z tyłu** — pod kością ogonową, nie z przodu.
- 2 Płaska część poduszki musi w całości leżeć na siedzisku, bez wystawiania poza krawędź.
- 3 Usiądź maksymalnie do tyłu, tak aby plecy dotykały oparcia.
- 4 Ustaw wysokość krzesła tak, aby kolana były na wysokości bioder lub nieco niżej, a stopy płasko na podłodze.



Vozite diljem zemlje bez bolova  
**Testirali i odobrili vozači kamiona**

Wycięcie usuwa bezpośredni nacisk na kość ogonową.



Automatски **ispravlja**  
vaše **drżanje**

Profilowany kształt równomiernie rozkłada ciężar na biodra.

### 3. Codzienne używanie

- Poduszka jest przeznaczona do codziennego siedzenia — w biurze, w samochodzie i w podróży.
- Nawet z poduszką wstawaj i przejdź się kilka minut co godzinę.
- Nie używaj jej na bardzo miękkim lub nierównym podłożu — traci się podparcie.

### 4. Rozwiązywanie problemów

| Co się dzieje                                 | Przyczyna                     | Rozwiązanie                                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poduszka zsuwa się z krzesła</b>           | Gładkie obicie siedziska      | Odwróć pokrowiec stroną antypoślizgową do dołu; na skórzanych krzesłach podłóż cienką matę |
| <b>Nacisk na kość ogonową nadal występuje</b> | Wycięcie skierowane do przodu | Obróć poduszkę — wycięcie idzie z tyłu                                                     |
| <b>Pianka wydaje się twarda</b>               | Chłodne pomieszczenie         | Pianka pamięciowa mięknie w temperaturze ciała po kilku minutach                           |
| <b>Poduszka jest za wysoka do biurka</b>      | Nieustawiona wysokość krzesła | Obniż krzesło o wysokość poduszki                                                          |

### 5. Pranie i pielęgnacja

- Zdejmij pokrowiec i wypierz w pralce w 30 °C, na programie delikatnym.
- **Pianki nigdy nie pierz w pralce i nie zanurzaj w wodzie.** Plamy przetrzyj wilgotną szmatką i zostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- Nie susz pianki na kaloryferze ani w bezpośrednim słońcu.
- Nie przechowuj poduszki zgniecionej pod ciężarem — pianka zachowuje kształt tylko bez obciążenia.

### 6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.

- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.
- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

ErgoSit to poduszka do codziennego wsparcia przy siedzeniu, a nie leczenie. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.