

NORIKS ErgoSit — poduszka ortopedyczna do siedzenia

Wycięcie na kość ogonową i pianka pamięciowa o wysokiej gęstości do długiego siedzenia.

Pianka	Pianka pamięciowa OrthoFlex o wysokiej gęstości
Certyfikat	OEKO-TEX®, nietoksyczna
Kształt	Wycięcie na kość ogonową, profilowane podparcie bioder i kręgosłupa
Pokrowiec	Zdejmowany, do prania w pralce
Zastosowanie	Krzesło biurowe, samochód, podróż



W ZESTAWIE

- 1 poduszka ErgoSit
- Zdejmowany pokrowiec do prania

SZYBKI START

1. Wyjmij poduszkę z opakowania i zostaw ją na 24 godziny, aby pianka odzyskała pełny kształt.
2. Połóż ją na krześle tak, aby wycięcie znalazło się z tyłu, pod kością ogonową.
3. Usiądź maksymalnie do tyłu, stopy płasko na podłodze.

1. Przed pierwszym użyciem

- Poduszka jest zgnieciona na czas transportu — po wyjęciu z opakowania zostaw ją na 24 godziny w temperaturze pokojowej. W tym czasie kilka razy ugnieć ją rękami i potrząśnij, aby pianka się rozłożyła.
- Zapach nowej pianki znika po kilku godzinach wietrzenia.

2. Prawidłowe ułożenie

- 1 Połóż poduszkę na siedzisku tak, aby **wycięcie było z tyłu** — pod kością ogonową, nie z przodu.
- 2 Płaska część poduszki musi w całości leżeć na siedzisku, bez wystawiania poza krawędź.
- 3 Usiądź maksymalnie do tyłu, tak aby plecy dotykały oparcia.
- 4 Ustaw wysokość krzesła tak, aby kolana były na wysokości bioder lub nieco niżej, a stopy płasko na podłodze.



Vozite diljem zemlje bez bolova
Testirali i odobrili vozači kamiona

Wycięcie usuwa bezpośredni nacisk na kość ogonową.



Automatски **ispravlja**
vaše **drżanje**

Profilowany kształt równomiernie rozkłada ciężar na biodra.

3. Codzienne używanie

- Poduszka jest przeznaczona do codziennego siedzenia — w biurze, w samochodzie i w podróży.
- Nawet z poduszką wstawaj i przejdź się kilka minut co godzinę.
- Nie używaj jej na bardzo miękkim lub nierównym podłożu — traci się podparcie.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Poduszka zsuwa się z krzesła	Gładkie obicie siedziska	Odwroć pokrowiec stroną antypoślizgową do dołu; na skórzanych krzesłach podłóż cienką matę
Nacisk na kość ogonową nadal występuje	Wycięcie skierowane do przodu	Obróć poduszkę — wycięcie idzie z tyłu
Pianka wydaje się twarda	Chłodne pomieszczenie	Pianka pamięciowa mięknie w temperaturze ciała po kilku minutach
Poduszka jest za wysoka do biurka	Nieustawiona wysokość krzesła	Obniż krzesło o wysokość poduszki

5. Pranie i pielęgnacja

- Zdejmij pokrowiec i wypierz w pralce w 30 °C, na programie delikatnym.
- **Pianki nigdy nie pierz w pralce i nie zanurzaj w wodzie.** Plamy przetrzyj wilgotną szmatką i zostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- Nie susz pianki na kaloryferze ani w bezpośrednim słońcu.
- Nie przechowuj poduszki zgniecionej pod ciężarem — pianka zachowuje kształt tylko bez obciążenia.

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 14 dni od dostawy.

- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.
- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

ErgoSit to poduszka do codziennego wsparcia przy siedzeniu, a nie leczenie. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.