

## NORIKS KidsNest — dziecięca poduszka ortopedyczna

Trzy rozmiary, które rosną razem z dzieckiem i wspierają prawidłowe ułożenie głowy.

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Pianka    | Hipoalergiczna pianka pamięciowa z certyfikatem OEKO-TEX® |
| Bez       | Formaldehydu, metali ciężkich i BPA                       |
| Rozmiary  | 1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 14 lat                                |
| Pokrowiec | Oddychający, zdejmowany, do prania w pralce               |
| Kształt   | Wgłębienie na głowę i podparcie krzywizny szyjnej         |



### W ZESTAWIE

- 1 poduszka KidsNest
- Zdejmowany pokrowiec do prania

### SZYBKI START

1. Rozmiar dobierz według wieku dziecka; jeśli jest między dwoma, weź większy.
2. Zostaw poduszkę na 24 godziny, aby pianka odzyskała pełny kształt, i kilka razy ugnieć ją rękami.
3. Głowa dziecka trafia we wgłębienie, ramiona zostają na materacu.

### 1. Dobór rozmiaru

| Rozmiar | Wiek dziecka | Przeznaczenie                                             |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1       | 1 – 3 lata   | Pierwsza poduszka po łóżeczku                             |
| 2       | 3 – 9 lat    | Okres najintensywniejszego rozwoju szczęki i podniebienia |
| 3       | 9 – 14 lat   | Wiek szkolny i wczesne dojrzewanie                        |

Jeśli dziecko jest między dwoma rozmiarami, zawsze wybierz **większy** — poduszka jest wyprofilowana tak, aby wspierać zdrowe ustawienie w miarę wzrostu.



## **Ages 1-3**

Height 0.8-1.6 in / 2-4 cm

## **Ages 3-9**

Height 1.6-2.4 in / 4-6 cm

## **Ages 9-18**

Height 2.4-3.5 in / 6-9 cm


Rozmiary według wieku dziecka.

## **2. Ułożenie**

---

- 1 Wyjmij poduszkę z opakowania i zostaw ją na 24 godziny; w tym czasie kilka razy ugnieć ją rękami, aby pianka się rozłożyła.
- 2 Załóż pokrowiec i połóż poduszkę na materacu przy wezgłowie.
- 3 Głowa dziecka trafia we wgłębienie, a wyższa krawędź podpira szyję.
- 4 Ramiona zostają na materacu — nie na poduszce.
- 5 Sprawdź z boku: głowa, szyja i kręgosłup powinny tworzyć prostą linię.

## Savršeno poravnano, cijelu noć.



Prawidłowe ustawienie głowy, szyi i kręgosłupa.

## Jastuci za odrasłe ometaju razvoj dječjeg lica.



**Jastuk  
stvoren za  
dječje lice.**



NORIKS

Wgłębienie utrzymuje głowę pośrodku przez całą noc.

### 3. Przyzwyczajanie

- Przez pierwsze kilka nocy dziecko przyzwyczaja się do nowego podparcia — to normalne.
- Jeśli dziecko śpi na boku, poduszka tak samo podpira szyję; wysokość dobrana jest do wieku.
- Nie dokładaj drugiej poduszki pod KidsNest — wysokość zostaje wtedy zniweczona.

### 4. Rozwiązywanie problemów

| Co się dzieje                              | Przyczyna                                      | Rozwiązanie                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dziecko w nocy zsuwa się z poduszki</b> | Poduszka leży za daleko od wezgłowia           | Przesuń ją do wezgłowia, aby nie dała się odepchnąć do tyłu                                |
| <b>Poduszka wydaje się za wysoka</b>       | Wybrany większy rozmiar dla mniejszego dziecka | Przy zmianie rozmiaru większy jest zamierzony; jeśli różnica jest duża, wymień na mniejszy |
| <b>Rano pianka jest twarda</b>             | Chłodny pokój                                  | Pianka pamięciowa mięknie w temperaturze ciała w kilka minut                               |
| <b>Pokrowiec się skurczył</b>              | Pranie cieplejsze niż 30 °C                    | Pierz w 30 °C i susz na powietrzu                                                          |

### 5. Pranie i pielęgnacja

- Pokrowiec pierz w pralce w 30 °C, na programie delikatnym; susz na powietrzu.
- **Pianki nie pierz i nie zanurzaj w wodzie.** Wietrz ją raz w miesiącu.
- Nie wystawiaj poduszki na bezpośrednie słońce i nie susz jej na kaloryferze.

### 6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 14 dni od dostawy.
- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.

- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

KidsNest to poduszka do codziennego wsparcia, a nie leczenie. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.