

NORIKS KidsNest — dziecięca poduszka ortopedyczna

Trzy rozmiary, które rosną razem z dzieckiem i wspierają prawidłowe ułożenie głowy.

Pianka	Hipoalergiczna pianka pamięciowa z certyfikatem OEKO-TEX®
Bez	Formaldehydu, metali ciężkich i BPA
Rozmiary	1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 18 lat
Pokrowiec	Oddychający, zdejmowany, do prania w pralce
Kształt	Wgłębienie na głowę i podparcie krzywizny szyjnej



W ZESTAWIE

- 1 poduszka KidsNest
- Zdejmowany pokrowiec do prania

SZYBKI START

1. Rozmiar dobierz według wieku dziecka; jeśli jest między dwoma, weź większy.
2. Zostaw poduszkę na 4 – 6 godzin, aby pianka odzyskała pełny kształt.
3. Głowa dziecka trafia we wgłębienie, ramiona zostają na materacu.

1. Dobór rozmiaru

Rozmiar	Wiek dziecka	Przeznaczenie
1	1 – 3 godine	Pierwsza poduszka po łóżeczku
2	3 – 9 godina	Okres najintensywniejszego rozwoju szczęki i podniebienia
3	9 – 18 godina	Wiek szkolny i okres dojrzewania

Jeśli dziecko jest między dwoma rozmiarami, zawsze wybierz **większy** — poduszka jest wyprofilowana tak, aby wspierać zdrowe ustawienie w miarę wzrostu.



Ages 1-3

Height 0.8-1.6 in / 2-4 cm

Ages 3-9

Height 1.6-2.4 in / 4-6 cm

Ages 9-18


Height 2.4-3.5 in / 6-9 cm

Rozmiary według wieku dziecka.

2. Ułożenie

- 1 Wyjmij poduszkę z opakowania i zostaw na 4 do 6 godzin, aby pianka odzyskała pełny kształt.
- 2 Załóż pokrowiec i połóż poduszkę na materacu przy wezglowiu.
- 3 Głowa dziecka trafia we wgłębienie, a wyższa krawędź podpira szyję.
- 4 Ramiona zostają na materacu — nie na poduszce.
- 5 Sprawdź z boku: głowa, szyja i kręgosłup powinny tworzyć prostą linię.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



Prawidłowe ustawienie głowy, szyi i kręgosłupa.

Jastuci za odrasłe ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



Wgłębienie utrzymuje głowę pośrodku przez całą noc.

3. Przyzwyczajanie

- Przez pierwsze kilka nocy dziecko przyzwyczaja się do nowego podparcia — to normalne.
- Jeśli dziecko śpi na boku, poduszka tak samo podpira szyję; wysokość dobrana jest do wieku.
- Nie dokładaj drugiej poduszki pod KidsNest — wysokość zostaje wtedy zniweczona.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Dziecko w nocy zsuwa się z poduszki	Poduszka leży za daleko od wezgłowia	Przesuń ją do wezgłowia, aby nie dała się odepchnąć do tyłu
Poduszka wydaje się za wysoka	Wybrany większy rozmiar dla mniejszego dziecka	Przy zmianie rozmiaru większy jest zamierzony; jeśli różnica jest duża, wymień na mniejszy
Rano pianka jest twarda	Chłodny pokój	Pianka pamięciowa mięknie w temperaturze ciała w kilka minut
Pokrowiec się skurczył	Pranie cieplejsze niż 30 °C	Pierz w 30 °C i susz na powietrzu

5. Pranie i pielęgnacja

- Pokrowiec pierz w pralce w 30 °C, na programie delikatnym; susz na powietrzu.
- **Pianki nie pierz i nie zanurzaj w wodzie.** Wietrz ją raz w miesiącu.
- Nie wystawiaj poduszki na bezpośrednie słońce i nie susz jej na kaloryferze.

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- 30 dni na zwrot pieniędzy — odeślij produkt w stanie, w jakim go otrzymałeś.
- Bezpłatna wymiana rozmiaru w ciągu 90 dni. Wystarczy e-mail, bez formalności.
- W sprawie wymiany lub zwrotu napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

