

NORIKS PureDry — bokserki chłonne dla nietrzymania moczu

Do 300 ml chłonności, siedmiowarstwowy wkład i wodoodporna membrana.

Chłonność	Do 300 ml
Budowa	Warstwa zewnętrzna z włókna bambusowego z elastanem, 7-warstwowy wkład chłonny, wodoodporna oddychająca membrana
Certyfikat	Oeko-Tex® — bez substancji szkodliwych
Rozmiary	S – 8XL według obwodu bioder
Pranie	30 – 40 °C, program delikatny, suszenie na powietrzu



W ZESTAWIE

- Bokserki zgodnie z wybranym zestawem

SZYBKI START

- Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu i wybierz rozmiar z tabeli.
- Noś je jak zwykłą bieliznę — wkład chłonny jest już wszyty.
- Przed praniem wypłucz je w zimnej wodzie i pierz w 30 – 40 °C, bez płynu zmiękczającego.

1. Dobór rozmiaru

Rozmiar	Obwód bioder
S	do 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm i więcej

Jeśli jesteś między dwoma rozmiarami, wybierz większy — wkład lepiej przylega, a chłonność jest pewniejsza.

2. Przed pierwszym założeniem

- Wypierz bokserki przed pierwszym użyciem — wkład osiąga pełną chłonność dopiero po pierwszym praniu.

- Nie używaj płynu zmiękczającego nawet przy pierwszym praniu: otacza włókna i zmniejsza chłonność.

3. Noszenie w ciągu dnia

- Noś je jak zwykłą bieliznę — dodatkowa wkładka nie jest potrzebna.
- Przy niewielkim wycieku jedna para wystarczy zwykle na cały dzień.
- Przy większym wycieku zaplanuj zmianę w połowie dnia i weź parę ze sobą w wodoszczelnym woreczku.
- Uczucie wilgoci na skórze oznacza, że wkład jest pełny — zmień parę.



Siedmiowarstwowy wkład pozostaje niewidoczny pod ubraniem.



Krój i wygląd jak przy zwykłej bieliźnie.

4. Pranie i pielęgnacja

- 1 Po noszeniu wypłucz bokserki w zimnej wodzie, aż woda będzie czysta.
- 2 Pierz w 30 – 40 °C na programie dla tkanin delikatnych, z rzeczami w podobnych kolorach.
- 3 Bez płynu zmiękczającego i wybielaczy.
- 4 Susz na powietrzu. Nie w suszarce i nie na kaloryferze — membrana nie znosi wysokiej temperatury.

Przy prawidłowym praniu bokserki zachowują chłonność przez setki prań i zastępują jednorazowe wkładki oraz pieluchomajtki.

5. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Chłonność osłabła	Płyn zmiękczający zamknął włókna	Wypierz dwukrotnie bez detergentu w 40 °C; odtąd bez płynu zmiękczającego
Wilgoć czuć na skórze	Wkład jest pełny	Zmień parę; przy większym wycieku zaplanuj zmianę w połowie dnia
Wyciek z boku	Za duży rozmiar — wkład nie przylega	Weź mniejszy rozmiar

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Nieprzyjemny zapach po praniu	Bokserki nie zostały wypłukane przed praniem	Przed pralką zawsze płucz w zimnej wodzie; od czasu do czasu dodaj pół szklanki octu do prania

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- 30 dni na zwrot pieniędzy — odeślij produkt w stanie, w jakim go otrzymałeś.
- Bezpłatna wymiana rozmiaru w ciągu 90 dni. Wystarczy e-mail, bez formalności.
- W sprawie wymiany lub zwrotu napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.