N O R I K S

NORIKS HYD — butelka na wodę wodorową z elektrolizą PEM

Zamienia zwykłą wodę w wodorową. Cykl 3 lub 10 minut, trwały filtr, szkło i stal nierdzewna.

Technologia	Elektroliza na membranie protonowej (PEM/SPE)
Stężenie	Do 3 000 ppb
Cykle	3 minuty (około 1 600 ppb) lub 10 minut (do 3 000 ppb)
Butelka	Szkło borokrzemowe, podstawa ze stali nierdzewnej
Pojemność	450 ml
Wypełnienie	USB, 30 – 60 minut, wystarcza na kilka cykli

W ZESTAWIE

- 1 butelka NORIKS HYD
- Kabel USB do ładowania
- Instrukcja

SZYBKI START

1. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie.
2. Nalej wodę pitną do oznaczenia i dobrze zamknij butelkę.
3. Naciśnij przycisk i wybierz cykl 3 lub 10 minut.


1. Przed pierwszym użyciem

Wypłucz butelkę czystą wodą i naładuj podstawę kablem USB. Jedno ładowanie trwa 30 do 60 minut i wystarcza na kilka cykli.

- Używaj wody pitnej — działa także z filtrowaną i destylowaną.
- Nie napełniaj jej napojem gazowanym, sokiem, mlekiem ani ciepłym napojem.

2. Przygotowanie wody wodorowej

Nalej wodę do oznaczenia i zamknij butelkę. Naciśnięciem przycisku uruchamiasz cykl; elektroliza rozpuszcza w wodzie wodór cząsteczkowy.



- Krótki, 3-minutowy cykl daje około 1 600 ppb — na szybkie orzeźwienie.
- Długi, 10-minutowy cykl daje do 3 000 ppb.
- Automatyczne odpowietrzanie odprowadza pozostałe gazy (O_3, Cl_2, H_2O_2), więc w butelce zostaje tylko woda.

Wodę wypij wkrótce po cyklu — wodór z czasem ulatnia się z wody.

3. Czyszczenie i przechowywanie

- Szkło myj ciepłą wodą i łagodnym płynem.
- Podstawy z elektroniką nigdy nie zanurzaj w wodzie — przetrzyj ją wilgotną ściereczką.
- Filtr jest trwały: nie wymaga wymiany i nie ma materiałów eksploatacyjnych.
- Butelkę przechowuj pustą i suchą.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie widać pęcherzyków	Rozładowany akumulator	Naładuj podstawę i uruchom cykl ponownie
Cykl się przerywa	Butelka nie jest dobrze zamknięta	Dokręć podstawę i uruchom ponownie
Woda ma posmak	Użyto wody niezdatnej do picia lub napoju gazowanego	Używaj tylko wody pitnej; wypłucz butelkę
Słabszy efekt	Krótki cykl	Wybierz cykl 10-minutowy
Podstawa się nie ładuje	Nieodpowiednia ładowarka	Użyj standardowej ładowarki USB 5 V

5. Gwarancja, wymiana i zwrot

O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.

Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.

Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

6. Uwaga

NORIKS HYD to urządzenie do przygotowania wody pitnej i nie jest wyrobem medycznym. Nie stawia diagnozy, nie leczy i nie zastępuje porady lekarza. Nie używaj go z innymi płynami niż woda pitna.