N O R I K S

NORIKS KneeHeat — ogrzewanie, kompresja i masaż kolana

Trzy terapie w jednej sesji: ciepło do 42 °C, kompresja powietrzna i wibracje 60 Hz. Sesja trwa 12 minut.

Ciepło	Do 42 °C, trzy stopnie
Kompresja	Powietrzna
Wibracje	60 Hz, trzy tryby pracy
Sesja	12 minut, uruchamia się jednym przyciskiem
Zasilanie	Akumulator, USB-C
Wykonanie	Regulowane paski, pasek przedłużający w zestawie

W ZESTAWIE

- 1 opaska NORIKS KneeHeat
- Pasek przedłużający
- Kabel USB-C do ładowania
- Instrukcja

SZYBKI START

1. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie.
2. Załóż opaskę na kolano tak, aby rzepka była na środku, i zaciągnij paski.
3. Naciśnij przycisk — 12-minutowa sesja rozpocznie się od razu.

1. Przed pierwszym użyciem

Naładuj urządzenie do pełna kablem USB-C. Jedno ładowanie wystarcza na kilka sesji.

- Kolano musi być czyste i suche, bez kremów i maści.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
- Przy większych obwodach użyj paska przedłużającego z zestawu.

2. Zakładanie

Owiń opaskę wokół kolana tak, aby rzepka pozostała na środku otworu, i zaciągnij paski. Musi przylegać do nogi, ale nie uciskać — łydka nie może cierpnąć.



- Pasuje na lewe i prawe kolano.
- Usiądź i lekko zegnij nogę, zanim uruchomisz sesję.

3. Sesja

Jedno naciśnięcie przycisku uruchamia 12-minutową sesję. Ciepło rozszerza naczynia, kompresja wypycha nagromadzony płyn i doprowadza świeżą krew, a wibracje rozluźniają sztywność wokół stawu.

- Zacznij od najniższego stopnia ciepła i najłagodniejszego trybu wibracji.
- Ciepło ma być przyjemne — nigdy gorące. Jeśli parzy, natychmiast przerwij.
- Jedna do dwóch sesji dziennie wystarczy.

4. Ładowanie i przechowywanie

- Ładuj dołączonym kablem USB-C na standardowej ładowarce 5 V.
- Urządzenie przetrzyj suchą lub lekko wilgotną ściereczką; nie zanurzaj go w wodzie i nie pierz w pralce.
- Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

5. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Rozładowany akumulator	Ładuj je co najmniej 30 minut
Ciepło jest słabo wyczuwalne	Najniższy stopień	Przejdź na wyższy stopień ciepła
Opaska zsuwa się po nodze	Paski nie są zaciągnięte	Zaciągnij paski lub dołóż pasek przedłużający
Łydka cierpnie	Zbyt mocna kompresja	Przerwij sesję i poluzuj paski
Krótko działa po naładowaniu	Wysoki stopień ciepła	Ciepło zużywa najwięcej energii — używaj niższego stopnia

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.

Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.

Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

7. Uwaga

NORIKS KneeHeat to urządzenie do użytku domowego i relaksu, a nie leczenie. Nie stosuj go na otwartych ranach, przy ostrym stanie zapalnym, zakrzepicy, z implantami elektronicznymi ani przy obniżonym czuciu ciepła. Jeśli ból się utrzymuje lub nasila, zgłoś się do lekarza.
