N O R I K S

NORIKS WineCooler — schładzacz do wina z nalewakiem

Pręt ze stali nierdzewnej, który chłodzi butelkę od środka i nalewa bez kapania.

Materiał	Stal nierdzewna
Wykonanie	Pręt chłodzący z wbudowanym nalewakiem i korkiem
Zasada działania	Chłodzi wino od środka — bez wiaderka z lodem
Zaleta	Wino nie rozcieńcza się roztopionym lodem
Czyszczenie	Płukanie pod bieżącą wodą

W ZESTAWIE

- 1 pręt NORIKS WineCooler z nalewakiem i korkiem

SZYBKI START

1. Włóż pręt do zamrażarki co najmniej 4 godziny przed podaniem.
2. Odlej z butelki mały łyk, aby zrobić miejsce.
3. Włóż pręt do butelki i nalewaj bezpośrednio przez nalewak.

1. Przed pierwszym użyciem

Opłucz pręt pod bieżącą wodą i dobrze osusz. Następnie włóż go do zamrażarki — do pełnego efektu potrzeba co najmniej czterech godzin, najlepiej przez noc.

- Przechowuj pręt w zamrażarce, a zawsze będzie gotowy.
- Nie podgrzewaj go i nie wkładaj do piekarnika ani mikrofalówki.

2. Chłodzenie i podawanie

Z otwartej butelki odlej jeden mniejszy łyk, a następnie powoli włóż pręt. Chłodzi wino od środka, więc nie trzeba wiaderka z lodem i wino się nie rozcieńcza.



- Nalewak jest wbudowany — wino nalewasz bezpośrednio z butelki, bez kapania na etykietę.
- Korek zachowuje świeżość wina do następnego kieliszka.
- Pręt wkładaj powoli, aby wino nie przelało się przez krawędź.

3. Czyszczenie

- Zaraz po użyciu opłucz go ciepłą bieżącą wodą i osusz.
- Nie używaj środków ściernych ani druciaka.
- Przed włożeniem do zamrażarki musi być całkowicie suchy.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Wino słabo się schładza	Pręt zbyt krótko w zamrażarce	Zostaw go na co najmniej cztery godziny, najlepiej przez noc
Wino przelewa się przez krawędź	Przepełniona butelka	Przed włożeniem odlej jeden łyk
Pręt nie mieści się w szyjce	Wąska butelka	Jest przeznaczony do standardowych butelek 0,75 l
Kapie na etykietę	Zbyt szybkie nalewanie	Nalewaj powoli, przez wbudowany nalewak
Plamy na stali	Twarda woda	Wytrzyj go suchą ściereczką zaraz po opłukaniu

5. Gwarancja, wymiana i zwrot

O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.

Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.

Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

6. Uwaga

Produkt jest akcesorium do podawania napojów. Nie jest zabawką — przechowuj go poza zasięgiem dzieci. Zamrożonego metalu nie przykładaj bezpośrednio do skóry.