

NORIKS KidsNest — dziecięca poduszka ortopedyczna

Trzy rozmiary, które rosną razem z dzieckiem i wspierają prawidłowe ułożenie głowy.

Pianka	Hipoalergiczna pianka pamięciowa z certyfikatem OEKO-TEX®
Bez	Formaldehydu, metali ciężkich i BPA
Rozmiary	1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 14 lat
Pokrowiec	Oddychający, zdejmowany, do prania w pralce
Kształt	Wgłębienie na głowę i podparcie krzywizny szyjnej



W ZESTAWIE

- 1 poduszka KidsNest
- Zdejmowany pokrowiec do prania

SZYBKI START

1. Rozmiar dobierz według wieku dziecka; jeśli jest między dwoma, weź większy.
2. Zostaw poduszkę na 24 godziny, aby pianka odzyskała pełny kształt, i kilka razy ugnieć ją rękami.
3. Głowa dziecka trafia we wgłębienie, ramiona zostają na materacu.

1. Dobór rozmiaru


Rozmiar	Wiek dziecka	Wysokość poduszki	Przeznaczenie
1	1 – 3 lata	2 – 4 cm	Pierwsza poduszka po łóżeczku
2	3 – 9 lat	4 – 6 cm	Okres najintensywniejszego rozwoju szczęki i podniebienia
3	9 – 14 lat	6 – 9 cm	Wiek szkolny i wczesne dojrzewanie

Jeśli dziecko jest między dwoma rozmiarami, zawsze wybierz **większy** — poduszka jest wyprofilowana tak, aby wspierać zdrowe ustawienie w miarę wzrostu.

2. Ułożenie

- 1 Wyjmij poduszkę z opakowania i zostaw ją na 24 godziny; w tym czasie kilka razy ugnieć ją rękami, aby pianka się rozłożyła.
- 2 Załóż pokrowiec i połóż poduszkę na materacu przy wezgłowie.
- 3 Głowa dziecka trafia we wgłębienie, a wyższa krawędź podpira szyję.
- 4 Ramiona zostają na materacu — nie na poduszce.
- 5 Sprawdź z boku: głowa, szyja i kręgosłup powinny tworzyć prostą linię.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



Prawidłowe ustawienie głowy, szyi i kręgosłupa.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



**Jastuk
stvoren za
dječje lice.**



Wgłębienie utrzymuje głowę pośrodku przez całą noc.

3. Przyzwyczajanie

- Przez pierwsze kilka nocy dziecko przyzwyczaja się do nowego podparcia — to normalne.
- Jeśli dziecko śpi na boku, poduszka tak samo podpira szyję; wysokość dobrana jest do wieku.
- Nie dokładaj drugiej poduszki pod KidsNest — wysokość zostaje wtedy znieweczona.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Dziecko w nocy zsuwa się z poduszki	Poduszka leży za daleko od wezgłowia	Przesuń ją do wezgłowia, aby nie dała się odepchnąć do tyłu
Poduszka wydaje się za wysoka	Wybrany większy rozmiar dla mniejszego dziecka	Przy zmianie rozmiaru większy jest zamierzony; jeśli różnica jest duża, wymień na mniejszy
Rano pianka jest twarda	Chłodny pokój	Pianka pamięciowa mięknie w temperaturze ciała w kilka minut
Pokrowiec się skurczył	Pranie cieplejsze niż 30 °C	Pierz w 30 °C i susz na powietrzu

5. Pranie i pielęgnacja

- Pokrowiec pierz w pralce w 30 °C, na programie delikatnym; susz na powietrzu.
- **Pianki nie pierz i nie zanurzaj w wodzie.** Wietrz ją raz w miesiącu.
- Nie wystawiaj poduszki na bezpośrednie słońce i nie susz jej na kaloryferze.

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.
- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.

- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

KidsNest to poduszka do codziennego wsparcia, a nie leczenie. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.