N O R I K S

# NORIKS Bowl — castron ortopedic pentru câini cu înclinare de 15°

Ridicat la 11 cm și înclinat la 15° — câinele mănâncă într-o poziție mai naturală, fără să-și îndoaie gâtul până la podea.

| | |
|---|---|
| Înclinare | 15° |
| Înălțime | 11 cm |
| Adâncimea castronului | 5 cm — mustățile nu ating marginea |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Destinație | Rase mici — teckel, buldog francez, schnauzer |
| Curățare | Manual sau în mașina de vase |

**ÎN PACHET**

- 1 castron NORIKS Bowl

**START RAPID**

1. Spală castronul înainte de prima utilizare.
2. Așază-l lângă perete, cu partea înclinată spre câine.
3. Umple-l cel mult până la două treimi.

## 1. Montare

Așază castronul pe o suprafață plană, de preferat lângă perete, astfel încât partea mai joasă să fie spre câine. Înclinarea de 15° aduce hrana spre margine, așa că nu trebuie să împingă botul până în fund.




- Înălțimea de 11 cm reduce tensiunea din gât la fiecare masă.
- Castronul puțin adânc, de 5 cm, înseamnă că mustățile nu ating marginea.

## 2. Hrănire

- Umple-l cel mult până la două treimi — din cauza înclinării, hrana se adună la marginea mai joasă.
- Câinele trebuie să stea drept; dacă tot trebuie să se aplece, rasa este prea mare pentru această înălțime.
- Ține apa într-un vas separat.

## 3. Curățare

- Spală-l zilnic cu apă caldă și detergent delicat.
- Oțelul inoxidabil poate merge în mașina de vase.
- Nu folosi burete de sârmă — lasă zgârieturi în care se adună murdăria.

## 4. Rezolvarea problemelor

| Ce se întâmplă | Cauza | Soluția |
|---|---|---|
| **Castronul se deplasează** | Podea alunecoasă | Pune dedesubt un suport subțire antiderapant |
| **Hrana cade afară** | Castron prea plin | Umple-l până la două treimi |
| **Câinele tot se apleacă** | Rasă prea mare | Această înălțime este destinată raselor mici |
| **Câinele este precaut în primele zile** | Neobișnuit cu noua înălțime | Lasă castronul în același loc câteva zile |
| **Pete pe oțel** | Apă dură | Șterge-l cu o lavetă uscată după spălare |

## 5. Garanție, schimb și retur

Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.

Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.

Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.

Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.

Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

## 6. Mențiune

Castronul este un ajutor la hrănire, nu un tratament. Dacă câinele tușește, vomită după masă sau își schimbă brusc obiceiurile alimentare, adresează-te medicului veterinar.