N O R I K S

NORIKS KneeHeat — încălzire, compresie și masaj pentru genunchi

Trei terapii într-o singură ședință: căldură până la 42 °C, compresie cu aer și vibrații de 60 Hz. Ședința durează 12 minute.

Căldură	Până la 42 °C, trei trepte
Compresie	Cu aer
Vibrații	60 Hz, trei moduri de lucru
Ședință	12 minute, pornește cu un singur buton
Alimentare	Baterie reîncărcabilă, USB-C
Construcție	Benzi reglabile, bandă prelungitoare în pachet

ÎN PACHET

- 1 bandaj NORIKS KneeHeat
- Bandă prelungitoare
- Cablu USB-C de încărcare
- Instrucțiuni

START RAPID

1. Încarcă aparatul înainte de prima utilizare.
2. Pune bandajul pe genunchi astfel încât rotula să fie la mijloc și strânge benzile.
3. Apasă butonul — ședința de 12 minute începe imediat.

1. Înainte de prima utilizare

Încarcă aparatul complet cu cablul USB-C. O încărcare ajunge pentru mai multe ședințe.

- Genunchiul trebuie să fie curat și uscat, fără creme și unguente.
- Nu folosi aparatul cât timp este la încărcat.
- Pentru circumferințe mai mari folosește banda prelungitoare din pachet.

2. Montare

Înfășoară bandajul în jurul genunchiului astfel încât rotula să rămână în mijlocul deschiderii, apoi strânge benzile. Trebuie să stea lipit de picior, dar fără să strângă — gamba nu trebuie să amorțească.



- Se potrivește și pe genunchiul stâng, și pe cel drept.
- Așază-te și îndoaie ușor piciorul înainte de a porni ședința.

3. Ședință

O apăsare de buton pornește ședința de 12 minute. Căldura dilată vasele, compresia împinge lichidul acumulat și aduce sânge proaspăt, iar vibrațiile relaxează rigiditatea din jurul articulației.

- Începe cu cea mai mică treaptă de căldură și cu modul de vibrații cel mai blând.
- Căldura trebuie să fie plăcută — niciodată fierbinte. Dacă arde, oprește imediat.
- Una sau două ședințe pe zi sunt suficiente.

4. Încărcare și depozitare

- Încarcă cu cablul USB-C inclus, la un încărcător standard de 5 V.
- Șterge aparatul cu o lavetă uscată sau ușor umedă; nu îl scufunda în apă și nu îl spăla la mașină.
- Păstrează-l într-un loc uscat, departe de copii.

5. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Aparatul nu pornește	Baterie descărcată	Încarcă-l cel puțin 30 de minute
Căldura se simte slab	Treapta cea mai mică	Treci pe o treaptă de căldură mai mare
Bandajul alunecă pe picior	Benzile nu sunt strânse	Strânge benzile sau adaugă banda prelungitoare
Gamba amorțește	Compresie prea puternică	Oprește ședința și slăbește benzile
Ține puțin după încărcare	Treaptă mare de căldură	Căldura consumă cea mai multă energie — folosește o treaptă mai mică

6. Garanție, schimb și retur

Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.

Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.

Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.

Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.

Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

7. Mențiune

NORIKS KneeHeat este un aparat pentru uz casnic și relaxare, nu un tratament medical. Nu îl folosi pe răni deschise, în caz de inflamație acută, tromboză, cu implanturi electronice sau dacă ai sensibilitate redusă la căldură. Dacă durerea persistă sau se agravează, adresează-te medicului.
