N O R I K S

NORIKS Snug — pernă pentru tot corpul în formă de S

Susține umerii, șoldurile și genunchii în același timp. Dimensiuni 105 × 30 cm, husă răcoritoare.

Formă	Litera S — urmează linia corpului
Dimensiuni	105 × 30 cm
Umplutură	Mii de fibre fine elastice — revin la formă
Husă	Răcoritoare, detașabilă, lavabilă la 40 °C
Culori	Albastru, roz, gri, verde, mov, bleumarin

ÎN PACHET

- 1 pernă NORIKS Snug
- Husă răcoritoare

START RAPID


1. Scoate perna din ambalaj și scutur-o ca umplutura să își ia forma.
2. Întinde-te pe o parte și așază perna lângă corp, de-a lungul liniei literei S.
3. Pune piciorul de deasupra peste arcul de jos al pernei.

1. Înainte de prima utilizare

Perna este comprimată la transport. Scutur-o și las-o câteva ore ca umplutura să își recapete forma completă.

2. Poziție corectă

Majoritatea pernelor pentru corp sunt drepte — corpul nu este. Forma literei S urmează linia corpului și susține umerii, șoldurile și genunchii în același timp.



- Arcul de sus vine sub umăr și gât, cel de jos între genunchi.
- Când dormi pe o parte fără sprijin, umărul duce toată greutatea, șoldul coboară, iar coloana se răsucește — cele trei puncte de sprijin distribuie această greutate.

3. Utilizare zilnică

- Lungimea de 105 cm susține de la umăr până la genunchi, fără să ocupe tot patul.

- Husa lasă aerul să treacă toată noaptea.
- În primele nopți corpul se obișnuiește cu noua poziție.

4. Spălare și îngrijire

- Scoate husa și spal-o la mașină la 40 °C.
- Scutură perna la câteva zile ca umplutura să rămână afânată.
- Nu o păstra comprimată sub greutate.
- Usucă la aer; nu usca pe calorifer.

5. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Perna pare turtită	Umplutura s-a tasat la transport	Scutur-o și las-o câteva ore
Umărul tot amorțește	Perna este prea jos	Mută arcul de sus mai sus, sub umăr și gât
Ocupă prea mult din pat	Așezată de-a curmezișul	Aliniaz-o lângă corp, de-a lungul liniei literei S
Noaptea este cald	Husa nu este cu partea răcoritoare în sus	Întoarce husa cu partea răcoritoare în sus
Husa intră la apă	Spălare la temperatură mare	Spală la 40 °C și usucă la aer

6. Garanție, schimb și retur

Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.

Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.

Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.

Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.

Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

7. Mențiune

Perna este destinată unui somn mai confortabil, nu tratamentului. Nu este jucărie și nu este destinată bebelușilor. Dacă durerile persistă sau se agravează, adresează-te medicului.