N O R I K S

NORIKS WineCooler — răcitor de vin cu turnător

Baston din oțel inoxidabil care răcește sticla din interior și toarnă fără să picure.

Material	Oțel inoxidabil
Construcție	Baston de răcire cu turnător și dop încorporate
Mod de funcționare	Răcește vinul din interior — fără frapieră cu gheață
Avantaj	Vinul nu se diluează cu gheață topită
Curățare	Clătire sub jet de apă

ÎN PACHET

- 1 baston NORIKS WineCooler cu turnător și dop

START RAPID

1. Pune bastonul în congelator cu cel puțin 4 ore înainte de servire.
2. Toarnă din sticlă o înghițitură mică, ca să faci loc.
3. Introdu bastonul în sticlă și servește direct prin turnător.

1. Înainte de prima utilizare

Clătește bastonul sub jet de apă și usucă-l bine. Apoi pune-l în congelator — pentru efect complet are nevoie de cel puțin patru ore, cel mai bine peste noapte.

- Ține bastonul în congelator și va fi întotdeauna pregătit.
- Nu îl încălzi și nu îl pune în cuptor sau în cuptorul cu microunde.

2. Răcire și servire

Din sticla deschisă toarnă o înghițitură mai mică, apoi introdu încet bastonul. Răcește vinul din interior, așa că nu mai e nevoie de frapieră și vinul nu se diluează.



- Turnătorul este încorporat — torni vinul direct din sticlă, fără să picure pe etichetă.
- Dopul păstrează prospețimea vinului până la următorul pahar.
- Introdu bastonul încet, ca vinul să nu dea pe afară.

3. Curățare

- Imediat după folosire clătește-l cu apă caldă și usucă-l.
- Nu folosi produse abrazive sau burete de sârmă.
- Înainte de a-l pune înapoi în congelator trebuie să fie complet uscat.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Vinul se răcește slab	Bastonul a stat prea puțin în congelator	Lasă-l cel puțin patru ore, cel mai bine peste noapte
Vinul dă pe afară	Sticlă prea plină	Înainte de introducere toarnă o înghițitură
Bastonul nu intră pe gâtul sticlei	Sticlă îngustă	Este destinat sticlelor standard de 0,75 l
Picură pe etichetă	Turnare prea rapidă	Toarnă încet, prin turnătorul încorporat
Pete pe oțel	Apă dură	Șterge-l cu o lavetă uscată imediat după clătire

5. Garanție, schimb și retur

Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.

Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.

Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.

Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.

Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

6. Mențiune

Produsul este un accesoriu pentru servirea băuturilor. Nu este jucărie — păstrează-l departe de copii. Nu pune metalul înghețat direct pe piele.