

Boxeri NORIKS

Boxeri din modal — dimensiuni, purtare și îngrijire.

Material	95 % modal, 5 % elastan
Mărimi	S – 4XL
Cusături	Cusături plate, fără margini care irită
Talie	Elastică, fără să strângă
Spălare	până la 30 °C, program delicat, fără înălbitor



ÎN PACHET

- Boxeri conform pachetului ales (3, 5 sau 10 bucăți)


START RAPID

1. Alege aceeași mărime pe care o porți de obicei; dacă ești între două, ia-o pe cea mai mică.
2. Spală cu culori de nuanțe similare, pe program delicat la rece.
3. Usucă întins sau la uscător, la temperatură joasă.

1. Alegerea mărimii

Dimensiunile din tabel corespund marcajelor **a, b, c și d** din desen și sunt exprimate în centimetri. Alege aceeași mărime pe care o porți de obicei.

Mărime	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
a	32	34	36	38	40	42	44
b	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
c	21	22	23	24	25	26	27
d	29	30	31	32	33	34	35



Unde se află dimensiunile a, b, c și d.

Dimensiunile pot varia cu $\pm 1-2$ cm. Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mică — modalul este elastic și se adaptează corpului.

2. Purtare

- Poartă talia pe linia taliei, nu sub burtă — astfel crăcii nu se ridică.
- Aranjează crăcii când îi îmbraci; modalul reține poziția în care îl așezi.
- Pentru sport și zilele călduroase alege o jumătate de mărime mai mic — stau mai fix și nu fac cute.

3. Spălare și îngrijire

- Spală culorile cu culorile. Spălare la mașină la rece (până la 30 °C), program delicat.
- Nu înălbi. Balsamul reduce elasticitatea taliei — folosește-l rar sau deloc.
- Usucă întins sau la uscător, la temperatură joasă.
- Nu călca peste talia elastică și nici peste eticheta imprimată.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Crăcii se ridică	Mărime prea mică sau talie purtată sub burtă	Ia o mărime mai mare și trage talia pe linia taliei
Talia s-a lărgit	Spălare la temperatură mare sau balsam	Spală la rece, fără balsam
Strânge pe coapse	Aleasă mărimea mai mică dintre două	Pentru coapse mai puternice ia mărimea mai mare — dimensiunea d arată lățimea crăcului
Materialul s-a decolorat spre gri	Spălare cu lenjerie albă	Spală negru cu negru; prima spălare separat

5. Când să înlocuiești o pereche

- Când talia nu mai revine la formă după ce a fost întinsă.
- Când materialul devine transparent în zonele de frecare maximă.
- Cu rotația zilnică a unui pachet de 5 bucăți, asta se întâmplă de obicei după 18 – 24 de luni.

6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 14 zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.
- Bani îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.