

NORIKS KidsNest — pernă ortopedică pentru copii

Trei mărimi care cresc odată cu copilul și susțin poziția corectă a capului.

Spumă	Spumă cu memorie hipoalergenică, certificată OEKO-TEX®
Fără	Formaldehidă, metale grele și BPA
Mărimi	1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 18 ani
Husă	Respirabilă, detașabilă, lavabilă la mașină
Formă	Adâncitură pentru cap și sprijin pentru curbura cervicală



ÎN PACHET

- 1 pernă KidsNest
- Husă detașabilă lavabilă

START RAPID

1. Alege mărimea în funcție de vârsta copilului; dacă este între două, ia-o pe cea mai mare.
2. Lasă perna 4 – 6 ore ca spuma să își recapete forma completă.
3. Capul copilului intră în adâncitură, umerii rămân pe saltea.

1. Alegerea mărimii

Mărime	Vârsta copilului	Destinație
1	1 – 3 godine	Prima pernă după pătut
2	3 – 9 godina	Perioada de dezvoltare cea mai intensă a maxilarului și a palatului
3	9 – 18 godina	Vârsta școlară și adolescența

Dacă copilul este între două mărimi, alege întotdeauna **mărimea mai mare** — perna este modelată să susțină o aliniere sănătoasă pe măsură ce copilul crește.



Ages 1-3

Height 0.8-1.6 in / 2-4 cm

Ages 3-9

Height 1.6-2.4 in / 4-6 cm

Ages 9-18


Height 2.4-3.5 in / 6-9 cm

Mărimi în funcție de vârsta copilului.

2. Așezare

- 1 Scoate perna din ambalaj și las-o 4 până la 6 ore ca spuma să își recapete forma completă.
- 2 Pune husa și așază perna pe saltea, lângă tăblie.
- 3 Capul copilului intră în adâncitură, iar marginea mai înaltă susține gâtul.
- 4 Umerii rămân pe saltea — nu pe pernă.
- 5 Verifică din lateral: capul, gâtul și coloana trebuie să formeze o linie dreaptă.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



Alinierea corectă a capului, gâtului și coloanei.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



Adâncitura ține capul în centru toată noaptea.

3. Acomodare

- În primele nopți copilul se obișnuiește cu noul sprijin — este ceva obișnuit.
- Dacă copilul doarme pe o parte, perna susține gâtul la fel; înălțimea este aleasă în funcție de vârstă.
- Nu adăuga o a doua pernă sub KidsNest — astfel înălțimea se anulează.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Copilul alunecă noaptea de pe pernă	Perna este prea departe de tăblie	Mut-o lângă tăblie, ca să nu poată fi împinsă în spate
Perna pare prea înaltă	Aleasă mărimea mai mare pentru un copil mai mic	La trecerea între mărimi, cea mai mare este intenționată; dacă diferența este mare, schimbă cu cea mai mică
Spuma este tare dimineața	Cameră rece	Spuma cu memorie se înmoaie la temperatura corpului în câteva minute
Husa s-a strâns	Spălare mai caldă de 30 °C	Spală la 30 °C și usucă la aer

5. Spălare și îngrijire

- Spală husa la mașină la 30 °C, pe program delicat; usucă la aer.
- **Nu spăla spuma și nu o scufunda în apă.** Aerisește-o o dată pe lună.
- Nu expune perna la soare direct și nu o usca pe calorifer.

6. Garanție, schimb și retur

- 30 de zile pentru returnarea banilor — trimite produsul în starea în care l-ai primit.
- Schimb gratuit de mărime în 90 de zile. Este suficient un e-mail, fără hârtii.
- Pentru schimb sau retur scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

