

NORIKS KidsNest — pernă ortopedică pentru copii

Trei mărimi care cresc odată cu copilul și susțin poziția corectă a capului.

Spumă	Spumă cu memorie hipoalergenică, certificată OEKO-TEX®
Fără	Formaldehidă, metale grele și BPA
Mărimi	1 – 3 • 3 – 9 • 9 – 14 ani
Husă	Respirabilă, detașabilă, lavabilă la mașină
Formă	Adâncitură pentru cap și sprijin pentru curbura cervicală



ÎN PACHET

- 1 pernă KidsNest
- Husă detașabilă lavabilă

START RAPID

1. Alege mărimea în funcție de vârsta copilului; dacă este între două, ia-o pe cea mai mare.
2. Lasă perna 24 de ore ca spuma să își recapete forma completă și frământ-o de mai multe ori cu mâinile.
3. Capul copilului intră în adâncitură, umerii rămân pe saltea.

1. Alegerea mărimii


Mărime	Vârsta copilului	Înălțimea pernei	Destinație
1	1 – 3 ani	2 – 4 cm	Prima pernă după pătuț
2	3 – 9 ani	4 – 6 cm	Perioada de dezvoltare cea mai intensă a maxilarului și a palatului
3	9 – 14 ani	6 – 9 cm	Vârsta școlară și începutul adolescenței

Dacă copilul este între două mărimi, alege întotdeauna **mărimea mai mare** — perna este modelată să susțină o aliniere sănătoasă pe măsură ce copilul crește.

2. Așezare

- 1 Scoate perna din ambalaj și las-o 24 de ore; în acest timp frământ-o de mai multe ori cu mâinile, ca spuma să se distribuie.
- 2 Pune husa și așază perna pe saltea, lângă tăblie.
- 3 Capul copilului intră în adâncitură, iar marginea mai înaltă susține gâtul.
- 4 Umerii rămân pe saltea — nu pe pernă.
- 5 Verifică din lateral: capul, gâtul și coloana trebuie să formeze o linie dreaptă.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



Alinierea corectă a capului, gâtului și coloanei.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



Jastuk stvoren za dječje lice.



Adâncitura ține capul în centru toată noaptea.

3. Acomodare

- În primele nopți copilul se obișnuiește cu noul sprijin — este ceva obișnuit.
- Dacă copilul doarme pe o parte, perna susține gâtul la fel; înălțimea este aleasă în funcție de vârstă.
- Nu adăuga o a doua pernă sub KidsNest — astfel înălțimea se anulează.

4. Rezolvarea problemelor

Ce se întâmplă	Cauza	Soluția
Copilul alunecă noaptea de pe pernă	Perna este prea departe de tăblie	Mut-o lângă tăblie, ca să nu poată fi împinsă în spate
Perna pare prea înaltă	Aleasă mărimea mai mare pentru un copil mai mic	La trecerea între mărimi, cea mai mare este intenționată; dacă diferența este mare, schimbă cu cea mai mică
Spuma este tare dimineața	Cameră rece	Spuma cu memorie se înmoaie la temperatura corpului în câteva minute
Husa s-a strâns	Spălare mai caldă de 30 °C	Spală la 30 °C și usucă la aer

5. Spălare și îngrijire

- Spală husa la mașină la 30 °C, pe program delicat; usucă la aer.
- **Nu spăla spuma și nu o scufunda în apă.** Aerisește-o o dată pe lună.
- Nu expune perna la soare direct și nu o usca pe calorifer.

6. Garanție, schimb și retur

- Poți cere returul sau schimbul în termen de 30 de zile de la livrare.
- Produsul trebuie să fie nefolosit, nespălat și în ambalajul original, cu bonul atașat.
- Costul returului este suportat de client — cu excepția cazului în care produsul a ajuns deteriorat sau a fost trimis un articol greșit.

- Banii îi returnăm pe PayPal sau IBAN, în 3 până la 5 zile lucrătoare de la primirea coletului.
- Pentru retur sau schimb scrie la info@noriks.com și menționează numărul comenzii.

Dacă produsul ajunge deteriorat sau cu un defect de fabricație, anunță-ne imediat — rezolvăm astfel de cazuri fără costuri pentru tine.

KidsNest este o pernă pentru sprijin zilnic, nu un tratament medical. Nu pune un diagnostic și nu înlocuiește sfatul medicului. Dacă simptomele persistă, se accentuează sau apar după o accidentare, adresează-te medicului.