

NORIKS KidsNest — otroška ortopedska blazina

Tri velikosti, ki spremljajo rast otroka in podpirajo pravilen položaj glave.

Pena	Hipoalergena spominska pena, certificirana po OEKO-TEX®
Brez	Formaldehida, težkih kovin in BPA
Velikosti	1 – 3 · 3 – 9 · 9 – 14 let
Prevleka	Zračna pletenina
Oblika	Vdolbina za glavo in opora za vratno krivino



V PAKETU

- 1 blazina KidsNest

HITER ZAČETEK

1. Velikost izberite glede na starost otroka; če je med dvema, vzemite večjo.
2. Blazino pustite 24 ur, da pena dobi polno obliko, in jo večkrat pregnetite z rokami.
3. Otrokova glava gre v vdolbino, ramena ostanejo na vzmetnici.

1. Izbira velikosti


Velikost	Starost otroka	Višina blazine	Namen
1	1 – 3 leta	2 – 4 cm	Prva blazina po posteljici
2	3 – 9 let	4 – 6 cm	Obdobje najintenzivnejšega razvoja čeljusti in nebca
3	9 – 14 let	6 – 9 cm	Šolska doba in zgodnja najstniška leta

Če je otrok med dvema velikostma, vedno izberite **večjo** — blazina je oblikovana tako, da podpira zdravo poravnavo, medtem ko otrok raste.

2. Namestitev

- 1 Blazino vzemite iz embalaže in jo pustite 24 ur; v tem času jo večkrat pregnetite z rokami, da se pena porazdeli.
- 2 Blazino položite na vzmetnico ob vzglavje.
- 3 Otrokova glava gre v vdolbino, višji rob pa podpira vrat.
- 4 Ramena ostanejo na vzmetnici — ne na blazini.
- 5 Preverite s strani: glava, vrat in hrbtenica naj tvorijo ravno črto.

Savršeno poravnano, cijelu noć.



Pravilna poravnava glave, vratu in hrbtenice.

Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



**Jastuk
stvoren za
dječje lice.**



Vdolbina drži glavo na sredini vso noč.

3. Navajanje

- Prvih nekaj noči se otrok navaja na novo oporo — to je običajno.
- Če otrok spi na boku, blazina enako podpira vrat; višina je izbrana glede na starost.
- Pod KidsNest ne dodajajte druge blazine — s tem se višina izniči.

4. Reševanje težav

Kaj se dogaja	Vzrok	Rešitev
Otrok ponoči zdrsne z blazine	Blazina je predaleč od vzglavja	Premaknite jo ob vzglavje, da je ni mogoče poriniti nazaj
Blazina se zdi previsoka	Izbrana večja velikost za manjšega otroka	Večja velikost je pri prehodu namerna; če je razlika velika, zamenjajte za manjšo
Pena je zjutraj trda	Hladna soba	Spominska pena se pri telesni temperaturi zmehča v nekaj minutah
Blazina je umazana	Polita tekočina	Obrišite z vlažno krpo in pustite, da se posuši

5. Pranje in nega

- Površino obrišite z vlažno krpo in blagim detergentom; pustite, da se posuši na zraku.
- **Pene ne perite in je ne potaplajte v vodo.** Prezračite jo enkrat mesečno.
- Blazine ne izpostavljajte neposrednemu soncu in je ne sušite na radiatorju.

6. Garancija, zamenjava in vračilo

- Vračilo ali zamenjavo lahko zahtevate v 30 dneh od dostave.
- Izdelek mora biti nerabljen, nepran in v izvorni embalaži, priložen mora biti račun.
- Stroške povratne pošiljke krije kupec, razen če je izdelek prispel poškodovan ali je bil poslan napačen artikel.
- Denar vrnemo na PayPal ali IBAN, v 3 do 5 delovnih dneh od prejema pošiljke.

- Za vračilo ali zamenjavo pišite na info@noriks.com in navedite številko naročila.

Če izdelek prispe poškodovan ali z napako v izdelavi, nam takoj sporočite — tak primer rešimo brez stroškov za vas.

KidsNest je blazina za vsakodnevno oporo, ne zdravljenje. Ne postavlja diagnoze in ne nadomešča nasveta zdravnika. Če težave trajajo, se stopnjujejo ali se pojavijo po poškodbi, se obrnite na zdravnika.